

130.00 mm
260.00 mm
520.00 mm

180.00 mm

# FROZEN CUBE

CONDIZIONATORE 3 IN 1

MANUALE D'ISTRUZIONI

### COMPONENTI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO E CONSERVARE

### CONSIGLI

PER UNA MAGGIORE PRESTAZIONE, RIPORRE L'ARTICOLO SU SUPERFICIE SOPRAELEVATE

ATTENDERE 3 MINUTI DOPO AVER VERSATO L'ACQUA PER CONSENTIRE CHE IL FILTRO L'ASSORBA

TENERE L'ARTICOLO VICINO, IN POSIZIONE FRONTALE

IL CONDIZIONATORE HA UN'AUTONOMIA DI 8 ORE A VELOCITA' LENTA, L'ACQUA NEL FILTRO PERMETTE DI FAR FUNZIONARE IL CONDIZIONATORE A LUNGO

### INSTALLAZIONE

RIPORRE L'ARTICOLO SU UNA SUPERFICIE PIANA

VERSARE L'ACQUA

CONNETTERE ALLA PRESA DI ALIMENTAZIONE TRAMITE PRESA ELETTRICA

O PORTA USB

### ISTRUZIONI D'USO

1. PREMERE IL TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER AVVIARE/ARRESTARE L'ARTICOLO (VEDI FIGURA 4)
2. SELEZIONARE LA VELOCITA' DELLA VENTOLA. PREMENDO IL TASTO LA SPIA LED INDICHERA LA VELOCITA' SELEZIONATA (VEDI FIGURA 5)
3. SELEZIONARE IL COLORE DELLA LUCE PREMENDO IL TASTO SCEGLIERE 1 COLORE O MODALITA' DI COLORI AD ALTERNANZA (VEDI FIGURA 6)

ORDINE SELEZIONE COLORI: BLU, ROSSO, BIANCO, AZZURRO, VIOLA, GIALLO, VERDE, COLORI AD ALTERNANZA

4. PREMERE IL TASTO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PER SPEGNERE L'ARTICOLO

NOTE: PRIMA DI SPEGNERE L'ARTICOLO, IMPOSTARE LA VENTOLA ALLA VELOCITA' MASSIMA PER ALMENO 5 MINUTI, IN MODO CHE L'ACQUA SI CONSUMI

**POCA ACQUA:**

QUANDO IL LIVELLO DELL'ACQUA È BASSO, LA LUCE GIALLA DELLA VASCHETTA LAMPEGGERÀ 3 VOLTE OGNI MINUTO.

### MANUTENZIONE

PULIRE LA VASCHETTA DELL'ACQUA UNA VOLTA ALLA SETTIMANA

PULIRE CON UN PANNO E SE NECESSARIO CON DETERGENTE

### CAMBIO DEL FILTRO

E' CONSIGLIATO CAMBIARE IL FILTRO PERIODICAMENTE (IN MEDIA OGNI 6 MESI) O QUANDO SI NOTANO DELLE ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO. LA SPIA DELLA VASCHETTA DELL'ACQUA LAMPEGGERA' IN GIALLO. PER ELIMINARE L'ANOMALIA E RESETTARE L'APPARECCHIO PREMERE I TASTI . CONTEMPORANEAMENTE, LA LUCE SMETTERA' DI LAMPEGGIARE

1. TOGLIERE LA PRESA DALL'APPARECCHIO
2. TOGLIERE LA GRIGLIA PARTENDO DAL BASSO PREMENDO DELICATAMENTE LA LINGUETTA (VEDI FIGURA 7)
3. ESTRARRE DELICATAMENTE IL FILTRO (VEDI FIGURA 8)
4. INSERIRE UN NUOVO FILTRO (VEDI FIGURA 9)
5. INSTALLARE LA GRIGLIA FRONTALE PARTENDO DALLA PARTE SUPERIORE (VEDI FIGURA 10)

### AVVERTENZE

- ANCHE SE LA VASCHETTA SEMBRA VUOTA, L'APPARECCHIO POTREBBE CONTENERE ACQUA AL SUO INTERNO
- VERSARE SOLO ACQUA PIU' TUA
- LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'ISTRUZIONI
- GRANDE QUANTITA' DI POLVERE POTREBBE CAUSARE IL MALFUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO
- TENERE LONTANO DA SUPERFICIE UMIDE, IL CONTATTO CON L'ACQUA SULLA PARTE ESTERNA DELL'APPARECCHIO, POTREBBE CAUSARNE IL MALFUNZIONAMENTO
- SPEGNERE L'APPARECCHIO IN CASO DI PERDITE. PROVARE A RICEVERLO QUANDO ASCIUTTO
- NON RIPORRE L'ARTICOLO A DIRETTO CONTATTO CON FONTI DI CALORE
- DOPO LUNGI PERIODI DI INUTILIZZO, SVUOTARE LA VASCHETTA, ACCENDERE L'APPARECCHIO E IMPOSTARE LA MASSIMA VELOCITA' DELLA VENTOLA PER 4 ORE.
- UTILIZZARE SOLAMENTE CAVO E ADATTATORE PRESENTI NELLA CONFEZIONE
- NON TOCCARE CAVO E PRESA CON MANI BAGNATE
- STACCARE LA PRESA MENTRE SI PULISCE L'APPARECCHIO, SI CAMBIA IL FILTRO O SI SPOSTA
- PER RISULTATI MIGLIORI, RIPORRE L'ARTICOLO SU UNA SUPERFICIE SOPRAELEVATA
- NON RIPORRE L'ARTICOLO A DIRETTO CONTATTO CON FONTI DI CALORE O ARTICOLI ELETTRICI
- NON RIPORRE L'ARTICOLO SU UNA VIA DI PASSAGGIO PER EVITARE CHE PRENDA COLPI
- NON PERMETTERE IL PASSAGGIO DI NESSUN ELEMENTO ESTERNO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO
- NON APPOGGIARE NIENTE SULL'APPARECCHIO
- NON BLOCCARE LA GRIGLIA ANTERIORE E POSTERIORE
- NON CAPVOLGERE L'ARTICOLO
- NON IMMERGERE L'ARTICOLO IN ACQUA O IN ALTRI LIQUIDI
- NON RIPORRE L'ARTICOLO VICINO A FIAMME

### ALTE INFORMAZIONI

Corretto smaltimento del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare responsabilmente per promuovere il riciclaggio sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

- BAMBINI O PERSONE CON CAPACITA' RIDOTTE POSSONO UTILIZZARE L'APPARECCHIO SOLO SOTTO SUPERVISIONE DI UNA PERSONA ESPERTA

- L'APPARECCHIO SI SPEGNERA' COMPLETAMENTE SOLO DOPO AVER STACCATO LA PRESA

- IL VENDITORE SI SOLLEVA DA QUALSIASI RESPONSABILITA' PER DANNI CAUSATI DAL MANCATO UTILIZZO DEL MANUALE D'ISTRUZIONI

PRODOTTO IMPORTATO DA:  
EUROBRICO SPA  
VIA DELLA STAZIONE 100  
38059 CASTEL IVANO (TN)  
www.eurobrico.com  
MADE IN CHINA

364282  
  
CE

SOLO PER USO DOMESTICO

# FROZEN CUBE

CONDIZIONATORE 3 IN 1