




STEFI ILLUMINAZIONE SRL
 Via Sardegna, 74
 56025 Pontedera (PI)
 Tel: 0587 489638
 info@stefilluminazone.it
 www.stefilluminazone.it
 P.IVA e C.F.: 01810670503
 Cap. soc. € 500.000 i.v.
 Registro AEE: IT08010000000037

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4931/PT	Denominazione PIANTANA FLOKI NERO/RAME
Codice Series F2E27	Categoria PIANTANA

Immagine



Dimensioni Prodotto

Altezza:	150	cm
Larghezza:	25	cm
Profondità:	25	cm

Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:
LED-E27GLOBO/SFA
 Descrizione Lampadina:
**LAMPADINA LED GLOBO/G SOFT FIL. E27
 AMBRA D.125 5W 2200K**

**Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.*

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E27
Max Wattaggio	22 W
Numero di Luci	1
Tipo Lampadina	DRAA/G
Classe	II
IP	20
Orientamento Luci	UP
Peso Netto	1 Kg
Peso Lordo	Kg
Dimensioni Imballo	260 x 260 x 1520 mm
Materiale	Metallo

Etichetta CE



Legenda Simboli



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

TERRA



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.

Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Assistenza

Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti:
 For further information and / or assistance please contact the following addresses:
 mail: info@stefilluminazone.it
 Tel: (+39) 0587 489638