



STEFI ILLUMINAZIONE SRL
Via Sardegna, 74
56025 Pontedera (PI)
Tel: 0587 489638
info@stefilluminazone.it
www.stefilluminazone.it
P.IVA e C.F.: 01810670503
Cap. soc. € 500.000 i.v.
Registro AEE: IT08010000000037

Data Documento: 24/09/2024

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4670/AP2	Denominazione APPLIQUE TERESA BRONZO/2 BRONZO
Codice Series W1E14	Categoria APPLIQUE

Immagine



Dimensioni Prodotto

Altezza:	30	cm
Larghezza:	30	cm
Profondità:	20	cm

Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:
LED-E14VENTO
Descrizione Lampadina:
LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K

*Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.

Dati Tecnici

Tipo Portalampada	E14
Max Wattaggio	6 W
Numero di Luci	2
Tipo Lampadina	DRBB/C
Classe	I
IP	20
Orientamento Luci	UP
Peso Netto	2,4 Kg
Peso Lordo	Kg
Dimensioni Imballo	360 x 185 x 270 mm
Materiale	

Etichetta CE



Legenda Simboli



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CCE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



Usare solo lampade auto - protette.




L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
PARETE



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.

Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Assistenza

Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti:
For further information and / or assistance please contact the following addresses:
mail: info@stefilluminazone.it
Tel: (+39) 0587 489638