



STEFI ILLUMINAZIONE SRL
 Via Sardegna, 74
 56025 Pontedera (PI)
 Tel: 0587 489638
 info@stefilluminazone.it
 www.stefilluminazone.it
 P.IVA e C.F.: 01810670503
 Cap. soc. € 500.000 i.v.
 Registro AEE: IT08010000000037

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4941/PT	Denominazione PIANTANA AMAZZONIA
Codice Series F2E27	Categoria PIANTANA

Immagine



Dimensioni Prodotto

Altezza: **147** cm
 Larghezza: **36** cm
 Profondità: **36** cm

Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:
LED-E27GLOBO/P
 Descrizione Lampadina:
LAMPADINA LED E27 GLOBO D.95 12W 3000K

**Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.*

Dati Tecnici

Tipo Portalampada **E27**
 Max Wattaggio **22 W**
 Numero di Luci **1**
 Tipo Lampadina **DRAA/G**
 Classe **II**
 IP **20**
 Orientamento Luci **UP**
 Peso Netto **3** Kg
 Peso Lordo **Kg**
 Dimensioni Imballo **345 x 147 x 345** mm
 Materiale **Metallo + Stoffa**

Etichetta CE



Legenda Simboli



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a
TERRA



Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.

Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

Assistenza

Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti:
 For further information and / or assistance please contact the following addresses:
 mail: info@stefilluminazone.it
 Tel: (+39) 0587 489638