

# **AVVERTENZE PER L'USO E IL MANTENIMENTO**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  - Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto (organizzazione utensili e accessori).
  - Non utilizzare in caso di danni evidenti o parti mancanti.
  - Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
  - Smaltire il prodotto e il suo imballaggio secondo le normative locali in materia di rifiuti.
  - Tenere i sacchetti di plastica lontano dalla portata di bambini e neonati. Non utilizzare i sacchetti come giocattoli. Smaltire i sacchetti in modo sicuro e conforme alle normative locali.
- 
- Non utilizzare come scalino, seduta o supporto per salire.
  - Non sovraccaricare la cassetta: rispettare la portata massima indicata.
  - Distribuire il peso in modo uniforme tra i vari scomparti.
  - Assicurarsi che tutti i vassoi siano completamente chiusi prima del trasporto.
  - Chiudere correttamente i ganci di bloccaggio prima di sollevare la cassetta.
  - Trasportare la cassetta utilizzando esclusivamente la maniglia.
  - Non sollevare la cassetta afferrando i vassoi laterali.
  - Evitare urti violenti o cadute che possano compromettere il sistema di apertura a sbalzo.
  - Aprire la cassetta su una superficie stabile e piana.
  - Non inserire mani o dita nei meccanismi di apertura durante la chiusura (rischio di schiacciamento).
  - Non esporre a fonti di calore diretto o fiamme libere.
  - Per ogni problema o difetto si riscontri prima o durante l'utilizzo, rivolgersi al proprio rivenditore fisico o online.

# **WARNINGS FOR USE AND MAINTENANCE**

- Keep out of reach of children.
  - Use the product only for its intended purpose (organizing tools and accessories).
  - Do not use if visibly damaged or if parts are missing.
  - Do not modify or alter the product in any way.
  - Dispose of the product and its packaging in accordance with local waste regulations.
  - Keep plastic bags out of reach of children and infants. Do not use plastic bags as toys. Dispose of bags safely and in compliance with local regulations.
- 
- Do not use as a step, seat, or support for climbing.
  - Do not overload the toolbox: respect the indicated maximum load capacity.
  - Distribute the weight evenly among the different compartments.
  - Ensure all trays are fully closed before transport.
  - Properly close the locking latches before lifting the toolbox.
  - Carry the toolbox using the handle only.
  - Do not lift the toolbox by holding the side trays.
  - Avoid strong impacts or drops that could damage the cantilever opening system.
  - Open the toolbox on a stable and flat surface.
  - Do not insert hands or fingers into the opening mechanisms during closing (risk of pinching).
  - Do not expose to direct heat sources or open flames.
  - For any problem or defect you may encounter before or during use, contact your in-store or online retailer.