FAR DA SÉ È FACILE E BELLO!

come montare reti e recinzioni

Il sistema più rapido per delimitare terreni e giardini consiste nel posare una recinzione di reti a maglia che vengono prodotte a fili sciolti o in pannelli reticolari. La lavorazione a cui vengono sottoposte le rende resistenti agli agenti atmosferici. La struttura di sostegno è costituita da paletti fissati al terreno e fili ben tesi.



mettere i paletti

1: i pali che sostengono le reti vengono cementati in piccole gettate inserite nel terreno.

2: per verificare la perfetta verticalità dei pali usiamo la livella a bolla da appoggiare al palo.

3: i paletti terminali si collegano ai "controventi", pali inclinati a loro volta infissi nel terreno.

tendere la rete

La rete si àncora ad uno o più fili orizzontali tesi tra i pali che vanno sistemati ad intervalli regolari e conficcati nel terreno ad una distanza che varia in funzione dell'altezza: indicativamente si calcola un palo ogni due metri per una rete alta 1,5 metri. La tensione necessaria si ottiene agendo sugli appositi tendicavo regolabili.

1: Il bordo della rete è collegato ad un elemento che si fissa ai ganci presenti sui pali estremi.

2: per mettere in tensione il cavo ruotiamo il dado esterno del tenditore; il cilindretto interno ruota e si avvolge al filo.

fissaggi e collegamenti







1: se i pali sono in legno, i fili vanno fissati con cambrette.
2: la rete si mette in tensione con i tenditori regolabili.
3: se non si possono giuntare due rotoli di rete bisogna raccordarli maglia per maglia.
4: le estremità della rete vanno collegate ai fili orizzontali.
5: alcune piantane sono dotate di accessori che semplificano il montaggio della rete.





EuroBRICO®
www.eurobrico.com
i 13 mondi del far da sé

www.eurobrico.com
Tel. 0461 780200
Fax 0461 780300

Immagini testi e realizzazione grafica: www.edibrico.it