

Non stringere le viti fino a quando non si è sicuri che tutte siano allineate con i fori, altrimenti alcune viti potrebbero non combaciare con i fori.
 Se questa situazione si verifica durante il montaggio, allentare le viti già serrate, assicurarsi che tutte le viti siano allineate con i fori e stringerle nuovamente in modo diagonale.
 Se il prodotto risulta instabile dopo il montaggio, posizionarlo su una superficie piana, allentare le viti, applicare una leggera pressione sul telaio, assicurarsi che tutte le gambe siano allo stesso livello e quindi completare il montaggio.

