

KÄRCHER

SPAZZOLA ROTANTE WB 130, PER IDROPULITRICI HOME&GARDEN

Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Leva di sblocco integrata per un cambio rapido degli accessori. Per tutte le dropulitrici K2-K7.



Codice prodotto

2.644-286.0

Dati tecnici

| | | |
|--------------------------|----|-----------------|
| EAN Code | | 4054278862682 |
| Peso | kg | 0,4 |
| Peso con imballo | kg | 0,5 |
| Dimensioni (Lu × La × H) | mm | 305 × 156 × 137 |



Testina rotante

- Pulizia delicata ed efficiente.
- Pulizia comoda e confortevole.

Cambio dell'attacco tramite leva di rilascio

- Cambio degli accessori più rapido e semplice senza contatto con lo sporco.
- Mani sempre pulite.
- Possibilità di scegliere l'attacco giusto per le diverse applicazioni.


Applicazione del detergente con la spazzola collegata all'idropulitrice

- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente

MACCHINE COMPATIBILI

- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 Modular
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Basic
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Modular
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 4
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 Modular
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 3 Home
- K 3
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Classic
- K 2 Home T150
- K 2
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Universal
- K 2 Universal Edition Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K Mini
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal Home
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- G 7.180

ACCESSORI PER SPAZZOLA ROTANTE WB 130, PER IDROPULITRICI HOME&GARDEN 2.644-286.0



| | | Codice prodotto | Descrizione | |
|---|---|-----------------|---|--------------------------|
| SPAZZOLE | | | | |
| Attacco intercambiabile universale per spazzola WB 130 | 1 | 2.644-289.0 | Ideale per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Attacco intercambiabile auto & moto per spazzola WB 130 | 2 | 2.644-290.0 | Pulizia perfetta di auto e moto. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Attacco intercambiabile casa & giardino per spazzola WB 130 | 3 | 2.644-291.0 | Per una pulizia accurata di superfici resistenti intorno alla casa. Da utilizzare con spazzola rotante WB 130. Per tutte le dropulitrici K2-K7. | <input type="checkbox"/> |
| Adattatore per collegamento tubo acqua con idropulitrici | 4 | 2.640-732.0 | Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher con sistema Quick Connect. Con funzione AquaStop per una maggiore tenuta. | <input type="checkbox"/> |

Accessori disponibili