




MANUALE DI MONTAGGIO, USO E

ART. 248038 – TENDA DA SOLE BARRA QUADRA








AVVERTENZE

- Prima di aprire la tenda da sole, assicurarsi che tutte le viti di fissaggio e i dispositivi di sicurezza siano installati e fissati correttamente.
- Chiudere sempre la tenda da sole durante i giorni di pioggia, le giornate di vento o quando la tenda da sole non è in uso. La mancata osservanza di tali istruzioni può portare a danni materiali alla tenda.
- I bracci pieghevoli della tenda da sole sono sotto tensione e possono provocare danni e lesioni quando si aprono all'improvviso.
- Non tentare mai di smontare la tenda da sole o ripararla da soli. Consultare un tecnico competente per chiedere assistenza.

- Non permettere che i bambini giochino con il dispositivo di comando della tenda. Non installare la tenda in luoghi alti e ventosi, in quanto il parasole potrebbe cadere e arrecare danni alle persone.
- Quando si è pronti per disimballare e montare la tenda, assicurarsi di disporre degli strumenti adeguati, di operatori sufficienti (si consigliano 2 persone) e dello spazio sufficiente, oltre che di una zona pulita e asciutta per eseguire l'installazione.
- Non utilizzarla in luoghi sottoposti a vibrazioni o impulsi. L'installazione può essere effettuata da parte di persone non professioniste presupponendo che le relative istruzioni siano seguite correttamente.
- Qualora si verificassero problemi in fase di montaggio, rivolgersi a una persona qualificata per ricevere assistenza.
- Prestare attenzione alle dita durante l'installazione.
- Non utilizzarla in luoghi esposti ad alte temperature come su pareti vicine a forni.
- Non appendere nulla sull'intelaiatura o sui bracci pieghevoli, in quanto la tenda potrebbe cadere e provocare danni o lesioni alle persone.
- Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la tenda da sole.
- Non sono consentite modifiche di alcun tipo sulla tenda da sole. Lasciare uno spazio sufficiente intorno alla tenda per le operazioni di chiusura e apertura.
- Non utilizzare il barbecue sotto la tenda da sole né accendere un fuoco in prossimità della stessa.
- Non aprire la tenda da sole quando vengono eseguite operazioni di manutenzione, come ad esempio la pulizia di vetri in prossimità della tenda stessa.
- Controllare frequentemente la tenda per assicurarsi che tutti i fissaggi siano serrati e non siano presenti danni sul prodotto.
- Non usare la tenda da sole se sono necessarie operazioni di riparazione. Non tentare di riparare il prodotto da soli, contattare un tecnico qualificato per la riparazione.

COMPONENTI





IMPORTATO DA:
 EUROBRICO SPA
 VIA DELLA STAZIONE 100
 38059 CASTEL IVANO (TN)
www.eurobrico.com

Made in China