
SCHEDA TECNICA


ELETTROEMANATORE + LIQUIDO PROFUMATO
A base di olio essenziale di citronella, lavanda, limone ed eucalipto
CODICE ARTICOLO: I330550

CODICE EAN: 8009985020951

CARATTERISTICHE: apparecchio doppio uso utilizzabile sia FLORTIS GREENHOME PIASTRINE che con FLORTIS GREENHOME RICARICA LIQUIDA

CONFEZIONE: 1 elettroemanatore + 1 ricarica liquida

ISTRUZIONI PER L'USO:


CON RICARICA LIQUIDA FLORTIS 1) Premere e ruotare contemporaneamente il tappo per svitarlo. 2) Inserire il flacone nell'apposito alloggiamento ricavato sotto l'elettroemanatore e avvitarlo avendo cura di mantenerlo sempre in posizione verticale. 3) Inserire l'elettroemanatore nella presa di corrente. 4) Per interrompere il funzionamento, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente. La sostituzione della ricarica liquida deve sempre avvenire con l'apparecchio scollegato dalla presa di corrente.

CON PIASTRINE FLORTIS

1) Estrarre la piastrina dal film protettivo 2) Inserire la piastrina nell'apposito alloggiamento ricavato sulla parte alta dell'elettroemanatore. 3) Inserire l'elettroemanatore nella presa di corrente, avendo cura di mantenere la piastrina in posizione orizzontale. 4) Per interrompere il funzionamento, staccare l'apparecchio dalla presa di corrente. La sostituzione della piastrina deve sempre avvenire con l'apparecchio scollegato dalla presa di corrente.

ATTENZIONE: NON USARE CONTEMPORANEAMENTE UNA PIASTRINA.
ETICHETTA CLP:


INDICAZIONI DI PERICOLO: H319 provoca grave irritazione oculare. H315 Provoca irritazione cutanea. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

EUH208 Può provocare una reazione allergica. Contiene: Citronellal, geraniolo, Cineole, Citral 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale.

AVVERTENZE

L'apparecchio deve essere usato unicamente con il mezzo di vaporizzazione raccomandato. L'uso di altre sostanze potrebbe causare esalazioni tossiche o rischio d'incendio. L'apparecchio può essere usato da

bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di di esperienza o di conoscenza , purché esse abbiano ricevuto la supervisione o istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio, e comprendano i rischi che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non va effettuata da un bambino senza la supervisione di un adulto. L'apparecchio presenta superfici calde per consentire l'evaporazione degli elementi attivi; queste superfici non devono essere toccate durante l'uso. Durante l'uso, non toccare l'apparecchio con oggetti metallici o con le mani bagnate. Non usare l'apparecchio se risulta in qualche modo danneggiato. Controllare che la tensione sia quella specificata sull'apparecchio.