


# Decespugliatore con Impugnatura Bike 18V OBC1820B

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 ANNI GARANZIA

- 2 funzioni in 1: fornito sia di testa a filo che lama
- Larghezza di taglio di 20cm (lama) - 33cm (filo)
- Velocità variabile per avere sempre un controllo ottimale
- Impugnatura a bike ergonomica
- Consigliato per prati fino a 350m di perimetro con batteria 4.0Ah

Capacità batteria (Ah)	-
Caricabatteria incluso	No
Codice EAN	4892210141033
Codice prodotto	5133002619
Diametro di taglio filo (cm)	30
Diametro di taglio lama (cm)	20
Diametro filo [mm]	1.6
Diametro linea (mm)	1.6
Equipaggiamento standard	Lama 20cm, testina a filo "batti e vai", imbragatura, batteria non inclusa
Fornibile in	Cartone riciclabile
Incertezza vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	93.5
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (senza batteria) (Kg)	4.7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.1
Potenza	18V
Potenza	18V
Vibration Level Left Handle [m/s <sup>2</sup> ]	1.6
Vibration Level Right Handle [m/s <sup>2</sup> ]	1.4

\*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C