

# Motozappa a batteria 18V

RY18CVA-0

# RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ 3 ANNI

- Usa la motozappa Ryobi per creare un terreno sano e migliorare la crescita delle piante nel tuo giardino, orto oppure ovunque tu voglia
- Tre impostazioni di velocità ideali per una varietà di applicazioni in terreni differenti
- Regolazione senza attrezzi da quattro a due lame per coltivazioni a file più strette o appezzamenti più piccoli
- Impugnatura frontale regolabile per il massimo comfort anche in uso prolungato
- Solleva facilmente la protezione per eliminare rapidamente i detriti dalle lame

Capacità batteria (Ah)	-
Caricabatteria incluso	No
Codice EAN	4892210189400
Codice prodotto	5133005047
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	75.8
Livello vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	1.35
N.ro batterie in dotazione	0
Peso (senza batteria) (Kg)	4.8
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.2
Potenza	18V
Potenza	18V

\*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C