





## ⚠️ Säkerhetsanvisningarna ska läsas innan apparaten används.

**Bemærk!!! Koralia Nano pumpe-familien er udelukket designet til at blive anvendt i akvarier og små klatte brugs som filterpumpe. For ethvert andet brug end det der nævnes ovenfor, bedes man kontakte forhandleren.**

Bemærk: inden man sætter produktet i funktion, skal man sikre sig at det er udsat i alle sine dele og frem for alt at ledningen og pumpen ikke viser tegn på beskadelse. Kobl samtlige elektriske neddyppede apparater fra inden man kommer håndene i vandet og inden en hvilken som helst vedligeholdelse. Kontroller at spændingen der vises på produktet svarer til Deres nets spænding.

• Pumpen er udelukkende til indendørs brug i vand til op til 35°C (95°F).

- Start ikke pumpen hvis den bliver fastlåst/drejet dryppet i vandet
- Start ikke pumpen uden alle dens dele
- Start ikke pumpen inden den dertil bestemte holdetermagnetholder
- Pumpens ledning må ikke skiftes ud eller repareres; i tilfælde af beskadigelse skal man skaffe hele enheden ud
- Skær ikke forsyningsledningen over og træk ikke i den for at fribeløse el-forsyningen
- Skær ikke forsyningsledningen over og træk ikke i den for at fribeløse el-forsyningen
- Træk forsigtigt stikket ud af stikkontakten

• Vær sikker på at have tørre hænder inden man kobler apparatet fra el-forsyningen

For at formindke risici for uheldige chok, skal man holde samtlige forbindelser tørre

Kontroller at stikket er rent og uden lugt lugt eller sølfafgiftninger

Man skal altid kontrollere at pumpens overflade ikke er tilstoppet, når pumpen er i brug

Man skal altid kontrollere at pumpen ikke indrykser sand, når den er i brug; den sidstnevnte kunne nemlig alvorligt beskadige delene der er i direkte kontakt og kunne også udelukke produktets garanti (les omhyggeligt afsløret "vedligeholdelse")

- Fga. holdersets to dele store magnetiske tiltrækningskraft, skal man holde dem fjernt fra børns rækkevidde.
- Undgå direkte kontakt mellem magnetholdersets to dele

• Hold kun holderen ved at tage den på siden uden at komme håndene eller fingrene ind imellem de to modsatte poler

• Ved en afstand der er mindre end 5 cm (1,97 inches) vil magneten tiltrække metalgenstande og andre magneter med en stor kraft; undgå at komme i nærheden af knivblæde eller andre skarpe genstande, eller andre magneter for at undgå uheldige skader

• Magneten kan give vedvarende skader på elektroniske apparater og andre genstande der er faldsøme overfor magnetfelter, som pacemakere, kreditorer og nøgler; hold altid en afstand på mindst 30cm (12 inches)

• Når man skal transportere magnetholders, skal man altid sætte det medleverede karton til beskyttelse imellem

• Magneten kan ved en temperatur på over 50°C (122°F) miste en del af el-af sin tiltrækningskraft

• Garanteringsoverflader inden man placerer magnetholderen; en snarset overflade kunne forringe gummiisøgekoppers gnidning og få pumpen til at falde ned på bunden og derved få skader eller beskadige genstande der befinder sig i nærheden.

Opbevar denne vejledning på et tørt og sikkert sted