



**MANUALE DI UTILIZZO**  
**ACCENDITORE PER BBQ IN ACCIAIO**  
**CON MANIGLIA IN LEGNO**  
**DIM. 17X27H CM – PESO 752G/PZ**  
**COD. 302154**

CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI - **ATTENZIONE:** Non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini. Non utilizzare per scopi diversi da quelli previsti; ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.



La ciminiera di accensione non è altro che un **cilindro di ferro forato ai lati**, con una griglia posizionata a circa 5 cm dalla base di appoggio. Il suo utilizzo permette un'accensione veloce del BBQ e garantisce una cottura ottimale.

**Modalità di utilizzo**

1. Inserire nell'accenditore la quantità richiesta di bricchetti o carbonella.
2. Posizionare alcuni cubetti accendifuoco sulla griglia inferiore del BBQ e accenderli.
3. Appoggiare su di essi l'accenditore con il carbone.
4. Lasciare che il combustibile all'interno dell'accenditore si accenda.
5. Quando il combustibile è completamente acceso – tutti i bricchetti o i pezzi di carbone sono di colore giallo brillante, un sottile strato di cenere è già visibile sui bricchetti - versarlo sulla griglia inferiore del bbq e iniziare con la cottura.

## AVVERTENZE

- ✓ Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet [www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com).
- ✓ L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- ✓ Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- ✓ Prima del primo utilizzo è necessario verificare che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- ✓ Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati.
- ✓ Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere.
- ✓ Il presente prodotto deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per lo scopo per il quale è stato progettato. Ogni altro utilizzo è vietato. Il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- ✓ Tenere lontano dai bambini e dagli animali domestici.
- ✓ In particolare, non utilizzare alcool, benzina o altri liquidi infiammabili per accendere o ravvivare il fuoco.
- ✓ Si registrano ogni anno numerosi incidenti. Le ustioni che ne derivano sono particolarmente serie nei bambini: a causa della loro statura, il viso risulta essere spesso alla stessa altezza del fuoco.
- ✓ Non ravvivare le fiamme utilizzando liquidi accendi fuoco o altri prodotti infiammabili.
- ✓ Per evitare l'ingestione di quantità significative di benzopirene (sostanza cancerogena prodotta dall'incompleta combustione di sostanze organiche) si consiglia di tenere la griglia il più lontano possibile dalla fonte di calore, oppure optare per una cottura verticale.
- ✓ Combustibile da utilizzare: carbonella. Utilizzare guanto o adeguati DPI in fase di accensione per evitare ustioni.
- ✓ Quando non viene utilizzato il prodotto va riposto al coperto, in caso di periodi prolungati di maltempo e durante l'inverno deve essere necessariamente posto al riparo, in un luogo asciutto e non umido.

Prodotto importato da:  
EUROBRICO SPA  
Via della Stazione 100  
38059 CASTEL IVANO (TN)  
[www.eurobrico.com](http://www.eurobrico.com)  
PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China