


Grazie per aver acquistato uno dei ns. prodotti; si prega di leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima dell'assemblaggio (Attenzione: non stringere le viti prima di averle posizionate tutte negli appositi fori).


**RICHIESTE DUE PERSONE****MODEL M0307****Precauzioni generali:**

- Tenere il prodotto lontano dalla luce diretta del sole - usare cuscini da scrivania e sottobicchieri per proteggere la superficie da urti, graffiature e umidità da liquido caldo o freddo.









Pulizia:

- Per la pulizia, detergere la superficie con un panno umido (non bagnato) o un panno asciutto e asciugare con un panno di cotone.
- Per la pulizia, utilizzare un apposito liquido per la pulizia delle finestre di vetro.


▪ ELENCO COMPONENTI





1 X2	2 X3	3 X3	4 X3
5 X3	6 X3	7 X3	8 X1
9 X1	10 X1	11 X1	12 X1

13  X1	14  X7	15  X1	16  X1
17  X1	18  X1	19  X1	20  X1
21  X1	22  X4	23  X1	
24  X1	25 25A 25B 25C 25D  25E 25F 25G X1		
26  X6	27  X2	28  X1	


▪ ELENCO VITI

Num.	Q.ta'	Articolo		Num.	Q.ta'	Articolo	
A	39	6X40 MM		G	10	6X12 MM	
B	12	4X35 MM		H	4	4X4 MM	
C	52	3X15 MM		I	1	Φ 40 MM	
D	6	4X20 MM		J	1	5X40 MM	
E	3	6X35 MM		K	1		
F	8	4X14 MM			1		




MONTAGGIO BULLONI 6X40 MM COME SOTTO RIPORTATO



Regolare la vite a gancio se la direzione è nella posizione illustrata in foto




Inserire il bullone quando la vite a gancio è posizionata in questa direzione



FASE DI MONTAGGIO:

1




■ VITI

C 3X15 MM

x2



2




■ VITI

C 3X15 MM

x4



3




■ VITI

B 4X35 MM


x4



4



5



■ VITI

D 4X20 MM


x2



G 6X12 MM

x2





Repeat step 1 to step 6
to install second drawer


■ VITI

C 3X15 MM

x4



7




■ VITI

C 3X15 MM


x2




8



9



10




■ VITI

C 3X15 MM

x8



11





■ VITI

C 3X15 MM

x8



12





■ VITI

A 6X40 MM

x4



13





■ VITI

A 6X40 MM

x6



14





■ VITI

A 6X40 MM

x4



15





■ VITI

C 3X15 MM

x4



16





■ VITI

A 6X40 MM

x3



17




■ VITI

A 6X40 MM

x8



18




■ VITI

E 6X35 MM


x2



19



J



■ VITI

A 6X40 MM

x2




J 5X40 MM

x1



20




■ VITI

F 4X14 MM

x4



21




■ VITI

G 6X12 MM

x4



22




■ VITI

H 4X4 MM

 X4




23




■ VITI

A 6X40 MM

 x4



24



■ VITI

A 6X40 MM

 X8



E 6X35 MM

 X1




I Φ 40 MM


 X1




25



26



27



GARANZIA

1. I prodotti della linea *My Office* sono adatti esclusivamente ad un uso domestico e sono coperti dalla garanzia di 24 mesi e garantiscono i difetti di conformità originaria e/o di fabbricazione.
2. Nel caso in cui il prodotto in questione non funzionasse correttamente, vi preghiamo di controllare se la difformità derivi da manovre improprie effettuate durante il montaggio e/o l'utilizzo.
3. La garanzia ha decorrenza dalla data indicata sulla prova d'acquisto o documento equipollente rilasciato dal rivenditore.
4. In caso di difetto di fabbricazione o di conformità originaria, il prodotto verrà riparato o sostituito a seconda delle risultanze ed in caso di reclamo adeguatamente azionato, ove risultasse coperto dalla garanzia e si dimostrasse difettoso.
5. Il produttore declina sin d'ora qualsiasi responsabilità derivante da rottura o precoce deterioramento dovuto ad un uso difforme rispetto a quello per cui è destinato.
6. La garanzia non copre quei difetti derivanti da cause non imputabili alla conformità del prodotto. È, inoltre, esclusa ogni responsabilità del produttore in caso di infortuni a persone o danni a cose derivanti da un uso improprio del prodotto, inclusa la non osservanza delle avvertenze di sicurezza indicate nelle istruzioni presenti sul manuale.
7. Nel caso in cui i difetti lamentati non fossero chiaramente attribuibili dal nostro centro di assistenza, alla conformità del prodotto e alla sua fabbricazione, i costi di riparazione non coperti dalla garanzia verranno addebitati al richiedente, a seconda delle risultanze e delle ore lavorative impiegate per la riparazione.
8. Resteranno ugualmente esclusi dalla garanzia: i danni accidentali derivanti dal trasporto di terzi, incuria, uso improprio, installazione errata e/o non conforme alle avvertenze e alle istruzioni riportate sul presente manuale. In ogni caso, la garanzia decade qualora il prodotto risultasse riparato o manomesso da personale non autorizzato.
9. A seguito dell'attivazione della garanzia per avvenuto intervento per la riparazione effettuata da personale autorizzato, sarà comunque esclusa la sostituzione del prodotto o l'estensione della garanzia.
10. In caso di reclamo, è necessario rivolgersi al rivenditore autorizzato, esibendo la ricevuta d'acquisto o documento equipollente ed il materiale fotografico comprovanti il difetto lamentato, comprese le immagini dell'imballo.
11. Fenomeni di usura, ruggine, distorsione e scolorimento di tutte le componenti del prodotto dovute alla movimentazione e/o all'utilizzo quotidiano sono da considerarsi normali e pertanto in nessun caso verranno valutati come difetti di fabbricazione, in quanto tali fenomeni costituiscono la normale conseguenza dell'uso ripetuto del prodotto.