

Elettrosega Brushless 18V (1x 5.0Ah), Barra 30cm RCS18X3050F

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+

BRUSHLESS

3 ANNI GARANZIA

- Motore BRUSHLESS: massima potenza, massima autonomia
- Barra e catena Oregon® di 30cm
- Lubrificazione automatica della catena
- Regolazione catena senza l'ausilio di utensili
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'utilizzo ad ogni angolazione
- Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con il paramani
- Taglia fino a 43 ceppi di 10cm con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)

Capacità batteria (Ah)	5.0
Caricabatteria incluso	Sì
Codice EAN	4892210162502
Codice prodotto	5133003830
Equipaggiamento standard	1 batteria 18V 5.0Ah Lithium+, caricabatterie rapido, barra, catena e guaina
Fornibile in	Cartone riciclabile
Incertezza vibrazioni (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	94.1
Livello vibrazioni (m/s ²)	6,6
Lunghezza barra catena (cm)	30
N.ro batterie in dotazione	1
Peso (senza batteria) (Kg)	3.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9
Potenza	18V
Potenza	18V
Regolazione catena senza utensili	Sì
Tempo di ricarica (min)	120
Tipo batteria	Li-ion
Velocità catena (m/s)	10
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s ²]	4.0
Vibration Level Main Handle [m/s ²]	6.6

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C