

# MANUALE DI MONTAGGIO E ISTRUZIONI ALBERO DI NATALE STELLA

COD. 393348



# **ATTENZIONE**:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare queste informazioni per consultazioni successive.

Prodotto destinato ad uso domestico.



## 250 LED (180cm H\_) LED BIANCO CALDO – CAVO VERDE (TRASFORMATORE IP20 PER USO INTERNO)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lampadina LED: BIANCO CALDO 2.4 V; 0.02 W
- -Trasformatore IP20:
- Ingresso: 230-240V , ~ 50Hz
- Usctta: 24V ===
- Collana luminosa: Bianco Caldo: 24V===

### AVVERTENZE

- Collana connettibile fino ad un massimo di 3 collane (Albero 180cm con 250 luci)
- Non usare con spine intermittenti.


- Evitare ogni possibile deterioramento dei materiali isolanti
  Le lampadine non sono sostituibili.
  Non collegare alla corrente la collana luminosa quando essa è nel suo imbalio.
- In caso di rottura o di guasto delle lampade, la catena non deve e ssere utilizzata/alimentata, ma deve essere smaltita in sicurezza. Non collegare parti di guesta catena luminosa con guelle di una catena di un altro costruttore. L'interconnessione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente i connettori forniti. Tutte le estremità aperte devono essere sigilate prima dell'uso. Lunghezza massima del sistema che può essere Interconesso: 250 LED

ATTENZIONE: Questa collana luminosa non deve essere utilizzata quando tutte le guarnizioni non sono in posizione

- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge il fine vita deve essere sostituito l'intero apparecchio
- Il cavo flessibile esterno di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio deve essere distrutto
- Questo prodotto è destinato esclusivamente ad un utilizzo decorativo Coordinate di cromaticità:
- y = 0.42 0.44 (Bianco Caldo); x = 0.45 0.47 (Bianco Caldo) Non è adatto per altre applicazioni e per l'illuminazione di ambienti domestici

#### COME PROLUNGARE LA COLLANA

- Scollegare dalla rete di alimentazione la tenda che si vuole prolungare.
- Svitare il tappo di sicurezza posto alla fine della tenda luminosa. che si vuole prolungare (A)
- Togliere il cavo di alimentazione della collana luminosa che si vuole aggiungere, svitando la ghiera (B)
- Collegare tra loro le due tende luminose, attraverso l'apposito connettore, avvitando la ghiera di fissaggio (C)



Istruzioni importanti, si prega di leggere i contenuti con attenzione e conservarli per uso futuro.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1. Non usare il prodotto all'esterno, a meno che non sia espressamente indicato "Prodotto da interno ed esterno". Se usate il prodotto all'esterno, assicuratevi che sia connesso a un interruttore differenziale. Se non si possiede un interruttore differenziale, chiedete al vostro elettricista di fiducia di installarvene uno.
- 2. Si tratta di un prodotto "stagionale" per uso temporaneo e non per un'installazione permanente.
- Non lasciare il prodotto vicino a termosifoni elettrici o a gas, caminetti, candele e altre fonti di calore
- Non fissare i cavi del prodotto con puntine o chiodi, non appendere a ganci o chiodi affilati.
- 5.Non lasciate le lampadine vicino a cavi elettrici.
- Staccate il prodotto dalla presa di corrente, ogni volta che lasciate la casa, prima di andare a letto o se non siete nelle vicinanze.
- 7. Si tratta di un prodotto elettrico non di un giocattolo! Per evitare rischi di incendio, bruciature, ferite personali o scariche elettriche, non giocate con il prodotto e non lasciate che un bambino ci giochi o sia lasciato solo nelle sue vicinanze.

- Non usare il prodotto per altre finalità che non siano quelle specifiche del prodotto stesso.
- Non appendere decorazioni o altri oggetti al cavo o al filo con le lampadine.
- Non chiudete il prodotto in porte o finestre se questo può danneggiare il cavo.
- Non usare il prodotto se il cavo o il filo con le lampadine risultano danneggiati.
- 12. Il prodotto non va usato con un convertitore del voltaggio.


#### PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO


- 13. Prima di usare il prodotto, ispezionate con cura che non sia tagliato, danneggiato, che il cavo e le lampadine siano in perfette condizioni.
- 14. Quando è giunto il momento di riporre il prodotto dopo averlo usato, rimuovetelo con cura dal posto in cui si trovava.
- Quando non lo usate, riponete il prodotto in un luogo fresco, asciutto e protetto dai raggi solari.


## Come assemblare un albero di Natale Smontabile o Pieghevole


Questo albero è ESCLUSIVAMENTE per interni - da NON usare all'aperto.


- Dopo averlo aperto, conservate la scatola che contiene l'albero.
- Ogni scatola contiene una parte alta dell'albero, una parte bassa (gli alberi più grandi hanno anche una sezione intermedia) e una base in plastica o metallo.
- Se il tuo albero ha una base di metallo, libera le 4 gambe e inserisci le viti. Inserisci nella base metallica la sezione bassa dell'albero. Assicurati che sia stabile e infine stringi le viti (fig. 1).
- 4. Se l'albero ha una base in plastica, fai scivolare verso l'alto del sostegno le 4 gambe e fissale per bene in modo che non escano dal sostegno (fig. 2).
- 5. Inserisci la parte alta dell'albero nell'apertura in plastica sulla cima della parte bassa. Questa apertura è sicura e fa in modo che l'albero sia stabile e non si stacchi dalla parte bassa (fig. 3)
- 6. Per gli alberi più grandi, con una sezione intermedia, bisogna seguire la stessa procedura, inserendo la parte intermedia in quella bassa e infine la parte alta in quella intermedia (fig. 4)
- 7. Partendo dal basso e risalendo verso la cima, aprite con delicatezza i diversi rami dell'albero (Fig. 5). Ogni albero va posizionato in modo che l'albero sia il più "naturale" possibile, a seconda dei vostri gusti, ben attenti a non esercitare una pressione troppo forte sui rami.
- 8. Alberi Pieghevoli Gli alberi pieghevoli si montano nello stesso modo, l'unica differenza sta nel fatto che le sezioni dell'albero sono collegate l'una all'altra nella parte centrale (il "fusto" dell'albero).
- 9. Come conservare l'albero Prima di riporre l'albero, assicurarsi di aver rimosso tutte le decorazioni. Richiudere i rami piccoli portandoli adiacenti ai rami principali, quindi riportare i rami nell'originale posizione verso l'alto. Assicuratevi di non esercitare una pressione troppo forte in modo da non danneggiare i rami. Riposizionate le 2/3 sezioni che compongono l'albero nella scatola e tenete sempre lontano da fonti di calore, in un luogo fresco e asciutto.
- Solo le luci piccole sono adatte a questo albero.













# Come dare la giusta forma ai rami

- Dare la giusta forma ai rami è l'ultimo passo prima di passare alla decorazione vera e propria del nostro albero di Natale. La cura e l'attenzione che ci metti in questo passaggio finale darà al centro delle festività natalizie un aspetto bello e appagante per l'occhio.
- Ogni albero è imballato con i rami chiusi (Fig. 1).
- 3. Ogni ramo va "aperto" muovendo verso l'esterno i rami di destra e quelli di sinistra rispetto al ramo principale (Fig. 2).
- I rametti più piccoli devono essere trattati allo stesso modo, così da donare all'albero un aspetto il più naturale possibile.
- La Fig. 3 mostra come dovrebbe apparire il ramo dell'albero una volta sistemati tutti i rametti.
- 5. I rami degli alberi che si attaccano alla struttura del "fusto", vanno prima aperti e sistemati, poi agganciati all'albero. I rami degli alberi tradizionali (che hanno già tutti i rami attaccati al fusto) vanno sistemati dopo aver montato la struttura dell'albero.
- 6. I rami vanno chiusi con cura ogni volta che si smonta l'albero e si ripone nella scatola.







## **AVVERTENZE**

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet <u>www.eurobrico.com.</u>
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <a href="https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/">https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/</a>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.
- Prima del primo utilizzo è necessario verificare che l'installazione sia avvenuta in modo idoneo e che il prodotto sia utilizzabile nel rispetto del presente manuale.
- Il prodotto deve essere periodicamente controllato per sincerarsi che le prescrizioni del presente manuale di installazione, d'uso e manutenzione siano rispettati.
- Prima di procedere con il montaggio disimballare con cura e verificare che tutti i componenti siano presenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il prodotto non è adatto a persone non autosufficienti e/o incapaci di intendere o di volere.
- Durante il montaggio sussiste il pericolo di schiacciamento delle dita. Procedere con attenzione.
- Il prodotto deve essere posizionato in modo che non possa cadere.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un'errata riposizione del prodotto.
- Il prodotto va utilizzato per il solo scopo per il quale è stato creato, il fabbricante non si assume la responsabilità per usi diversi e/o per modifiche apportate dopo l'acquisto.
- Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio comune di residenza.

Prodotto importato da: EUROBRICO SPA VIA DELLA STAZIONE 100 38059 CASTEL IVANO (TN) www.eurobrico.com PUC: https://rebrand.ly/SicurezzaEB

Made in China