



# MACISTE

# cm 120 x 60 x 195 h

**SCAFFALE AD INCASTRO - JOINTED SHELVING** 







- (\*) Carico uniformemente distribuito / (\*) Uniformly distributed load
- LA PORTATA DEL PIANO È GARANTITA SOLO CON IL MONTAGGIO DEL RINFORZO IN POSIZIONE CENTRALE.

THE LOAD CAPACITY OF THE PLATE IS GUARANTEED ONLY WITH THE INSTALLATION OF THE REINFORCEMENT IN THE CENTRAL POSITION.



Componenti / Components	Pezzi / Pieces
5-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00	8 montanti / uprights
	10 traversine / sleeper 60 cm
	10 piani / <i>shelves</i> 120x20 cm
	10 piani / <i>shelves</i> 120x10 cm
	10 rinforzi / reinforcements
	4 piedini / feet

## MACISTE

cm 120 x 60 x 195 h - 5 piani / shelves

**SCAFFALE AD INCASTRO/BULLONE - JOINTED/BOLTED SHELVING** 

D.LGS n. 626 del 19/09/94 questo pacco deve essere movimentato manualmente da 2 persone. D.LGS n. 626 of 19/09/94 this package must be manually handled by 2 people.



www.grimaitalia.com










### **Montaggio INCASTRO**


### JOINTED mounting














### MANUALE DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE ASSEMBLY USE AND MAINTENANCE MANUAL

## ATTENZIONE!!

- LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO. IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO NEL TEMPO ED ESPOSTO IN PROSSIMITÀ DELLA SCAFFALATURA, COME CERTIFICATO DI
- PORTATA, PER EVENTUALI SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.
- 1- MONTAGGIO: Procedere come illustrato avendo cura di: DURANTE IL MONTAGGIO UTILIZZARE GUANTI DI LAVORO ADEGUATI PER PROTEGGERE LE MANI (non inclusi);
- Montare il primo piano ad un'altezza non superiore a 10 cm dal pavimento (questo per garantire una corretta tenuta dei montanti);
- Suddividere i rimanenti piani in maniera il più possibile equidistante rispetto all'altezza totale dello scaffale; La scaffalatura deve essere montata a piombo. 2- FISSAGGIO A MURO: Una volta completato il montaggio della scaffalatura, prima del suo utilizzo, è obbligatorio fissarla al muro con gli appositi
- 3- CARICO: Disporre il carico sui piani in modo uniformemente distribuito, non superando la portata massima complessiva di 1000 kg. Adagiare con cura i carichi sui piani evitando di lasciarli cadere in modo brusco. Caricare lo scaffale in modo manuale SEMPRE dal basso verso l'alto e scaricare SEMPRE dall'alto verso il basso.

tasselli di fissaggio (tasselli non inclusi). In caso di pareti di altro materiale, predisporre comunque degli adeguati sistemi di ancoraggio (consultare il rivenditore). I fissaggi andranno assicurati alla parete attraverso i fori dei montanti applicando minimo 2 fissaggi a circa ¾ dell'altezza dello

### **4- MANUTENZIONE**

scaffale

- Pulire lo scaffale indossando guanti protettivi e facendo attenzione a non utilizzare liquidi aggressivi. Controllare la struttura periodicamente (ogni 6 mesi).
- Controllare che l'incastro si mantenga adeguatamente appoggiato ai ganci.
- Controllare visivamente la planarità dei piani e la perpendicolarità dei montanti.
- Controllare lo stato generale della struttura nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc.), sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.
- Lo scaffale deve essere tenuto in ambiente chiuso e non soggetto ad umidità.
- **AVVERTENZE!** - IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MONTAGGI NON CONFORMI.

- LA PRESENTE SCAFFALATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE. OGNI ALTRO UTILIZZO È VIETATO!
- IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UN UTILIZZO NON CONFORME.
- !IMPORTANT!

### REFERENCE.

- READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT. THIS MANUAL MUST BE LOOKED AFTER AND KEPT CLOSE TO THE SHELVING UNIT, AS A LOAD CAPACITY CERTIFICATE, FOR SUBSEQUENT
- 1 ASSEMBLY: DURING ASSEMBLY, USE PROTECTIVE GLOVES TO PROTECT YOUR HANDS (not included);
- Fit the first shelf at a height no more than 10 cm from the floor (this will ensure correct upright strength); Set the remaining shelves to a near equal distance as possible with respect to the total height of the shelving unit;
- The shelving must be assembled vertically. 2 - WALL MOUNTING: Once the shelving unit has been assembled & before being used, it must be fastened to the wall using specific screw anchors (not supplied). If the wall is made of a particular type of material, always use adequate fastening systems (ask your dealer). Wall fastening should
- be done using the holes in the uprights at least 2 fixing points at about  $\frac{3}{4}$  the height of the shelving unit. 3 - LOAD: Arrange the load on the shelves so it is uniformly distributed, without exceeding the maximum overall capacity 1000 kg. Carefully place the loads on the shelves. Do not allow them to drop suddenly. ALWAYS load the shelf manually from the bottom up and ALWAYS unload
- from the top down. 4 - MAINTENANCE - Clean the shelf wearing protective gloves and taking care not to use aggressive liquids.

- Periodically check the structure (every 6 months). Check that the interlocking piece remains properly supported on the hooks.
- Perform a visual check to make sure the shelves are level and the uprights are truly vertical.
- Check the general condition of the structure. If any faults are found (damaged or deformed components, excessive oxidizations, etc.) immediately replace the damaged.

- **IMPORTANT NOTICES!** THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL LIABILITY IN CASE OF ASSEMBLY THAT DOES NOT IN CONFORMITY WITH THE INSTRUCTIONS.
- THIS SHELVING UNIT MUST ONLY BE USED FOR STORING MATERIALS. ALL OTHER USES ARE FORBIDDEN! THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL LIABILITY IN CASE OF USE NOT IN COMPLIANCE WITH INSTRUCTIONS.



