




MACISTE

cm 120 x 60 x 195 h

SCAFFALE AD INCASTRO - JOINTED SHELVING



POSSIBILITÀ
DI MONTAGGIO
ANCHE A BULLONE
ASSEMBLING
SOLUTION ALSO WITH BOLTS



(*) Carico uniformemente distribuito / (*) Uniformly distributed load
(=) LA PORTATA DEL PIANO È GARANTITA SOLO CON IL MONTAGGIO DEL RINFORZO IN POSIZIONE CENTRALE.
THE LOAD CAPACITY OF THE PLATE IS GUARANTEED ONLY WITH THE INSTALLATION OF THE REINFORCEMENT IN THE CENTRAL POSITION.

Componenti / Components	Pezzi / Pieces
	8 montanti / uprights
	10 traversine / sleeper 60 cm
	10 piani / shelves 120x20 cm
	10 rinforzi / reinforcements
	4 piedini / feet

BULLONI (M8x14 chiave 13) NON COMPRESI NELLA CONFEZIONE / BOLTS (M8x14 key 13) NOT INCLUDED IN THE PACKAGE



www.grimaitalia.com

zincato
galvanized



8 022388 006094

D.LGS n. 626 del 19/09/94 questo pacco deve essere movimentato manualmente da 2 persone / D.LGS n. 626 of 19/09/94 this package must be manually handled by 2 people.

Item code: KIT-MKKZN526

European patent No. 2363040




DURANTE MONTAGGIO E PULIZIA UTILIZZARE GUANTI DI PROTEZIONE (non inclusi).
USE PROTECTIVE GLOVES (not included) DURING ASSEMBLY AND CLEANING.


Montaggio INCASTRO

JOINTED mounting


1




2




3




4



5



6



MANUALE DI MONTAGGIO USO E MANUTENZIONE

ASSEMBLY USE AND MAINTENANCE MANUAL

ATTENZIONE!!

- LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI EFFETTUARE IL MONTAGGIO DEL PRODOTTO.
- IL PRESENTE MANUALE DEVE ESSERE CONSERVATO NEL TEMPO ED ESPOSTO IN PROSSIMITÀ DELLA SCAFFALATURA, COME CERTIFICATO DI PORTATA, PER EVENTUALI SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.

1- MONTAGGIO:

- Procedere come illustrato avendo cura di:
- DURANTE IL MONTAGGIO UTILIZZARE GUANTI DI LAVORO ADEGUATI PER PROTEGGERE LE MANI (non inclusi);
 - Montare il primo piano ad un'altezza non superiore a 10 cm dal pavimento (questo per garantire una corretta tenuta dei montanti);
 - Suddividere i rimanenti piani in maniera il più possibile equidistante rispetto all'altezza totale dello scaffale;
 - La scaffalatura deve essere montata a piombo.

2- FISSAGGIO A MURO: Una volta completato il montaggio della scaffalatura , prima del suo utilizzo, è obbligatorio fissarla al muro con gli appositi tasselli di fissaggio (tasselli non inclusi). In caso di pareti di altro materiale, predisporre comunque degli adeguati sistemi di ancoraggio (consultare il rivenditore). I fissaggi andranno assicurati alla parete attraverso i fori dei montanti applicando minimo 2 fissaggi a circa $\frac{1}{3}$ dell'altezza dello scaffale .

3- CARICO: Disporre il carico sui piani in modo uniformemente distribuito, **non superando la portata massima complessiva di 1000 kg**. Adagiare con cura i carichi sui piani evitando di lasciarli cadere in modo brusco. **Caricare lo scaffale in modo manuale SEMPRE dal basso verso l'alto e scaricare SEMPRE dall'alto verso il basso.**

4- MANUTENZIONE

- Pulire lo scaffale indossando guanti protettivi e facendo attenzione a non utilizzare liquidi aggressivi.
- Controllare la struttura periodicamente (ogni 6 mesi).
- Controllare che l'incastro si mantenga adeguatamente appoggiato ai ganci.
- Controllare visivamente la planarità dei piani e la perpendicolarietà dei montanti.
- Controllare lo stato generale della struttura nel caso si riscontrassero anomalie (deformazioni, rotture, ossidazioni eccessive, ecc.), sostituire immediatamente le parti danneggiate o difettose.
- Lo scaffale deve essere tenuto in ambiente chiuso e non soggetto ad umidità.

AVVERTENZE!

- IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI MONTAGGI NON CONFORMI.
- LA PRESENTE SCAFFALATURA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE. OGNI ALTRO UTILIZZO È VIETATO!
- IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI UN UTILIZZO NON CONFORME.

!IMPORTANT!

- **READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY OF THE PRODUCT.**
- **THIS MANUAL MUST BE LOOKED AFTER AND KEPT CLOSE TO THE SHELVING UNIT, AS A LOAD CAPACITY CERTIFICATE, FOR SUBSEQUENT REFERENCE.**

1 - ASSEMBLY: DURING ASSEMBLY, USE PROTECTIVE GLOVES TO PROTECT YOUR HANDS (not included);

- Fit the first shelf at a height no more than 10 cm from the floor (this will ensure correct upright strength);
- Set the remaining shelves to a near equal distance as possible with respect to the total height of the shelving unit;
- The shelving must be assembled vertically.

2 - WALL MOUNTING: Once the shelving unit has been assembled & before being used, it must be fastened to the wall using specific screw anchors (not supplied). If the wall is made of a particular type of material, always use adequate fastening systems (ask your dealer). Wall fastening should be done using the holes in the uprights – at least 2 fixing points at about $\frac{1}{3}$ the height of the shelving unit.

3 - LOAD: Arrange the load on the shelves so it is uniformly distributed, **without exceeding the maximum overall capacity 1000 kg**. Carefully place the loads on the shelves. Do not allow them to drop suddenly. **ALWAYS load the shelf manually from the bottom up and ALWAYS unload from the top down.**

4 - MAINTENANCE

- Clean the shelf wearing protective gloves and taking care not to use aggressive liquids.
- Periodically check the structure (every 6 months).
- Check that the interlocking piece remains properly supported on the hooks.
- Perform a visual check to make sure the shelves are level and the uprights are truly vertical.
- Check the general condition of the structure. If any faults are found (damaged or deformed components, excessive oxidizations, etc.) immediately replace the damaged.

IMPORTANT NOTICES!

- THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL LIABILITY IN CASE OF ASSEMBLY THAT DOES NOT IN CONFORMITY WITH THE INSTRUCTIONS.
- THIS SHELVING UNIT MUST ONLY BE USED FOR STORING MATERIALS. ALL OTHER USES ARE FORBIDDEN!
- THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL LIABILITY IN CASE OF USE NOT IN COMPLIANCE WITH INSTRUCTIONS.



Informazioni per conferimento imballaggi:

Information for the disposal of packaging:

<https://www.grimaitalia.it/etichettatura-ambientale/>

GRIMP

Sede Legale - via Matteotti, 28 - 21050 Cairate (VA) Italy
Sede Operativa - Via A. Bertone, 15 - 13881 Cavaglià (BI) Italy
info@grimaitalia.it - www.grimaitalia.com