



STEFI ILLUMINAZIONE SRL
 Via Sardegna, 74
 56025 Pontedera (PI)
 Tel: 0587 489638
 info@stefilluminazione.it
 www.stefilluminazione.it
 P.IVA e C.F.: 01810670503
 Cap. soc. € 500.000 i.v.
 Registro AEE: IT08010000000037

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo 4939/L	Denominazione LUMETTO ANDROMEDA NERO/ORO
Codice Series	Categoria

Immagine	Dimensioni Prodotto
	Altezza: 40 cm Larghezza: 25 cm Profondità: 25 cm
	Lampadina Consigliata  Cod. Lampadina: LED-E27PERA/FIL Descrizione Lampadina: LAMPADINA LED FILAMENTO E27 PERA 4W 3000K
	<i>*Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.</i>

Dati Tecnici Tipo Portalampada Max Wattaggio W Numero di Luci Tipo Lampadina Classe IP Orientamento Luci Peso Netto 1 Kg Peso Lordo Kg Dimensioni Imballo 230 x 230 x 460 mm Materiale Metallo	Etichetta CE 
Applicazione Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a 	Legenda Simboli  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.  A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).  Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.  L'apparecchio deve essere installato all'interno.  Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.  Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.  Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.  Usare solo lampade auto - protette.  Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.
Sicurezza L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.	Assistenza Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti: <i>For further information and / or assistance please contact the following addresses:</i> mail: info@stefilluminazione.it Tel: (+39) 0587 489638