



STEFI ILLUMINAZIONE SRL  
Via Sardegna, 74  
56025 Pontedera (PI)  
Tel: 0587 489638  
info@stefilluminazone.it  
www.stefilluminazone.it  
P.IVA e C.F.: 01810670503  
Cap. soc. € 500.000 i.v.  
Registro AEE: IT08010000000037

Data Documento: 24/09/2024

## SCHEDA TECNICA

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Codice Articolo<br><b>4825/AP</b> | Denominazione<br><b>APPLIQUE LED VICTORIA L.60 CM</b> |
| Codice Series<br><b>W2LED</b>     | Categoria<br><b>APPLIQUE</b>                          |

Immagine



L. 60 cm

Dimensioni Prodotto


Altezza: 7 cm  
Larghezza: 60 cm  
Profondità: 7 cm

Lampadina Consigliata

### Dati Tecnici

Tipo Portalampada **LED**  
Max Wattaggio **7 W**  
Numero di Luci  
Tipo Lampadina  
Classe **II**  
IP **44**  
Orientamento Luci **DOWN**  
Peso Netto **1,3 Kg**  
Peso Lordo **Kg**  
Dimensioni Imballo **650 x 85 x 25 mm**  
Materiale **Metallo**

### Etichetta CE



### Legenda Simboli



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



Usare solo lampade auto - protette.




L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

### Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a  
**PARETE**



### Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.

Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

### Assistenza

Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti:  
*For further information and / or assistance please contact the following addresses:*  
mail: info@stefilluminazone.it  
Tel: (+39) 0587 489638