



**STEFI ILLUMINAZIONE SRL**  
 Via Sardegna, 74  
 56025 Pontedera (PI)  
 Tel: 0587 489638  
 info@stefilluminazone.it  
 www.stefilluminazone.it  
 P.IVA e C.F.: 01810670503  
 Cap. soc. € 500.000 i.v.  
 Registro AEE: IT08010000000037

## SCHEDA TECNICA

Codice Articolo <b>4670/8</b>	Denominazione <b>LAMPADARIO TERESA/8 BRONZO</b>
Codice Series <b>S1E14</b>	Categoria <b>LAMPADARIO</b>

Immagine 	Dimensioni Prodotto Altezza: <b>114</b> cm Larghezza: <b>76</b> cm Profondità: <b>76</b> cm
	Lampadina Consigliata  Cod. Lampadina: <b>LED-E14VENTO</b> Descrizione Lampadina: <b>LAMPADINA LED E14 VENTO 5W 3000K</b>

\*Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.

<b>Dati Tecnici</b> Tipo Portalampada <b>E14</b> Max Wattaggio <b>6 W</b> Numero di Luci <b>8</b> Tipo Lampadina <b>DRBB/C</b> Classe <b>I</b> IP <b>20</b> Orientamento Luci <b>UP</b> Peso Netto <b>3,5 Kg</b> Peso Lordo <b>Kg</b> Dimensioni Imballo <b>650 x 550 x 650 mm</b> Materiale	<b>Etichetta CE</b> 
<b>Applicazione</b> Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a <b>SOFFITTO</b> 	<b>Legenda Simboli</b>  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.  Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.  A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).  Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.  L'apparecchio deve essere installato all'interno.
<b>Sicurezza</b> L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.	 Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.  Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.  Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.  Usare solo lampade auto - protette.  Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.
	<b>Assistenza</b> Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti: <i>For further information and / or assistance please contact the following addresses:</i> mail: info@stefilluminazone.it Tel: (+39) 0587 489638