

## Manuale Codice **145 23330**

**ATTENZIONE:** Leggere attentamente e conservare in quanto sono presenti informazioni importanti

articolo per uso esterno/interno. 2. prima di collegare il prodotto, verificarne l'integrità di ogni singola parte e il loro corretto collegamento. 3. i led non sono sostituibili, in caso di rottura di uno o più led, o della guaina protettiva, l'articolo deve essere distrutto. 4. non collegare l'articolo all'alimentazione quando esso è ancora imballato. 5. non collegare elettricamente questo articolo ad un'altra catena luminosa. 6. il cavo di alimentazione di questo articolo non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato, l'articolo deve essere distrutto. 7. il prodotto non può essere acceso se non sono presenti tutte le guarnizioni nei connettori (se presenti). 8. apparecchio led con gruppo di rischio 1 secondo la classificazione en 62471 : 2008. 9. il trasformatore e' sostituibile, in caso di rottura sostituirlo immediatamente con un trasformatore che riporti gli stessi dati di targa.

assemblaggio :

estrarre l'articolo dalla confezione. -rimuovere ogni laccio o fermaglio non facente parte dell'articolo, in modo tale che ogni filo della collana risulti libero. appendere la catena in maniera salda e sicura nella posizione desiderata. - collegare l'articolo all'alimentazione. - per modificare il gioco luce, premere il bottone situato sull'apposito motorino. -Per attivare il Timer, tenere premuto il pulsante finchè non si illumina. il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 8 ore, per poi riaccendersi nuovamente dopo ulteriori 16 ore

informazioni agli utenti :

ai sensi del decreto legislativo n° 49 del 14 marzo 2014 “attuazione della direttiva 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (raee)” il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. l'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. l'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al d.lgs n. decreto legislativo n° 49 del 14 marzo 2014.