




Art. A1505011 – A1505111




A		x11pcs
B		x11pcs
C		x24pcs
D		x13pcs
E		x12pcs
F		x2pcs
G		x12pcs
H		x1pc
I		x1pc
J		x1pc
K		x1pc
L		x12pcs
M		x4pcs
N		x1pc
O		x2pcs



Step 14



Step 15



Step 16



AVVERTENZE:

1. Verificare la ferramenta secondo quanto riportato nella legenda dei pezzi e procurarsi gli utensili necessari al montaggio.
 2. Servirsi di una superficie morbida dove appoggiare e preparare i pezzi. Un tappeto o anche il cartone della scatola possono essere adatti.
 3. All'occorrenza farsi aiutare da un'altra persona durante il montaggio, per non causare danni al prodotto e operare in completa sicurezza.
 4. Verificare il perfetto fissaggio degli elementi e la stabilità dell'oggetto a fine montaggio. È consigliabile fissare il mobile alla parete usando i componenti di sicurezza al fine di assicurarne una totale stabilità.
- Se il mobile si ribalta può causare lesioni da schiacciamento. Controllare periodicamente la solidità e stabilità del manufatto.
5. Usare il prodotto in modo corretto, esclusivamente per la funzione a cui è destinato. Le scrivanie, le cassettiere ed i mobili non devono essere usati nella funzione di sgabello o scaleo. Divieto assoluto di salirci sopra e di aggrapparsi.
 6. Usare un panno appena umido per una perfetta pittura del mobile, senza usare detersivi abrasivi o solventi. Alla fine asciugare bene.