

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI**Pompa elettrica FastFill™****Modello AP620DA 220V – 240V ~ 50Hz 100W****ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA****LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO****⚠ ATTENZIONE**

- **NON LASCIARE MAI DA SOLO UN NEONATO A DORMIRE SUL MATERASSO.**
- Non introdurre all'interno del materasso gonfiabile nessuna sostanza infiammabile, come ad esempio prodotti spray per riparare pneumatici, poiché potrebbero incendiarsi o esplodere.
- Questo non è un giocattolo. Non lasciare bambini incustoditi ad utilizzare l'airbed.
- Tenere la custodia (se inclusa) fuori dalla portata di bambini e neonati. La sacca del materassino non è un giocattolo. Quando non si usa, piegare la sacca e riportarla lontano dai bambini.
- Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l'airbed come un trampolino.
- Solo per uso domestico. Solo per uso interno. Non usare il materassino sull'acqua o nelle sue vicinanze. Questo prodotto non è un gommone.
- Non mettere il materassino vicino a scale, porte, angoli appuntiti o oggetti fragili e dislivelli. Lasciare uno spazio adatto tra il materasso gonfiabile e altri oggetti per evitare di restare incastrati.
- Assicurarsi che l'area sia piana e libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare il materassino.
- Tenere gli animali lontano dal materassino. Gli artigli potrebbero strappare il materassino.
- Evitare di dormire sugli angoli del materassino, poiché questi forniscono meno sostegno rispetto alla parte centrale.
- Non usare la pompa ad aria più di 5 minuti per volta. Tra un uso e l'altro lasciar passare 15 minuti.
- Staccare la spina dalla corrente elettrica quando non in uso.
- Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti nell'imboccatura.
- Se la corda fornita è danneggiata, deve essere sostituita dal fornitore o dal suo agente o da una persona qualificata che ne faccia le veci al fine di evitare rischi.
- Per ridurre il rischio di scossa elettrica, non esporre sotto la pioggia, ma sistemare in un posto coperto.
- Questo dispositivo può essere usato da bambini con più di 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, psichiche e sensoriali o con poca esperienza e conoscenza solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni riguardo all'utilizzo in sicurezza e che abbiano compreso i rischi possibili.
- I bambini non devono giocare con questo dispositivo. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza la supervisione di un adulto.


SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

ISTRUZIONI

Generali

- Questa pompa può essere controllata anche da dispositivi mobili tramite l'app "Intex Air Mattress Remote". Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Intex Air Mattress Remote".
- La presa USB può essere usata per ricaricare dispositivi mobili come smartphone e tablet. Uscita: 5 V $\overline{\text{---}}$, 2,0 A.
- I materassi ad aria sono destinati esclusivamente a un uso temporaneo, e NON sono progettati per sostituire un materasso tradizionale.
- Assicurarsi che l'area sia piana, livellata, pulita, priva di oggetti appuntiti e nelle vicinanze di una presa elettrica.
- Posizionare l'apparecchio in modo tale che la spina sia accessibile.
- Per evitare il rischio di danneggiamento o foratura del materasso, non trascinarlo sul terreno. Sollevarlo per spostarlo.
- Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d'aria.
- Per pulire il materasso, usare esclusivamente un panno pulito e una soluzione detergente neutra. Non utilizzare prodotti chimici.
- In caso di riparazione, utilizzare solo colla e toppe di PVC. Per le superfici floccate: strofinare il materiale floccato con una gomma da cancellare prima di applicare la colla e/o la toppa.

RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI



Descrizione Delle Parti:

- | | |
|---|--|
| 1. Pulsante di gonfiaggio (\triangle) | 6. Filo AC |
| 2. Pulsante di sgonfiaggio (∇) | 7. Apertura di gonfiaggio manuale con cappuccio |
| 3. Pulsante di regolazione dello sgonfiaggio (∇) | 8. Apertura di gonfiaggio manuale |
| 4. Compartimento coprifilo | 9. Presa di ricarica USB (5 V $\overline{\text{---}}$, 2.0 A) |
| 5. Alloggio per cavo | 10. Frontale del materassino |

NOTA: I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala. A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GONFIAGGIO

1. Aprire il coperchio dell'alloggio per cavo e rimuovere il cavo. Vedi Fig. (1).




FIG (1)




FIG (2)

2. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica da 220 - 240V. Vedi Fig. (2).
3. Premere il pulsante di gonfiaggio () per gonfiare il prodotto. Vedi Fig. (3).
4. Quando il materasso raggiunge la durezza desiderata, premere nuovamente il pulsante " " per spegnere la pompa.

NOTA: La pompa si spegnerà automaticamente dopo circa cinque minuti e mezzo di funzionamento o quando il materasso è completamente gonfio.



FIG (3)



FIG (4)



FIG (5)

5. Sdraiarsi sul materassino per verificarne la solidità.
6. Se il materasso risulta troppo duro, regolare la durezza premendo il pulsante di sgonfiaggio () per sgonfiarlo. Vedi Fig. (4).

NOTA: Il materasso inizierà a sgonfiarsi rapidamente; premere nuovamente il pulsante " " dopo circa un secondo per spegnere la pompa. Testare la rigidità e ripetere l'operazione fino ad ottenere il livello desiderato.

In alternativa, premere il pulsante di regolazione dello sgonfiaggio " " per far fuoriuscire l'aria in modo lento e graduale. Vedi Fig. (5). Premere ripetutamente il pulsante " " per continuare a sgonfiare il materasso fino a raggiungere la durezza desiderata.

IMPORTANTE

Informazioni per un corretto gonfiaggio.


La temperatura esterna influenza la pressione interna degli Airbeds. L'aria all'interno degli Airbeds, a basse temperature, si contrae e rende le camere d'aria più soffici: gonfiare quanto basta, per una maggiore rigidità. Ad alte temperature, l'aria si espanderà considerevolmente, rendendo gli Airbeds più gonfi, rischiando anche di danneggiare la struttura: sgonfiare per evitare che ciò accada. Non esporre gli Airbed a temperature estreme (sia troppo alte che troppo basse). L'aria all'interno del materasso può espandersi o ridursi al variare della temperatura, portando ad una riduzione della pressione interna del materasso stesso. Se ciò avviene, aggiungere semplicemente più aria usando la pompa fino a raggiungere la durezza desiderata. In caso di foratura seguire le istruzioni. Il kit composto da toppe di riparazione è incluso. L'allungamento è una caratteristica naturale del vinile nuovo. Durante l'uso, l'airbed potrebbe diventare più morbido e necessitare di un'ulteriore gonfiaggio per mantenere la rigidità desiderata. Ciò è normale nei primi giorni di utilizzo. Le dimensioni indicate sono approssimative e varieranno con la temperatura del vinile e dell'aria.

In nessun caso ne' Intex ne' il suo personale saranno ritenuti responsabili di fronte all' acquirente o ad altri, per danni (ad esempio fori causati da oggetti appuntiti) diretti causati o consequenziali causati da negligenza, uso ordinario, abuso, danni accidentali o eventi indipendenti da Intex.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SGONFIAMENTO

1. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa elettrica da 220 - 240V. Vedi Fig. (2).
2. Premere il pulsante di sgonfiaggio () per sgonfiare il prodotto. Vedi Fig. (6).




3. Quando il materasso è completamente sgonfio, premere nuovamente il pulsante “  ” per spegnere la pompa.
NOTA: La pompa si spegnerà automaticamente dopo circa 5 minuti e mezzo di funzionamento.
4. Con il materasso completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dall'estremità opposta alla pompa verso l'estremità in cui si trova la pompa. Vedi Fig. (7).
5. Scollegare il cavo di alimentazione dalla pompa e dalla presa di corrente, riportolo nell'apposito alloggiamento e chiudere il coperchio. Assicurarsi che il cavo non sia piegato, annodato o attorcigliato.

GONFIAGGIO MANUALE

Se l'alimentazione elettrica non è disponibile, è possibile usare una pompa manuale, a pedale o a batteria collegandola all'apertura di gonfiaggio manuale situata all'interno dell'alloggio per cavo. Vedi Fig. (8). Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire il coperchio dell'alloggio per cavo.
2. Rimuovere il cappuccio dell'apertura di gonfiaggio manuale e inserirvi l'ugello della pompa. Gonfiare il materasso fino a raggiungere la durezza desiderata.



NOTA: Non gonfiare troppo. La durezza del materasso deve essere all'incirca uguale al livello ottenuto con la pompa elettrica interna.

3. Rimuovere l'ugello dall'apertura di gonfiaggio manuale e chiudere saldamente il cappuccio e il coperchio dell'alloggio per cavo.

CONSERVAZIONE

1. Sgonfiare il materassino seguendo le “ISTRUZIONI DI SGONFIAMENTO”.
2. Assicurarsi che il materassino sia pulito ed asciutto.
3. Distendere il materasso sgonfio, con il lato su cui ci si sdraia rivolto verso l'alto, e seguire i passaggi mostrati in figs. (9 - 13). Piegate il materassino morbidamente ed evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero rovinare il materassino.



FIG (9)



FIG (10)



FIG (11)




FIG (12)



FIG (13)

4. Mettere l'Airbed nell'apposita borsa e riporre il tutto in un luogo fresco e asciutto.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Istruzioni per la configurazione dell'app Intex® Air Mattress Remote





Codice QR App

L'app permette di controllare il funzionamento della pompa elettrica da un dispositivo mobile tramite connessione Bluetooth. Di seguito sono riportate le istruzioni per l'installazione e l'uso dell'app.

- 1) Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo mobile e assicurarsi che la pompa sia collegata alla presa di corrente e che il pannello di controllo sia illuminato. **NOTA:** Per ottimizzare il segnale e la connettività, tenere il dispositivo mobile a non più di 5 metri (16 ft) di distanza dal materasso.
- 2) Scansionare il codice QR riportato sulla targa della pompa o in questo manuale per installare l'app. È anche possibile scaricare manualmente l'app "Intex Air Mattress Remote" dall'App Store.
- 3) Aprire l'app e selezionare dall'elenco "Aggiungi prodotto" il materasso ad aria da collegare. Toccare il nome del materasso se si desidera rinominarlo. È possibile collegare un solo materasso alla volta.

NOTA: Sui dispositivi mobili con sistemi operativi meno recenti potrebbe essere necessario autorizzare l'app ad accedere alla posizione e alle informazioni del dispositivo. In tal caso, autorizzare l'app ad accedere alla posizione e alle informazioni del dispositivo per garantire il collegamento tra il dispositivo e la pompa elettrica del materasso.
- 4) Di seguito sono riportate le funzioni dei pulsanti dell'interfaccia di controllo dell'app:
 - **GONFIAGGIO (^):** premere questo pulsante per avviare il gonfiaggio. Quando il prodotto è gonfio, premere il pulsante " □ " per spegnere la pompa.
 - **STOP (□):** premere questo pulsante per spegnere la pompa in qualsiasi momento.
 - **REGOLAZIONE (∨):** premere questo pulsante per rilasciare una piccola quantità di aria.
 - **SGONFIAGGIO (√):** premere questo pulsante per avviare lo sgonfiaggio. Quando il prodotto è sgonfio, premere il pulsante " □ " per spegnere la pompa.



1. Premere l'icona del menu in alto a destra per modificare la lingua dell'interfaccia di controllo dell'app. Vedi Fig. (A).
2. Se l'icona Bluetooth si illumina di blu, il collegamento è stato effettuato correttamente; in caso contrario l'icona si illumina di rosso. Vedi Fig. (A - B). Per ulteriori dettagli, consultare la sezione "Risoluzione dei problemi dell'app".

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL'APP

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Collegamento Bluetooth non riuscito.	<ul style="list-style-type: none"> • La funzione Bluetooth non è stata attivata sul dispositivo mobile. • Fuori portata. • La pompa non è collegata all'alimentazione. • Il prodotto non è collegato alla pompa Bluetooth in uso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo mobile. • Assicurarsi che il dispositivo mobile si trovi a non più di 5 metri (16 ft) di distanza dal prodotto da collegare. • Assicurarsi che la pompa sia collegata all'alimentazione. • Assicurarsi che il collegamento Bluetooth corrisponda alla pompa del materasso. • Chiudere l'app, riapirla e riprovare a collegare il materasso al proprio dispositivo mobile.
L'app non funziona o non risponde.	<ul style="list-style-type: none"> • L'app non si carica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Forzare la chiusura dell'app, riapirla e riprovare a collegare il materasso al proprio dispositivo mobile. • Disinstallare l'app e reinstallarla.

©2022 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Uniflex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK. www.intexcorp.com

INTEX®**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**