


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GAZEBO MODELLO 023511







PRECAUZIONI E AVVERTENZE




- Prodotto destinato ad uso domestico.
- Durante il montaggio proteggersi utilizzando guanti da lavoro e rispettare le elementari norme di sicurezza.
- Si raccomanda di effettuare il montaggio in almeno 3 persone.
- Tenete i bambini e gli animali domestici lontano durante il montaggio.
- Ulteriori consigli di sicurezza per il montaggio e l'uso sono riportati in fondo al presente manuale.
- Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per futuri riferimenti.

LISTA DELLE PARTI


<p>(A₁) x1</p> 	<p>(A₂) x1</p> 	<p>(B₁) x1</p> 
<p>(B₂) x1</p> 	<p>(C₁) x1</p> 	<p>(C₂) x1</p> 
<p>(D₁) x1</p> 	<p>(D₂) x1</p> 	<p>(E) x3</p> 
<p>(F₁) x1</p> 	<p>(F₂) x1</p> 	<p>(G) x1</p> 
<p>(H) x6</p> 	<p>(I) x4</p> 	<p>(I₁) x4</p> 
<p>(J₁) x5</p> 	<p>(J₂) x5</p> 	<p>(K) x4</p> 
<p>(L) x2</p> 	<p>(M) x4</p> 	<p>(N) x2</p> 
<p>(O) x12</p> 	<p>(P) x4</p> 	<p>(Q) x6</p> 
<p>(R) x222</p>  <p>M6x15</p>	<p>(S) x4</p>  <p>M6x45</p>	<p>(T) x8</p>  <p>M5x15</p>
<p>(U) x1</p> 	<p>(U₁) x1</p> 	<p>(V) x16</p> 
<p>(X) x1</p> 	<p>(X₁) x2</p> 	<p>(Y) x2</p> 

SEQUENZA DI MONTAGGIO


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10



11



12



ATTENZIONE: È molto importante leggere e seguire attentamente queste precauzioni per la sicurezza prima dell'assemblaggio e durante l'uso di questo prodotto.

1. Durante il montaggio e l'uso di questo prodotto, le precauzioni di sicurezza basilari devono essere rispettate per ridurre i rischi di danni a cose o persone.
2. Si raccomanda l'utilizzo di guanti di protezione per il montaggio. Per un assemblaggio sicuro, si raccomandano almeno tre persone.
3. Tenere le fiamme e gli apparecchi di riscaldamento distanti dalle tende e dalle parti in tessuto. Questi tessuti non sono ignifughi. Il tessuto brucerà se posto in continuo contatto con qualsiasi sorgente di calore o nei pressi di una fiamma libera. L'applicazione di qualsiasi sostanza ai tessuti potrebbe rendere inefficaci le proprietà di resistenza alle fiamme.
4. Questo gazebo non è una struttura permanente ed è progettato per ombreggiare e creare un angolo di riservatezza. Deve essere utilizzato in condizioni climatiche normali. Si raccomanda di rimuovere la copertura, le tende e le zanzariere in caso di vento, o il gazebo potrebbe ribaltarsi come un ombrellone. DOVETE smontare completamente il gazebo prima che si realizzino condizioni climatiche pericolose: forte vento e pioggia, tempeste, grandinate e trombe d'aria. Non farlo potrebbe causare danni alla struttura o il collasso della stessa.
5. Montare sempre il gazebo sul terreno e assicurarlo con i picchetti, non è progettato per l'utilizzo permanente su pavimentazioni o piattaforme di cemento.
6. I tessuti della copertura sono resistenti all'acqua ma non impermeabili, durante una pioggia l'acqua può filtrare attraverso di essi. La diretta esposizione al sole può modificare il colore del tessuto.
7. Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area durante l'assemblaggio.
8. Montare il gazebo a non meno di 2 metri da qualsiasi ostacolo (recinzioni, case, rimesse, rami sporgenti, cavi elettrici o stendibiancheria).
9. Serrare bene ogni vite/dado e controllare periodicamente la struttura durante l'uso verificando l'assenza di dissaldature, crepe o mancanza di dadi e viti.
10. Conservare queste istruzioni per futuri riferimenti.



Questo prodotto è destinato ad uso domestico.

Il prodotto non è destinato ad uso collettivo (strutture ricettive aperte al pubblico). Non si assumono responsabilità relative ad un uso improprio del prodotto.