



**STEFI ILLUMINAZIONE SRL**  
 Via Sardegna, 74  
 56025 Pontedera (PI)  
 Tel: 0587 489638  
 info@stefilluminazone.it  
 www.stefilluminazone.it  
 P.IVA e C.F.: 01810670503  
 Cap. soc. € 500.000 i.v.  
 Registro AEE: IT08010000000037

# SCHEDA TECNICA

Codice Articolo <b>4727/5</b>	Denominazione <b>LAMPADARIO WENDY 5 LUCI</b>
Codice Series <b>S1E14</b>	Categoria <b>LAMPADARIO</b>

## Immagine



## Dimensioni Prodotto

Altezza:	<b>105</b>	cm
Larghezza:	<b>55</b>	cm
Profondità:	<b>55</b>	cm

## Lampadina Consigliata



Cod. Lampadina:  
**LED-E14SFERA**  
 Descrizione Lampadina:  
**LAMPADINA LED E14 SFERA 5W 3000K**

*\*Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.*

## Dati Tecnici

Tipo Portalampada	<b>E14</b>
Max Wattaggio	<b>6 W</b>
Numero di Luci	<b>5</b>
Tipo Lampadina	<b>DRBB/C</b>
Classe	<b>I</b>
IP	<b>20</b>
Orientamento Luci	<b>DOWN</b>
Peso Netto	<b>1 Kg</b>
Peso Lordo	<b>Kg</b>
Dimensioni Imballo	<b>410 x 410 x 410 mm</b>
Materiale	

## Etichetta CE



## Legenda Simboli



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.



Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.



A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).



Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (<50 V). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.



Usare solo lampade auto - protette.



L'apparecchio deve essere installato all'interno.



Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.

## Applicazione

Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a

**SOFFITTO**



## Sicurezza

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato.

Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.

## Assistenza

Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti:  
 For further information and / or assistance please contact the following addresses:  
 mail: info@stefilluminazone.it  
 Tel: (+39) 0587 489638