



**STEFI ILLUMINAZIONE SRL**  
 Via Sardegna, 74  
 56025 Pontedera (PI)  
 Tel: 0587 489638  
 info@stefilluminazone.it  
 www.stefilluminazone.it  
 P.IVA e C.F.: 01810670503  
 Cap. soc. € 500.000 i.v.  
 Registro AEE: IT08010000000037

## SCHEDA TECNICA

Codice Articolo <b>4966/LS</b>	Denominazione <b>LUMETTO POLETTE COL.SABBIA</b>
Codice Series	Categoria

Immagine 	Dimensioni Prodotto Altezza: <b>34</b> cm Larghezza: <b>14</b> cm Profondità: <b>14</b> cm
	Lampadina Consigliata Cod. Lampadina: <b>LED-E14SFERA</b> Descrizione Lampadina: <b>LAMPADINA LED E14 SFERA 5W 3000K</b>  <i>*Il consumo reale dipende dal tipo di lampadine installate nell'apparecchio.</i>

<b>Dati Tecnici</b> <p style="text-align: right;">W</p> <p>Peso Netto <b>1</b> Kg          Peso Lordo <b>Kg</b>          Dimensioni Imballo <b>360 x 185 x 270</b> mm</p>	<b>Etichetta CE</b> 
<b>Applicazione</b> Apparecchio per interni idoneo per l'installazione a 	<b>Legenda Simboli</b> <p> Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie 2006/95/CE 2004/108/CE.</p> <p> Apparecchio conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie riguardanti la limitazione delle sostanze dannose 2011/65/EU-RoSH2.</p> <p> A fine vita è "Rifiuto di Apparecchio Elettrico e Elettronico" (RAEE). Riciclare e rispettare l'ambiente e la legge (DIR96/02/CEE).</p> <p> Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili.</p> <p> L'apparecchio deve essere installato all'interno.</p> <p> Classe I: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.</p> <p> Classe II: Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento. Non deve avere messa a terra.</p> <p> Classe III: Sicurezza elettrica garantita dalla alimentazione a bassa tensione (&lt;50 V). Non deve avere messa a terra.</p> <p> Usare solo lampade auto - protette.</p> <p> Rispettare la distanza minima fra lampada e oggetti illuminati secondo il valore indicato.</p>
<b>Sicurezza</b> L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate con la corrente di rete disattivata. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Modifiche o manomissioni possono rendere l'apparecchio pericoloso. La ditta STEFI ILLUMINAZIONE SRL declina ogni responsabilità per i danni causati causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni. Controllare il peso del corpo e verificare che il soffitto o la parete lo sostenga con ampio margine.	<b>Assistenza</b> Per ulteriori informazioni e/o assistenza si prega di contattare ai seguenti recapiti: <i>For further information and / or assistance please contact the following addresses:</i> mail: info@stefilluminazone.it Tel: (+39) 0587 489638