

MANUALE DI ISTRUZIONI E AVVERTENZE

CATENA SOLARE CON TELECOMANDO – COD. 433546

CONTENUTO:

- 1) pannello solare + connettore
- 2) tubo
- 3) gambo
- 4) 10 lampade LED



LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Durante il giorno, il pannello solare cattura la luce del sole, trasformandola in energia ed immagazzinandola, ricaricando le batterie. La durata dell'illuminazione dipenderà dalle condizioni metereologiche, dalla posizione geografica e dalla stagione.


SCEGLIERE UNA POSIZIONE IDEALE

Posizionare la lampada all'esterno alla luce solare diretta, lontano da zone ombreggiate e da altre fonti di illuminazione artificiale. Il pannello solare ha bisogno di almeno 8 ore di esposizione alla luce diretta del sole, per poter immagazzinare energia. Le zone in ombra non permettono al pannello solare di immagazzinare la luce e trasformarla in energia. Le ore notturne, l'assenza di luce e fonti di energia artificiale possono compromettere il funzionamento della lampada, la quale si accende solamente con il buio (posto che l'interruttore sia posizionato su ON).

INDICAZIONI PER IL PRIMO UTILIZZO

Leggere attentamente le presenti istruzioni e seguire fedelmente le operazioni di seguito riportate:

1. Rimuovere con cura la catena solare dalla confezione
2. Rimuovere eventuali protezioni
3. Posizionare il pannello solare in un luogo esterno alla luce solare



Luci LED	10 LED - 24 V === 5 W - Luce calda
Pannello solare	5 V === 120mA
Batteria integrata ricaricabile	18650 3.7 V === 1200 mAh Li-Ion
Autonomia	max. 8 ore
Tempo di ricarica solare	~ 8 - 10 ore
Tempo di ricarica USB	~ 4 ore
Materiale	ABS + PVC
Indice di protezione	IP44
Accessori di montaggio inclusi	

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Lasciare il pannello led esposto alla luce diretta del sole per almeno 8 ore per permettere alla batteria di caricarsi.

Posizionare l'interruttore posto sul retro del pannello solare su ON quindi installare il pannello solare nella posizione desiderata. Alla sera le luci LED si accenderanno automaticamente. Posizionando

l'interruttore su OFF il pannello solare non caricherà l'accumulatore e le luci LED non si accenderanno al crepuscolo.

Nel caso in cui si voglia evitare che la lampada si accenda durante la notte, sarà necessario posizionare l'interruttore su OFF. In questo modo la carica ottenuta fino a quel momento verrà conservata nelle batterie ma la luce non si accenderà in modo automatico. Nel caso in cui l'interruttore sia posizionato su ON ma la luce non si accendesse, verificare che la lampada sia stata caricata a sufficienza e che la pila sia posizionata correttamente. Verificare, inoltre, che l'interruttore sia posizionato su ON.


Durante l'inverno le prestazioni potrebbero essere influenzate dalle basse temperature e dalla minore esposizione del pannello al sole non imputabili alla qualità del prodotto.

Premere il pulsante **ON/ OFF**, solo una volta una volta, la luce si accende e si spegne da sola a seconda della luce dell'ambiente circostante.

Con ogni pressione del pulsante **MODE**, è possibile scegliere fra le diverse modalità disponibili 8.

TELECOMANDO

Prima dell'utilizzo togliere la plastica protettiva



PILE

Questa lampada funziona con batteria 18650 3.7V/1200MAH al litio. Si tratta di una pila ricaricabile che può essere utilizzata più volte. Non inserire pile parzialmente usate. Non usare pile non ricaricabili. Le pile sono soggette a smaltimento differenziato e devono essere smaltite secondo la legge vigente. Il pannello solare deve essere sempre pulito e sgombro da residui, polvere, terra, ecc. Durante l'inverno, in considerazione delle ridotte funzionalità della lampada, consigliamo di ritirarla e conservarla nel suo imballo originale fino alla nuova stagione estiva. La lampada deve essere riposta solo una volta pulita. Pulire con un panno asciutto e morbido. Non utilizzare solventi.

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

Le lampadine possono essere sostituite con articoli a LED dello stesso tipo semplicemente svitando e riavvitandole dalla loro sede.

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LE LAMPADINE A LED

Non puntare il LED negli occhi. Non fissare la luce emessa dal LED. Non posizionare la lampada in direzione di pareti riflettenti. Non graffiare le lenti. Non riparare in caso di rottura. Le componenti non possono essere riparate dall'utente.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli indicati. Questa lampada non può essere utilizzata come fonte di illuminazione o illuminazione di emergenza.

Ogni altro utilizzo è da considerarsi inappropriato e causa di possibili danni.

AVVERTENZE

Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.

L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>. Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.

Non accendere la catena mentre è nella confezione.

Non collegare elettricamente questa catena ad un'altra catena luminosa.

Tenere il prodotto lontano dall'acqua.

Per la pulizia utilizzare un panno morbido non abrasivo.


Non chiudere il cavo elettrico di sospensione tra porte o finestre.

Non appendere la catena sopra a spigoli affilati.

Non fissare il cavo con graffette o chiodi.

Tenere fuori dalla portata dei bambini, non è un giocattolo. La scatola, il sacchetto di plastica, i punti metallici e tutti gli altri elementi dell'imballaggio devono essere smaltiti immediatamente in quanto possono provocare danni gravi e soffocamento se lasciati incustoditi in presenza di bambini.

Prodotto da smaltire secondo le norme previste dal proprio comune di residenza.



Prodotto importato da:

EUROBRICO SPA

Via della Stazione 100

38059 Castel Ivano (TN)

www.eurobrico.com

PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China