






# MAXIMO – ARMADIO MULTISPACE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



Leggere attentamente il manuale d'uso prima d'iniziare l'assemblaggio. Manuale originale redatto in lingua italiana.

Prima di iniziare l'assemblaggio, rimuovere tutti i pezzi dall'imballaggio e raggrupparli seguendo le indicazioni di pagg. 4 e 5.



Il montaggio richiede i seguenti utensili (non inclusi):



In caso di pezzi mancanti o danneggiati all'interno del cartone, rivolgersi al proprio punto vendita presentando la prova di acquisto. Indicare inoltre la sigla dei pezzi mancanti o danneggiati utilizzando l'elenco di pagg. 4 e 5.


## AVVERTENZE

Il periodo di garanzia inizia a partire dalla data di acquisto, quindi vi preghiamo di conservare una prova di acquisto con data. Validità di garanzia: 2 anni a partire dalla data di acquisto.

Danni causati da utilizzo non corretto, uso inappropriato, uso di forza, negligenza o montaggio non seguito in conformità con il manuale d'istruzioni provocano la decadenza della garanzia del Produttore.

Danni provocati da errate condizioni di stoccaggio del prodotto o da errate condizioni di stoccaggio dei materiali all'interno del prodotto che ne deformino la struttura stessa, provocano la decadenza della garanzia del Produttore.

- ✓ Il produttore non è responsabile per danni causati agli oggetti riposti all'interno del prodotto.
- ✓ Si consiglia di posizionare il prodotto su una superficie piana.
- ✓ Non adatto per la conservazione di prodotti soggetti ad usura dovuta a variazioni della temperatura ambientale.
- ✓ Non conservare all'interno del prodotto oggetti caldi quali, ad esempio, lampade per saldature, ferri da stiro, ecc.
- ✓ Non adatto per la conservazione di sostanze infiammabili o corrosive.
- ✓ Non adatto per conservare alimenti.
- ✓ Non incidere o perforare il prodotto.
- ✓ Si raccomanda di chiudere e bloccare le porte con un lucchetto (non incluso). La presenza del lucchetto può aiutare a prevenire eventuali danni provocati dal vento.
- ✓ Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C.
- ✓ Lavare il prodotto con una soluzione detergente non aggressiva, per non provocare danni alle superfici plastiche. Non utilizzare spazzole dure o detergenti abrasivi.
- ✓ Il prodotto non è un giocattolo: tenere lontano dalla portata dei bambini. Attenzione: rischio soffocamento.
- ✓ Non rinchiudere animali all'interno del prodotto.
- ✓ Al termine dell'installazione, smaltire l'imballaggio secondo la normativa vigente.
- ✓ A fine vita del prodotto: smaltire il prodotto secondo la normativa vigente.
- ✓ Conservare il manuale d'uso




1x A1



2x A2




2x A3



2x A4



1x A5



2x




1x A6



1x A8




1x A9



4x B1




1x



2x B2




2x B4



1x B3



1x



1x



6x [4,5X25]




8x P1




8x P2



4x P3



1x



**C**



1x C1



1x C2



1x C3



1x C4



1x C5



2x C7




2x C8



2x C9



**D**




2x D1




2x D2




1x D3



1x D4




1x D5



1x D6



1x D7



1x D8



D20



D21



D22



D23



4x




6x




1x



10x [4,5X25]




**E**



8x E1



2x




E2


E3

A


01






02














03






**B**










P





18



19









C


28




29



30




31




D







32







33



4,5X25 x 6










37


[4,5x25 mm] x 4










38





39












Per garantire maggiore stabilità dell'armadio su superfici irregolari, utilizzare le viti di regolazione poste sotto i piedi anteriori.



Fissare l'armadio a muro (viti e tasselli non inclusi). Scegliere il tassello in base alla superficie di appoggio.





**Keter Italia S.p.A.** - Via Ing. G. Taliercio 2 - 31024 Roncadelle di Ormelle (TV) - Italia  
Tel. +39 0422 745900 - Fax +39 0422 745929 - [info.it@keter.com](mailto:info.it@keter.com) - [www.keter.com](http://www.keter.com)

