




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO rif. SY4024 L




SY4024 L






SY4024 L



SY4024 L



SY4024 L





SY4024 L






SY4024 L





SY4024 L



SY4024 L



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SILVA 4.0 X 2.4 L

Numero	Descrizione	<u>L , mm</u>	<u>l, mm</u>	<u>G , mm</u>	Quantità
1	Pannello facciata SINISTRO	2400	1200	60	1
2	Pannello facciata DESTRO	2400	1200	60	1
3	Pannello posteriore SINISTRO	2400	1200	60	1
4	Pannello posteriore DESTRO	2400	1200	60	1
5	Pannello angolo - DESTRO	2020	800	60	2
6	Pannello angolo - SINISTRO	2020	800	60	2
7	Pannello laterale SINISTRO	1925	1180	60	2
8	Pannello laterale DESTRO	1925	1180	60	2
9	Pannelli pavimento laterale	2360	1180	122	1+1
10	Pannello pavimento medio	2360	1200	122	1
	Pannello pavimento medio	2360	400	122	1
11	coperture giunti	2390	40	8	2
12	coperture giunti	2010	40	8	4
13	coperture giunti	1765	40	8	6
14	Decorazioni di facciata e retro	2300	130	20	4
15	Trave copertura	2700	70	40	8
16	Trave laterale copertura	2700	40	40	2
17	Losanga	200	90	20	2
18	lastre ondulate bitumate	2000	860	30	8
	lastre ondulate bitumate	395	860	30	8
20	Colmo bitumato	1000	330	30	3
21	Ferramenta e viti				1
22	Istruzioni di assemblaggio				1