

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Assembling

Disimballare il camino e gli accessori.

Controlla il contenuto per verifica la completezza e gli eventuali danni subiti durante il transito.

Tenere bambini e animali lontani dall'imballaggio.

Camino indipendente/in stile tavolo


Il camino deve essere installato solo su un pavimento solido di materiale non infiammabile

1. Assemblare completamente i caminetti secondo le istruzioni di assemblaggio extra
2. Posizionare il bruciatore nella camera ardente del corpo del camino.


Camino a parete

Il camino deve essere installato solo su una parete solida di materiale non infiammabile

1. Assemblare completamente i caminetti secondo le istruzioni di assemblaggio extra
2. Montare l'unità della barra di montaggio sul muro utilizzando viti e spine a parete.



3. Attaccare il corpo del camino all'unità della barra di montaggio. Seguire le frecce:




Utente's Manuale & Istruzioni di sicurezza

4. Posizionare il bruciatore nella camera ardente del corpo del camino.

Direzione d'uso

Passo 1: Regolare il coperchio scorrevole alla sua apertura più ampia. Riempire il bruciatore con l'etanolo, guardare con attenzione fino a raggiungere sotto il livello della linea "Max". Non riempire o versare troppo.



CAUTION:


Assicurarsi che i ciottoli o i loghi non coprano l'apertura in caso di fuoriuscita accidentale.

Qualsiasi etanolo spilled deve essere immediatamente rimosso con un tessuto assorbente e pulito con acqua per evitare l'accensione al di fuori del serbatoio del bruciatore.

Utente's Manuale & Istruzioni di sicurezza

Il carburante deve essere tenuto in lontananza di sicurezza (min. 1 m / 40 pollici) dal camino. Non posizionare il carburante davanti al camino.

Passaggio 2: Utilizzare una partita lunga o un accendino di fascia lunga per accendersi. Quando si accende, tenere una distanza di sicurezza adistanzadi distanza.



CAUTION:


All'inizio il carburante brucerà basso. Si prega di attendere 10-15 minuti per raggiungere la temperatura ottimale e l'altezza della fiamma.

L'apertura o lachiusura del coperchio di scivolamento sul bruciatore può regolare la fiamma.

Evitare correnti d'aria per lunghi tempi di combustione.

Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 1 metro (40 inches) dal camino quando la fiamma è accesa.

Extinguisappeso



ATTENZIONE: N maispegnere la fiamma con acqua!

1. Lasciare che il carburante si eserti completamente, se possibile. Ciò impedisce l'alcol lasciato nel bruciatore e la deflagrazione durante il riaccendersi.
2. Se si desidera estinguere laprima che il combustibile si sia completamente bruciato. Si prega di utilizzare lo strumento di comando per chiudere completamente il coperchi di scivolamento del bruciatore in un movimento rapido, spegnere completamente la fiamma.
3. Nel caso in cui la fiamma non si estingua immediatamente. Ripetere le istruzioni di cui sopra fino a quando la fiamma non è completamente spenta.
4. **Non** toccare il camino durante la combustione. Si prega di attendere almeno 15 minuti per raffreddarsi prima di toccare il camino dopo che la fiamma è stata spenta.
5. Si consiglia vivamente di tenere a portata di mano un estintore di classe B vicino al dispositivo in caso di incendio.

Ricarica

Arareil bruciatore per raffreddare per almeno 15 minuti prima di ricaricare. **Attenzione: non ricaricare mai il bruciatore quando il camino è in funzione o ancora caldo.**

Non versare mai carburante nella fiamma ardente.

Utente's Manuale & Istruzioni di sicurezza



Cappoggiata:

1. Le superfici del bruciatore devono essere pulite regolarmente. Utilizzare acqua tiepida e detersivo liquido.
2. Controllare la copertura scorrevole del bruciatore per eventuali ordito o danni prima dell'uso.
3. I segni possono essere rimossi al meglio con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e una piccola quantità di liquido detergente(ph-neutro). Si consiglia di pulire regolarmente gli articoli in acciaio inossidabile per prevenire la contaminazione.

CAUTELA:

Nmai utilizzare spugne chimiche, in lana d'acciaio o di lavaggio per pulire il camino. Questi possono graffiare la superficie.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da un uso e/ o pulizia falsi dei prodotti.

ISTRUZIONE DI SICUREZZA

1. Quando si brucia ethanol, si proroano vapore acqueo e anidride carbonica.
2. **Non** lasciare mai un fuoco aperto incustodito in qualsiasi momento!

Utente's Manuale & Istruzioni di sicurezza

3. In una casa di costruzione tipica, cioè non di costruzione insolitamente stretta a causa di un pesante isolamento e sigilli stretti contro l'infiltrazione d'aria, un'adeguata fornitura di aria per la combustione e la ventilazione viene fornita attraverso l'infiltrazione. Il camino non deve essere utilizzato in una piccola stanza dove sono previsti meno di 44m³(1550ft³) di spazio aereo per ogni 1000 Btu all'ora di camino (considerando la regolazione massima del bruciatore).
4. Non utilizzare il camino in un bagno, in una stanza dove è fornita una sistemazione per dormire o in qualsiasi altra piccola stanza.

CAUTELA:

1. Camino e bruciatore si riscaldano durante il funzionamento. **Non toccare** il camino durante la combustione. Si prega di lasciare raffreddare almeno 15 minuti prima di toccare il prodotto dopo lo spegnimento della fiamma.
2. **Rischio di ustioni.** Non utilizzare il camino a etanolo senza assemblaggio completato.
3. **Non** versare mai carburante in una fiamma aperta o nel serbatoio del bruciatore a meno che non si sia raffreddato per almeno 15 minuti dopo l'uso.
4. **Non** posizionare materiale infiammabile entro 1 metro / 40 pollici intorno al camino. Una distanza di sicurezza di almeno 2 metri/80 pollici deve essere tenuta da qualsiasi finestra o tenda.
5. **Non** bruciare sotto gli oggetti appesi.
6. **Non** fumare durante la manipolazione del carburante.
7. **Evitare** il flusso d'aria nella stanza in cui è azionato il camino.

AVVERTIMENTO:

1. Rischio di esplosione

Utente's Manuale & Istruzioni di sicurezza

- i. **Non** utilizzare mai carburante diverso dal BioEtanolo. Non usare mai benzina.
 - ii. **Non** utilizzare mai l'apparecchio in aree in cui possono essere presenti vapori o gas infiammabili.
 - iii. **Non** conservare o trasportare mai il combustibile in un contenitore diverso da un contenitore di metallo o plastica accettabile per l'uso con il combustibile specificato in conformità con il regolamento 2001 sulle sostanze chimiche e i contenitori di consumo ed è il contenitore originale per il combustibile specificato.
 - iv. **Non** conservare mai il carburante nello spazio abitativo o nella stessa posizione dell'apparecchio.
2. Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare o far bollire l'acqua o utilizzare come apparecchio di cottura.
3. A causa delle alte temperature superficiali, tenere lontani bambini, vestiti e mobili
4. Rischio di inquinamento dell'aria interna - Utilizzare il camino a etanolo solo in aree ben ventilate e con porte di stanza adiacente aperte. Non ostruire il flusso d'aria al bruciatore accumulando tronchi sopra il bruciatore, ma solo intorno ad esso e non ostruire il bruciatore in nessun altro modo o con qualsiasi altro materiale. Le persone con problemi respiratori dovrebbero consultare un medico prima di usare il camino a etanolo.
5. **QUESTO APPARECCHIO NON È STATO TESTATO CON PORTE O UN SET DI REGISTRI DEL GAS NONVENTED. PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O LESIONI, NON INSTALLARE PORTE O UN REGISTRO DEL GAS NONVENTED IMPOSTATO IN QUESTO APPARECCHIO.**

Garanzia:

1. Oi tuoi caminetti sono garantiti 1 anno, parti e manodopera. La garanzia inizia alla data di acquisto.

Utente's Manuale & Istruzioni di sicurezza

2. La garanzia verrà applicata su presentazione di una ricevuta di cassa datata ed è strettamente limitata alla riparazione del servizio di fabbrica del pezzo o dei pezzi che si trovano difettosi.
3. I costi di installazione non saranno comunque rimborsati come danni per qualsiasi motivo.
4. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali difetti incidentali o consequenziali, su merci o individui.
5. La garanzia non verrà applicata se i dispositivi sono stati sottoposti a un uso anomalo o se utilizzati in condizioni di utilizzo diverse da quelle a cui erano destinati.
6. La garanzia non si applicherà in caso di deterioramento o incidente dovuto a negligenza, danni causati dalla mancata manutenzione e manutenzione del dispositivo o derivanti da un'alterazione del materiale.