

MANUALE DI ISTRUZIONI E AVVERTENZE

LUCE SOLARE DA PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO – COD. 441570

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Impermeabile | Facile installazione | 100% alimentato ad energia solare |
Accensione/spegnimento automatico | Sensore di movimento

Come funziona:


Il pannello solare sulla parte superiore del prodotto carica la batteria ricaricabile integrata in 6-9 ore. Durante il giorno, il pannello solare converte la luce solare in elettricità e la immagazzina, quindi si illumina automaticamente per 8-12 ore al calar della notte. Tutto quello che devi fare è accenderlo, installarlo alla parete e ammirare la luce nella notte.

Sistema di illuminazione:

- I. 72 LED luminosi
- II. Pannello solare da 5 volt
- III. Batteria ricaricabile da 3,7 volt

La confezione include:

- I. Lampada da parete solare X1
- II. Calibro di installazione X1
- III. Set di accessori per l'installazione X1
- IV. Manuale di istruzioni X1



I




II



III



IV



Facile installazione:

La tua lampada da parete solare luminosa è pronta per l'uso poiché arriva già assemblata! Semplici passi da seguire:

1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere la luce, poiché arriva in modalità OFF (l'interruttore si trova sul lato della lampada), fare riferimento alla FIG. 1. Scegliere la modalità di illuminazione desiderata:
 - Premere l'interruttore una volta per attivare la modalità "movimento + luce soffusa": quando si avvicinano persone (sensore di movimento attivato), la lampada si illumina all'80% di luminosità; finché non ci sono persone nelle vicinanze, la lampada mantiene la luminosità al 5%.
 - Premere di nuovo l'interruttore per attivare la modalità "movimento + spento": quando si avvicinano persone (sensore di movimento attivato), la lampada si illumina al 100% di luminosità; finché non ci sono più persone nelle vicinanze, la lampada rimane spenta.
 - Premere l'interruttore una terza volta per attivare la modalità "luce intensa": la lampada resta accesa al 50% di luminosità costante.
 - Premere l'interruttore una quarta volta per attivare la modalità "luce soffusa": la lampada si illumina al 20% di luminosità costante.
 - Premere l'interruttore una quinta volta per spegnere la luce.

2. Installare la lampada alla parete: utilizzare il calibro di installazione (incluso) per praticare due fori sulla parete, appendere la lampada con le viti.

Nota: posizionare la lampada lontano da altre fonti di luce, poiché luci intense possono impedirne l'accensione automatica. Posizionarla in un luogo in cui possa ricevere 5-6 ore di luce solare diretta.




FIG 1





FIG 2

Raggio di rilevamento del sensore di movimento PIR:

Il sensore di movimento PIR dotato di luce rileva i movimenti umani. Una volta attivato il sensore di movimento, la luce continua ad illuminare con una luce molto intensa a meno che i movimenti non si interrompano. Il raggio di rilevamento è di 2-6 metri di lunghezza e 45-100 gradi di larghezza.



Note aggiuntive:

- Non c'è bisogno di preoccuparsi delle condizioni meteorologiche, perché la struttura della luce è progettata per essere impermeabile.
- Vuoi sapere se funziona? Basta coprire il pannello solare con le mani o posizionarlo in un ambiente buio e la luce dovrebbe accendersi. In caso contrario, lascia caricare per 6-9 ore, quindi provare di nuovo.
- Con una carica completa di 6-9 ore, la luce dovrebbe illuminarsi per 8-12 ore. Tuttavia, c'è da tenere presente che le condizioni meteorologiche, l'intensità del sole, la temperatura e il calore possono influire sul tempo di funzionamento.
- Se le luci perdessero tempo o intensità di illuminazione, la causa potrebbe essere un pannello solare impolverato. Per garantire una luminosità costante, è sufficiente pulire il pannello solare ogni 3 mesi.
- Una temperatura inferiore a -10 gradi può ridurre il tempo di illuminazione. Per proteggere la batteria, a temperature inferiori a -10 gradi la luce potrebbe spegnersi. In questo caso, la luce non è DIFETTOSA e riprenderà a funzionare non appena la temperatura aumenta.
- Questa luce è una luce dal tramonto all'alba, funziona da sola. È progettata per accendersi di notte (l'ambiente circostante è inferiore a 15-45 lux), si carica di giorno (oltre i 45 lux) e rimane spenta durante il giorno.

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO:



(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso cui hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio governativo locale per informazioni su dove e come portare questo articolo per un riciclaggio ecologico.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti.

INDICAZIONI IMPORTANTI PER LE LAMPADINE A LED:

Non puntare il LED negli occhi. Non fissare la luce emessa dal LED. Non posizionare la lampada in direzione di pareti riflettenti. Non graffiare le lenti. Non riparare in caso di rottura. Le componenti non possono essere riparate dall'utente. La lampadina LED non può essere sostituita. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare per scopi diversi da quelli indicati. Questa lampada è un segna passaggio decorativo a funzione supplementare e non può essere utilizzata come fonte di illuminazione o illuminazione di emergenza.

Ogni altro utilizzo è da considerarsi inappropriato e causa di possibili danni.

AVVERTENZE:

- Il presente manuale di installazione d'uso e manutenzione è parte integrante del prodotto. Una copia del manuale è reperibile sul sito internet www.eurobrico.com.
- L'installazione deve avvenire nel rispetto del presente manuale; in caso di necessità, per chiarimenti o assistenza, contattare il servizio clienti su <https://www.eurobrico.com/it/contattaci-parla-con-noi/>.
- Il fabbricante declina ogni responsabilità derivante da un non corretto montaggio, installazione o uso del prodotto.



Prodotto importato da:

EUROBRICO SPA

Via della Stazione 100

38059 Castel Ivano (TN)

www.eurobrico.com

PUC: <https://rebrand.ly/SicurezzaEB>

Made in China