

Spazzaneve 18V ONE+™ Brushless monofase (2 x 4.0Ah) RY18STX45A-240

RYOBI



BRUSHLESS

18V ONE+

3 ANNI GARANZIA

- Coclea premium in metallo e gomma
- Affronta neve ghiacciata e compatta fino a 25 cm di profondità senza impantanarsi. La neve viene lanciata fino a 8 m di distanza per liberare i sentieri ed evitare scivolamenti sul ghiaccio in giardino.
- Barra luminosa a LED per una maggiore visibilità nelle buie mattine invernali o durante le operazioni di pulizia quando è più buio.
- Le maniglie pieghevoli consentono di riporre il prodotto in modo compatto e sono dotate di comodi punti di presa per sollevarlo e riporlo con facilità.
- Le ruote Premium da 25 cm camminano sulla neve o sul ghiaccio con un'aderenza superiore.
- Progettato per ripulire le superfici piane, rimuove la neve indesiderata più velocemente che mai.

Potenza	18V
Ampiezza pulizia (cm)	45
Profondità sgombero (cm)	25
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	21.44 (2 x RB1840X)
Codice prodotto	5133006814
Caricabatteria incluso	RC18240
Codice EAN	4892210253552
Distanza di getto (m)	<8
Equipaggiamento standard	Spazzaneve, 2 batterie da 4,0Ah e caricabatterie
Fornibile in	Oltre il 75% di cartone riciclato
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	-
Incertezza livello di potenza sonora misurato (dB(A))	-
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0
Incertezza vibrazioni (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (Lwa) (dB(A))	88.6
Livello di potenza sonora misurato (dB(A))	-
Livello di pressione sonora (Lpa) (dB(A))	72.1
Livello vibrazioni (m/s ²)	1.5
N.ro batterie in dotazione	2
Peso (senza batteria) (Kg)	20
Profondità sgombero (cm)	25
Tempo di ricarica (min)	120

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C