142x210mm 2023.4.27

ignip
TECNOLOGIA DEL BENESSERE

STUFETTA AL CARBONIO K250

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere e Conservare

Codice Articolo: 611AAA/IYY-H10E

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il dispositivo descritto nella presente documentazione è conforme alle disposizioni di legge previste in materia di sicurezza al momento della produzione. La relativa dichiarazione di conformità si trova al termine del presente manuale.

DATI DEL PRODUTTORE

Nome ditta	EUROMECC S.p.A.
E-mail	info@euromecc.com

MANUTENZIONE

L'utente non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico qualificato.
È sempre possibile rivolgersi al punto vendita presentando la ricevuta di acquisto.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.
Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti. Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo nel momento in cui viene fatto dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi o qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.
Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere ultimo letto l'intero manuale e poi approfondire l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. Queste manovre contengono informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente forzato a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma. Si sottolinea che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui è associato il libretto. Dopo conferma di questo manuale è depositato nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso il produttore. In caso non risultasse alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da se stesso o da un suo rivenditore autorizzato. Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Trascorso tale periodo, sarà obbligo a cura di chi gestisce il prodotto assumersi che tutti i prodotti che la documentazione ripetitiva in leggi in vigore al momento del controllo.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previste. Qualsiasi operazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da altre non autorizzate determina il decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o da cattiva od errata manutenzione.
I prodotti da noi venduti sono esperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:
La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).

La ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire o proprio disconnesso le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e il nostro di cattivo assemblaggio.

Sono sempre a vostra del compratore in spese di trasporto e/o spedizione in caso di errata utilizzo dei termini di garanzia.
Durante il periodo di garanzia i prodotti verranno diventano di proprietà del produttore.
Ci scenda garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui il proprietario originale cede la proprietà del prodotto, oppure viene data apparente modificato alla stessa.
La garanzia non comprende danni derivati da situazioni collaterali, come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla normale manutenzione della lubrazione d'uso e manutenzione.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella risoluzione o nell'utilizzo all'interno diverso alla disposizioni in vigore nel flusso in cui il problema è stato venduto.
Il produttore si parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a propria spese al produttore per la verificazione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto. Debitore, copia di ricevuta pagamento, scontrino, in caso contrario la parte costituita ne le addebitata all'acquirente.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo. In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento possono essere anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in

tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.
La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

accidentalmente che interrompe automaticamente la corrente in caso di caduta accidentale. La stufa si ribalta è più performante rispetto a quella di quarzo in quanto, a parità di potenza installata, consuma meno.

LISTA DELLE COMPONENTI:

1. Manopola
2. Elementi riscaldanti
3. Struttura principale
4. Base

DATI TECNICI

DIMENSIONI (P*L*T)*mm:
H560-1.75 Kg
MATERIALE: corpo principale in plastica (PP o ABS)
ALIMENTAZIONE: AC 220-240V 50/60Hz
POTENZA (W): 800W
CLASSE DI SICUREZZA: Classe I
IP: IP20
I DATI SONO RELATIVI AL DISPOSITIVO IN CONFIGURAZIONE STANDARD. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI. LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA PREAVVISO.

TARGHE DI IDENTIFICAZIONE

Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico, al riparo dalle intemperie, in ambienti chiusi.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto

Tutto ciò che non è indicato, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nel manuale, può essere causa incerta di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinare la perdita.
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

Cautele assolutamente vietate

L'utilizzo del dispositivo con fiore di alimentazione non pertinenti.
Modificare le componenti del dispositivo.
Configurare il dispositivo con procedure diverse da quelle descritte nel documento.
Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizioni previste di sicurezza.
Il rischio di qualsiasi uomo dopo la messa fuori servizio del dispositivo cadono a cura dell'apparecchio.
Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, sotto il controllo vigile di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo incorretto delle stesse. Un utilizzo continuativo del prodotti elementi potrebbe causare surriscaldamento e incendi, si raccomanda di utilizzare il dispositivo solo per sessioni di tempo brevi.

Rischi Residui

In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi operativi sul dispositivo in esame. Le sole analisi sono emerse dei rischi testimoniabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi eseminati singolarmente e nel seguente manuale sono state esplicitate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente che debba collegare, utilizzare o mantenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali a cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato manualmente da un operatore non autorizzato, esonera la ditta produttrice da ogni responsabilità.
Consentire con cura il presente manuale, mantenendo per un periodo a cosa utilizzo del dispositivo. Controllare periodicamente lo stato dell'etichetta installata sul prodotto e ripristinarla in caso risulti danneggiata.
Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti segni o lievi segnali o segnale di un urto accidentale, tali da rendersi pericoloso, è necessario contattare il produttore o seguire le eventuali indicazioni.
È assolutamente vietato utilizzare il dispositivo se presenza parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di morte. L'ACCESSO ALLE PARTI DURANTE, PROTETTE O INTERNE DEL DISPOSITIVO DOVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE, SOLTANTO DA PERSONALE AUTORIZZATO DALLA PRODUTTORE.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, inaverato e pericoloso. Non è consentito apportare modifiche strutturali e funzionali all'apparecchio. Non è consentita la costruzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio nei salottatori, nelle prese, prolunghe, ramificatori), stress, prese volanti o prese difettose. Non fissare la spina all'interno/uscire utilizzando dal cavetto adesivo. Non è consentito l'utilizzo di cavetto volante per fissarsi ad un cavo elettrico, alla spina o alla presa della corrente. In caso di necessità, consultare un tecnico qualificato. Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad altre elettrodomestici, né è consentito il collegamento ad accessori automatici.
Importante:

- Non lasciare non assieme a altri liquidi in conservazioni elettriche interne al dispositivo.
- È necessario effettuare le manutenzioni durante tre mesi.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di messa in funzione attenere alle norme generali antinfortunistiche.
In particolare:

- se si interviene su parti elettriche, assicurarsi che questo non siano sotto tensione;
- non rimuovere componenti elettrici non le mani e i piedi siano asciutti.

Ciò in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a ridurre ancora l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Contemporaneo, non tutti i pericoli risulti per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati; da per risulta di codice tecnologico utilizzabile dei dispositivi che potrebbe dell'utente (difficoltà eccessive di attenzionamento), di conseguenza

sono regolabili i rischi residui presenti, ex: folgorazione, scosse elettriche e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo viene fornito all'interno di una scatola di cartone completo di imballaggi in plastica per preservare in caratteristiche durante le fasi di stoccaggio e trasporto. Assemblare con cura per evitare il danneggiamento.
Le componenti dell'imballaggio non devono essere messe a disposizione dei bambini: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. In nessun caso è accettata portare le parti dell'imballaggio alla bocca.

MOVIMENTAZIONE

Al ricevimento, controllare l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Nel caso in cui vi riscontrino danni, mancanze, deformazioni a fronte di urti dovuti al trasporto, dare comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Cose di utilizzo

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- La presenza del prodotto deve essere vietata in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore e da liquidi corrosivi.
- La temperatura dell'ambiente deve rientrare fra i valori di +5°C e +40°C.
- Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e 80% senza condensa.
- Superficie orizzontale in grado di supportare il peso, indicazioni riportate nel paragrafo "Dati tecnici".

Può essere utilizzato solo in ambienti interni riparbenti i fattori indicati.

Non è consentito l'utilizzo di questo apparecchio in modi da bagno, cucine, saune, palestre o in prossimità di bowls, bowls, doccie, vasche da bagno e altri recipienti d'acqua. Questo apparecchio deve rimanere asciutto. Non bagnare. Non immergere in acqua. Proteggere dagli schizzi. In caso di cadetti accidentali in acqua, non tentare di raccogliere l'apparecchio. Se l'apparecchio si bagna, non può più essere utilizzato. Non esporre alla intemperie o alle fiamme vive. Evitare in fonti di calore diretto. Non utilizzare in luoghi con presenza di gas o vapori. Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo di un adulto responsabile.
È obbligatorio scegliere l'apparecchio quando non è in presenti. Scollegare la spina dell'alimentazione elettrica dopo l'uso.

Manutenzione ordinaria

Il dispositivo può essere mantenuto correttamente effettuando una ordinarie le mani. Porre attenzione a non urtare contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo. Mensilmente con cura. Prima di mantenerla è necessario che sia stata spenta e scollegata dall'alimentazione elettrica.
Per collegare la dell'alimentazione elettrica non tirare il cavo, ma effettuare sollevamento la spina.

CONFIGURAZIONE

Avvertenze

Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato a regola d'arte.
Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non rispettano integralmente quanto contenuto nel presente manuale possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati possono diventare i termini di garanzia.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovete completamente eventuali protezioni da pellicole o cordini e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica se vedete o sospettate imballato.

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni
Verificare che le varie parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.
Controllare in modo particolare:

- che non vi siano segni o ammaccature, indicativi di urti avvenuti durante il trasporto.
- che il cavo di alimentazione, la manopola e la spina siano integri.

Procedure di ispezione dei danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura di configurazione e segnalate la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!

VERIFICATE CHE LA RETE ELETTRICA CUI VERRÀ COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA VIGENTI SUL TERRITORIO E SIA PRESENTE UN SISTEMA SALVAVITA.
I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA O SCHIZZI. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. SE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI BISOGNA INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RISULTARE DI INTRALCIO PER PERSONE ED ANIMALI. I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI ESSERE POGGIATI SUL PAVIMENTO MA ESSERE SOSPESI O CONTENUTI IN IDONEI TUBI E CANALINE.
I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO ESSERE INTERRATI, MURATI O NASCOSTI DIETRO TENDAGGI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE ISPEZIONABILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.
QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE, POTREBBE ESSERE INVOLONTARIAMENTE TIRATO CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE.
QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE

POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI.
AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE, O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.
Il presente apparecchio può essere utilizzato dai bambini a partire da 8 anni di età e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza e di conoscenza se si trovano sotto adeguata sorveglianza, oppure se sono stati istruiti circa l' uso dell' apparecchio in modo sicuro e se si rendono conto dei pericoli correlati.
ATTENZIONE: non toccare la griglia quando la stufa è in funzione!
Mantenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con meno di 8 anni

- Evitare l'esposizione della confezione direttamente a raggi diretti del sole.
- Non coprire l'unità, specialmente quando è in funzione. RISCHIO DI INCENDIO. Non utilizzare per asciugare il bucato. Direzionare il getto sempre verso il centro della stanza. Non riscaldare troppo volte all'apparecchio in freezione. Evitate di cadere. Rispettare una distanza di sicurezza di almeno 50 cm da qualunque altro oggetto.
- Tenere lontano dai raggi diretti del sole, dalla fonti di calore e dalle fonti incandescenti. Tenere lontano dalla fiamme libere. Non posizionare vicino a materiali infiammabili. Non coprire per prodotti gono senza la stufa, ed quando spenta, mi quando accesa.
- Al termine di ogni utilizzo scollegare la spina dalla presa elettrica. Non lasciare mai la presa collegata inutilmente. Questo apparecchio deve essere spento dopo ogni utilizzo, quando non c'è presenti in casa o durante la vita di stanza. Non è consentito un utilizzo continuo di questo apparecchio. Spegnere l'apparecchio prima di cambiare.
- Non sopraccaricare. Posizionare l'apparecchio su una base stabile e sicura, al riparo dalla intemperie, lontano dalla portata dei bambini. Non poggiare l'apparecchio su basi instabili (letti) o su basi poco stabili. Non spostare l'unità mentre è in funzione. Non suggerire su materiale e non lasciare mai il cavo a portata dei bambini che, therefore, potrebbero farsi.
- Non posizionare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di una presa.

- L'utilizzo di questo apparecchio è previsto solo ed esclusivamente in ambito domestico, secondo le modalità descritte all'interno e NON all'esterno. Ogni altro utilizzo, a da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di cortocircuitazione, questo apparecchio si spegnerà automaticamente. In tal caso, staccare la spina e attendere il completo raffreddamento, poi collegare nuovamente la spina e accendere l'apparecchio. Se il problema dovesse manifestarsi nuovamente, ripetere le azioni appena descritte e consultare un tecnico qualificato prima di utilizzare nuovamente l'apparecchio.
- In caso di cortocircuitazione, questo apparecchio si spegnerà automaticamente. In tal caso, staccare la spina e attendere il completo raffreddamento, poi collegare nuovamente la spina ed accendere l'apparecchio. Se il problema dovesse manifestarsi nuovamente, consultare un tecnico qualificato.
- Prima di scollegare la spina, l'apparecchio deve essere spento utilizzando l'apposita manopola. Prima di collegare la spina, assicurarsi che la manopola sia nella posizione di spegnimento.
- Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale, rumori odori o altri problemi, spegnere l'unità e attendere il completo raffreddamento. Staccare la spina della corrente elettrica e consultare un tecnico qualificato.
- Prima di effettuare qualunque opera di manutenzione, pulizia e controllo, spegnere l'apparecchio e attendere il completo raffreddamento. Riattivi di sudore e folgorazione.
- Non inserire oggetti o dita nella griglia. Non tentare di ispezionare l'apparecchio mentre è in funzione.
- Non toccare la griglia o gli elementi riscaldanti che possono essere ovenati. Pericolo di ustioni.
- Questo apparecchio non deve essere smontato e non è ammesso alcuna modifica strutturale e funzionale del meccanismo. Qualunque modifica può essere pericolosa ed essere causa di cosse elettriche. Parti o lpinati non possono essere sostituite.
- Non riscaldare l'apparecchio con le mani/o i piedi bagnati. Non utilizzare in condizioni di scarse incorrenze.
- Non riscaldare/dormire. Non consentito sole in posizione verticale.
- Attenzione: Non fornitore alla protezione completa per i bambini e gli infermi. Sorveglianze i bambini durante l'uso. Non permettere l'uso autonomo da parte di bambini o infermi.
- I bambini devono essere sorvegliati durante l'utilizzo di questo apparecchio. Non lasciare mai i bambini da soli in stanza. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non permettere ai minori dell'apparecchio. Durante l'utilizzo, può raggiungere temperature elevate molto ed ustioni.
- Questo apparecchio non è provvisto di un dispositivo di controllo della temperatura, non utilizzare in stanze piccole quando questo sono occupate da persone non in grado di lasciare la stanza da sole o senza che non siano nelle vicinanze sorveglianza.
- Non posizionare l'apparecchio immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Attenzione: una sorgente elettrica tra l'unità e le pareti in modo da garantire un flusso di aria sulla caldi/fredde, porre la stufa su una superficie stabile e piana e lontano dagli ostacoli.
- Non posizionare vicino a tende, divani o materiale infiammabile, rischio di incendio.
- Questo apparecchio è dotato di un sistema di ventilazione. In nessun caso il ceramento forzato l'ventilazione e bloccarlo in nessuna.
- In prossimità di luoghi sensibili di inalitico si raccomanda di riporre questo apparecchio nell'imballo originale, e di custodirlo in un luogo asciutto e pulito.
- L'utilizzo di più dispositivi elettrici insieme può creare cause di blackout. Verificare la portata del proprio impianto non l'uscita di un tecnico qualificato e valutare eventuali accorgimenti e modifiche. NON UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO NEI LOCALI DA BAGNO, IN CUCINA O IN ALTRI LOCALI CON PRESENZA DI ACQUA, GELIDI E VAPORI.
- Fulvare l'utilizzo in ambientes corrosivo ed esplosivo, in presenza di polvere o vaporizzo, pericolo di incendio ed esplosione. Not cavi l'elettrodomestico alla prima accensione rivolgersi malfunzionamenti o eccessivi spiegazioni consultazioni e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
- Questo apparecchio NON è provvisto di un dispositivo in grado di misurare la temperatura della stanza. Non accendere mai in ambienti troppo piccoli, dove vi siano persone non in grado di lasciare la stanza con le proprie forze, in caso di emergenza o necessità.

ACCENDILUMINO

Assemblare il cuore centrale e la base come descritto di seguito:

1. Rimuovere i due dadi a farfalla dalla parte inferiore della base (B)
2. Inserire il cavo di alimentazione (F) attraverso le viti nella parte centrale della base (B)
3. Assemblare il corpo con la base
4. Fissare il corpo alla base avvitando i due dadi precedentemente rimossi

LED

Sostituzione

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerlo;
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.

Nel caso si effettuasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver attenuato il discordino per uso domestico, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerlo;
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione;
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persista, contattare immediatamente il produttore.

Questo dispositivo non è un dispositivo portato non deve mai essere messo a disposizione di bambini.

Non è consentito l'utilizzo del dispositivo durante le ore di riposo. Non è consentito tenere l'apparecchio sempre incessantemente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non coprire mai il dispositivo, soprattutto quando è acceso. Se emette di funzionare, presenta malfunzionamenti o rumori incessanti, spegnere lo attraverso l'apposito manopola e scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato o il produttore.
È fatto divieto assoluto di forare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma o modo.

INDICAZIONI D'USO

Pannello di controllo

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la manopola sia posizionata su OFF e che questa sia spenta.
- Collegare poi la spina alla presa di corrente.
- Per accendere l'apparecchio, ruotare la manopola in senso orario su ON, HIGH, a seconda del livello di riscaldamento che si desidera impostare.

- Se si desidera attivare la modalità oscillazione, ruotare la manopola su OSCILLATION/ "TURN" che si trovano nella parte sinistra del pannello.
- Per spegnere l'apparecchio ritornare la manopola su OFF e scollegarlo dalla rete elettrica.

MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che presentinomina abile letto il manuale.
Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel presente manuale.
SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
Per qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche

Per lubrificazione è necessario pulire il dispositivo da un eventuale eccesso di polvere o altro operando che possono essere formati e/o depositati sulle sue superfici esterne. Utilizzare esclusivamente un compressore ugendo con una pressione commisurata per non danneggiare le sue componenti. Utilizzare a seguire, o in mancanza del compressore, una spazzola con strale molto morbide per non graffiare o danneggiare la superfici. È possibile utilizzare anche un panno umido esclusivamente accompagnato da un prodotto neutrale, non abrasivo, privo di alcol e solventi aggressivi. Non utilizzare spugne abrasive e solventi chimici. Durante la pulizia evitare che l'acqua cada all'interno della struttura.
Al termine della pulizia, prima di mettere in funzione nuovamente il prodotto, ripristinare il dispositivo precedentemente come da indicazioni presenti in questo manuale.
Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini o minori che non abbiano età di essere ritenuti consapevoli.
In nessun caso gettare l'imballaggio nelle operazioni comune e disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per operare a tal processo di riciclo delle materie prime.
Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per ottenere ulteriori informazioni.
Per questo apparecchio è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo nell'ambito nazionale.

Questo dispositivo è classificato come *E.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche)*, una volta raggiunto la fine della sua vita tecnica o operativa deve essere messo fuori servizio in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui è nato tempo ora stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono. Rivolgersi al centro di raccolta di rifiuti/smaltimento più vicino al proprio luogo di residenza.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:

- Mancata funzionalità del dispositivo non recuperabile con la riparazione.
- Evidenza crescente/costante o cocciosità smaltimento.

LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL MUTILIZZO DI SINGOLI PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI O CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO MUTILIZZATE DOPO LA DEMOLITION OBSATTIVAZIONE DI PARTI DI UN SUO SMALTIMENTO.

SMALTIMENTO

La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

RAEE(direttiva del prodotto è stata ripartita il simbolo indicato nel D.Lgs. L.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/CE. Il quale indica la necessità di smaltire il prodotto a la cui componenti nei rifiuti differenziati, nello specifico nei rifiuti di tipo elettrici ed elettronici.
Contattare il centro di raccolta rifiuti della Vostra zona per ricevere il supporto tecnico.
LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE DEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È INOLTRE MAI RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL MUTILIZZO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.
La carta ed il cartone degli imballaggi dell'apparecchio non devono essere rimossi.
In nessun caso gettare l'imballaggio nelle operazioni comune e disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per operare a tal processo di riciclo delle materie prime.
Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per ottenere ulteriori informazioni.

CE IP20

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Identificazione del prodotto (DY-H10E)

Descrizione	Simbolo	Valori	Unità	Osservazioni
Potenza termica				Indicare gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo tipo di controllo dell'apporto termico
Potenza termica controllo	Pcon	0.8	kW	Controllo manuale del calore (elettrico, con termostato integrato)
Potenza termica minima (valore indicativo)	Pmin	0.42	kW	Controllo manuale del calore minimo con raccordo della temperatura ambiente e/o esterna
Potenza termica massima (valore)	Pmax	0.8	kW	Controllo elettronico del calore termico con raccordo della temperatura ambiente e/o esterna
Consumo di energia ausiliario				Consumo in stato non a supporto del [kW]
Per la potenza termica nominale	elmax	C	kW	Tipo di potenza termica e controllo della temperatura ambiente
Per la potenza termica minima	elmin	C	kW	Potenza termica in uso modo livello, senza controllo della temperatura ambiente [kW]
Di modalità di attesa	elSB	C	W	Con o più livelli impostabili manualmente, senza controllo della temperatura ambiente [kW]
				Con controllo della temperatura della ambiente tramite termostato [kW]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente [kW]
				Controllo elettronico della temperatura ambiente e/o del contatto [kW]
				Altre opzioni di controllo:
				Controllo della temperatura ambiente con riconoscimento di presenza [kW]
				Controllo della temperatura ambiente con riconoscimento della finestra [kW]
				Con opzione telecomando [kW]
				Con controllo di carico adattabile [kW]
				Con limitazione del tempo di funzionamento [kW]
				Con sensore luminoso nero [kW]
Contatto		EUROMECC S.p.A.		

Dichiarazione:
Per gli apparecchi con il riscaldamento d'ambiente elettrici, l'efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente misurata in con una classe inferiore alla previsa termo-pressione dell'unità.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF CONFORMITY

1. Identificazione unica (CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO):	K250M
2. Nome ed indirizzo dell'importatore:	
IMPORTATORE:	EUROMECC SRL
3. Oggetto della dichiarazione (DESCRIZIONE PRODOTTO / DESCRIPTION):	STUFA AL CARBONIO / CLASSIC HF 801 PEK
TIPO/DENOMINAZIONE (CODICE MODELLO / TYPE/MODEL):	611T.XXX

4. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione:
Direttiva 2006 / 95 / CE/ - Compatibilità Elettromagnetica
Direttiva 2 014/ 30/UE/ - Direttiva bassa tensione

Per effetti di tale dichiarazione viene eseguita la/le/ CEI / norma/ armonizzata/ o/ specifiche:
CEI/ Direttiva 2014/30/EU - Elettromagnetic compatibility
CEI/ Direttiva 2014/35/EU - Low Voltage Directive

5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:
Documentazione tecnica:

Norme:	IEC/EN 55