



Art.17450

TAPPATRICE MANUALE A COLONNA “MINI”



La tappatrice è disponibile solo con ganasce in nylon.

Utilizzo

Per tappi in sughero e sintetici Ø 24mm x altezza massima 40mm e bottiglie di altezza da 23 a 33cm.

Istruzioni d'utilizzo

1. Sollevare la leva di tappatura e inserire il tappo nell'apposita sede determinatasi dall'automatica apertura delle ganasce di compressione.
2. Posizionare la bottiglia sul piattello d'appoggio effettuando una leggera pressione consentendo alla stessa di interporsi fra base e testa della tappatrice.
3. Regolare, attraverso la rondella posizionata sul punzone di inserimento, la pressione sul tappo che determina l'altezza del medesimo nel collo della bottiglia.
4. Abbassare energicamente la leva innestando così il tappo nella bottiglia.
5. Alzare nuovamente la leva di tappatura, premere sul piattello ed estrarre la bottiglia.

ATTENZIONE: indossare guanti protettivi durante l'uso.



“MINI” MANUAL COLUMN CORKING MACHINE



The corking machine is only available with nylon jaws.

Use

For corks and synthetic caps Ø 24mm x max. height 40mm and bottles with height from 23 to 33cm.

Instructions of use

1. Lift the capping lever and insert the cap in the specific seat determined by the automatic opening of the compression jaws.
2. Place the bottle on the support plate applying a slight pressure allowing it to stand between the base and the head of the corking machine.
3. Adjust the pressure on the cap which determines its height in the neck of the bottle through the washer positioned on the insertion punch.
4. Lower the lever vigorously, to insert the cap in the bottle.
5. Raise the capping lever again, press on the plate and remove the bottle.

WARNING: wear protective gloves during use.