



IT ATTENZIONE: leggere le istruzioni prima dell' utilizzo. **EN** WARNING: read the instructions carefully before use. **FR** ATTENTION: lire attentivement les instructions avant l'usage. **DE** ACHTUNG: Die Anweisungen bitte vor Gebrauch sorgfältig lesen. **ES** ADVERTENCIA: leer atentamente las advertencias antes el uso de aparato. **NL** LET OP: vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig lezen. **PT** ATENÇÃO: ler atentamente as instruções antes da utilização. **DA** PAS PÅ! læs instruktionsbogen før maskinen tages i brug. **EL** ΠΡΟΣΟΧΗ: διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση. **NO** ADVARSEL: les bruksanvisningen før bruk. **FI** HUOMIO: lue ohjeet ennen käyttöä. **PL** UWAGA: przed użyciem przeczytać instrukcję. **SL** POZOR: pred uporabo preberite navodila. **SV** VIKTIGT! läs anvisningarna före användning. **BG** ВНИМАНИЕ: прочетете указанията преди употреба. **HR** PAŽNJA: prije upotrebe pročitajte upute. **RU** ВНИМАНИЕ: перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации. **TR** DİKKAT: makinayı kullanmadan önce kullanım talimatlarını okuyunuz.




**TRIER LES DÉCHETS
SEPARATE THE WASTE
DIFFERENZIA I RIFIUTI**

ASPIRAPOLVERE	pag.	4	IT
DRY VACUUM CLEANER	pag.	7	EN
ASPIRATEUR POUSSIÈRE	page	10	FR
TROCKENSAUGER	Seite	13	DE
ASPIRADORA	pág.	16	ES
STOFZUIGER	blz.	19	NL
ASPIRADOR DE PÓ	pág.	22	PT
STØVSUGER	side	25	DA
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ	σελ.	28	EL
STØVSUGER	side	31	NO
KUIVAIMURI	sivu	34	FI
ODKURZACZ DO PYŁÓW	str.	37	PL
SESALNIK ZA PRAH	str.	40	SL
DAMMSUGAREN	sid.	43	SV
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА СУХО ПОЧИСТВАНЕ	стр.	46	BG
USISAVAČ PRAŠINE	str.	49	HR
ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ	стр.	52	RU
KURU ELEKTRİK SÜPÜRGESİ	sf.	55	TR

**WHISPER V8
CVP
ALPHA**



1



IT In base al modello si possono verificare delle differenze nella fornitura.

EN Depending on the model, there are differences in the scopes of delivery.

FR Suivant le modèle, la fourniture peut varier.

DE Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang.

ES Según el modelos, hay diferencias en el contenido suministrado.

NL Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringspakketten.

PT Consoante o modelo, existem diferenças no volume de fornecimento.

DA Afhængigt af modellen er der forskelle i leveringen.

EL Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο.

NO Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang.

FI Mallien varustetaso vaihtelee, katso kuvaus laatikon kyljestä.

PL W zależności od modelu istnieją różnice w zakresie dostawy.

SL Glede na model prihaja do razlik v obsegu dobave.

SV Leveransomfånget varierar allt efter modell.


BG В зависимост от модела, се предлагат различни опции по заявка

HR Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke.


RU В данном руководстве по эксплуатации дано описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели

TR Modele bağı olarak teslimat kapsamında farklar olabilir.


②




③




④



⑤



⑥



DESCRIZIONE E MONTAGGIO

(vedi figure ①)

- O** Cavo elettrico
- A** Coperchio
- B** Maniglia per il trasporto
- C** Pulsante apertura / chiusura
- R** Fusto
- S1** Filtro HEPA (ASPIRAZIONE POLVERE)
- S2** Filtro (ASPIRAZIONE POLVERE)
- U** Indicatore filtro intasato
- P** Interruttore
- M** Bocchettone di aspirazione
- T** Portaccessori
- D** Tubo flex
- F** Tubo prolunga
- H** Accessorio pavimenti / tappeti
- E** Impugnatura con valvola di scarico
- G** Lancia dritta
- I** Bocchetta piccola
- L** Pennello rotondo
- Q** Filtro in microfibra (ASPIRAZIONE POLVERI)
- Q1** Filtro in carta da applicare direttamente sul bocchettone di aspirazione (ASPIRAZIONE POLVERI) (**OPTIONAL**)
- N** Filtro carboncini

UTILIZZO PREVISTO

- Le prestazioni e l'uso della macchina sono idonee ad un utilizzo professionale.
- △ **Questo apparecchio è solo per l'utilizzo a secco, non usare o riporre in condizioni di bagnato.**
- Questa macchina è anche adatta per usi commerciali, come ad esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi e uffici, oltre che per l'uso domestico.

Simboli

- ⚠ **ATTENZIONE!** Prestare attenzione per motivi di sicurezza.

**IMPORTANTE****Optional: SE PRESENTE**

Doppio isolamento (SE PRESENTE): è una protezione supplementare dell'isolamento elettrico.

**POTENZA MOTORE DI ASPIRAZIONE****PESO****SICUREZZA
AVVERTENZE GENERALI**

- △1-**Questo apparecchio è solo per l'utilizzo a secco, non usare o riporre in condizioni di bagnato.**
- △2-I componenti l'imballaggio possono costituire potenziali pericoli (es. sacco in plastica) riporli quindi fuori della portata dei bambini e altre persone o animali non coscienti delle loro azioni.
- △3-Gli utilizzatori devono essere adeguatamente istruiti all'uso di questo apparecchio.
- △4-Ogni utilizzo diverso da quelli indicati sul presente manuale può costituire pericolo pertanto deve essere evitato.
- △6-Prima di svuotare il fusto, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- △7-Controllare l'apparecchio prima di ogni utilizzo.
- △8-Quando l'apparecchio è in funzione, evitare di mettere l'orifizio di aspirazione vicino a parti delicate del corpo come occhi, bocca, orecchie.
- △9-Il prodotto non deve essere usato dai bambini o da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanti di adeguata esperienza e conoscenza, finché non siano state adeguatamente addestrate o istruite.
- △10-I bambini, anche se controllati, non devono giocare con il prodotto.
- △11-Prima dell'uso l'apparecchio deve essere montato correttamente in ogni sua parte.

- △12-Accertarsi che la presa sia conforme alla spina dell'apparecchio.
- △13-**Non afferrare mai la spina del cavo elettrico con le mani bagnate.**
- △14-Accertarsi che il valore di tensione indicato sul blocco motore corrisponda a quello della fonte di energia cui si intende collegare l'apparecchio.
- △15-**Non aspirare sostanze infiammabili (es. cenere del camino e fuliggine), esplosive, tossiche o pericolose per la salute.**
- △16-Non lasciare incustodito l'apparecchio funzionante.
- △17-Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio o quando rimane incustodito o alla portata di bambini o di persone non coscienti dei loro atti.
- △18-Non tirare mai o alzare l'apparecchio utilizzando il cavo elettrico.
- △19-Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia né lavarlo con getti d'acqua.
- △20-17-**Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti potenzialmente umidi (ad esempio il bagno).**
- △21-**Controllare scrupolosamente se cavo, spina o parti dell'apparecchio risultano danneggiate ed in tal caso non utilizzare assolutamente l'apparecchio ma rivolgersi al Servizio Assistenza per la sua riparazione.**
- △22-**Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal costruttore oppure dal servizio assistenza, oppure da personale qualificato al fine di evitare situazioni di pericolo.**
- △23-Nel caso vengano utilizzate prolunghe elettriche assicurarsi che queste appoggino su superfici asciutte e protette da eventuali spruzzi d'acqua.
- △27-Manutenzioni e riparazioni devono essere effettuate sempre da personale specializzato; le parti che eventualmente si guastassero vanno

sostituite solo con ricambi originali.

- △28-Il fabbricante declina ogni responsabilità per danni causati a persone, animali o cose in seguito al mancato rispetto di queste istruzioni o se l'apparecchio viene usato in modo irragionevole.

UTILIZZO

- Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione (0) OFF e collegare l'apparecchio ad una presa di corrente idonea.
- La macchina deve essere sempre mantenuta su una base orizzontale, in modo sicuro e stabile.
- △ **I filtri "S1-S2" e "Q" vanno sempre utilizzati contemporaneamente.**
- △ Non lavorare mai senza aver montato i filtri.
- Utilizzare gli accessori più adatti per l'uso richiesto.
- Posizionare l'interruttore su (-) ON per accendere l'apparecchio.
- Quando la funzione è terminata, mettere l'interruttore su (0) OFF e staccare la spina dalla presa di corrente.

CURA E MANUTENZIONE

(vedi figure ②③④⑤⑥)

- △ Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e pulizia.
- U -L'indicatore di filtro intasato "U" si aziona ogni qualvolta si ostruisce l'aspirazione dell'aria. Se l'indicatore rimane costantemente abbassato senza alcuna ostruzione sul tubo flex, significa che i filtri sono intasati.
- S1-Il filtro "S1" va sostituito normalmente ogni 5 filtri "Q"
- N -Filtro carboncini:
 - Verificare periodicamente ed eventualmente sostituire.
- △ Non inalare, maneggiare con cura.
- △ Tenere fuori dalla portata dei bambini.

- L'utilizzo dell'apparecchio in concomitanza con polveri particolarmente fini (dimensione minore di $0,3 \mu\text{m}$) richiede una frequenza maggiore di pulizia del filtro in dotazione.
- Spostare l'apparecchio solo afferrando la maniglia di trasporto che si trova sulla testa del motore.
- Conservare l'apparecchio e gli accessori in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. La non ottemperanza alle indicazioni della direttiva 2012/19/EU e ai decreti attuativi dei vari Stati comunitari è sanzionabile amministrativamente.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Tutti i nostri apparecchi sono stati sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia da difetti di fabbricazione in conformità alle normative vigenti applicabili nei vari Paesi.

La garanzia decorre dalla data di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia: le parti soggette a normale usura, le parti in gomma, spazzole di carbone, i filtri, gli accessori e gli optional; i danni accidentali, per trasporto, per incuria o inadeguato trattamento, per uso ed installazione errati o impropri.

La garanzia non contempla la pulizia degli organi funzionanti, delle incrostazioni, dei filtri e ugelli in genere.



SMALTIMENTO Quale proprietario di un apparecchio elettrico o elettronico, la legge (conformemente alla direttiva 2012/19/EU

sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e alle legislazioni nazionali degli Stati membri UE che hanno messo in atto tale direttiva) le vieta di smaltire questo prodotto o i suoi accessori elettrici / elettronici come rifiuto domestico solido urbano e le impone invece di smaltirlo negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore mediante l'acquisto di un prodotto nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso e alla salute umana. Il simbolo in figura rappresenta il

DESCRIPTION AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(see fig. ①)

- O** Electrical power cable
- A** Cover
- B** Carrying handle
- C** Opening/closing button
- R** Tank
- S1** HEPA filter (DRY SUCTION)
- S2** Filter (DRY SUCTION)
- U** Blocked filter indicator
- P** Switch
- M** Suction inlet
- T** Accessory holder
- D** Flexible hose
- F** Tube
- H** Floor / carpet accessory
- E** Handle with air control valve
- G** Straight lance
- I** Small brush
- L** Round brush
- Q** Microfibre filter bag (DRY SUCTION)
- Q1** Paper bag to fit directly on the suction inlet (DRY SUCTION) (OPTIONAL)
- N** Carbon filter

INTENDED USE

- Machine use and performance are suitable for professional use.
- △ **This appliance is for dry use and is not to be used or stored outdoors in wet conditions.**
- This machine is also suitable for commercial use, for example in hotels, schools, hospitals, factories, shops, offices, rental businesses and for other than normal housekeeping purposes.

SYMBOLS

 **CAUTION!** It is important to be careful on safety grounds.

 **IMPORTANT**

 Optional

IF PRESENT



Double insulated (IF PRESENT): supplementary insulation is applied to the basic insulation to protect against electric shock in the event of failure of the basic insulation.



RATED POWER SUCTION TURBINE



WEIGHT



SAFETY

GENERAL WARNING

- △ 1-This appliance is for dry use and is not to be used or stored outdoors in wet conditions.
- △ 2-Components used in packaging (if plastic bags) can be dangerous keep away from children and animals.
- △ 3-Operators shall be adequately instructed on the use of these machines
- △ 4-The use of this machine for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided.
- △ 6-Before emptying the tank, switch off the machine and disconnect the plug from the power outlet.
- △ 7-Always check the appliance before use.
- △ 8-The suction nozzle should be kept away from the body, especially delicate areas such as the eyes, ears and mouth.
- △ 9-The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- △ 10-Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- △ 11-The equipment should be correctly assembled before use.
- △ 12-Ensure that power sockets used are correct for the machine

- △ 13-Never grasp the mains plug with wet hands.
- △ 14-Check the voltage indicated on the rating plate is the same as the supply voltage.
- △ 15-These machine are not designed for picking up health endangering dusts or inflammable/explosives substances (like ash and soot).
- △ 16-Never leave the equipment unattended whilst in use.
- △ 17-Never carry out any maintenance on the machine without first disconnecting from the mains supply or when it is left unattended or reachable by children or disables.
- △ 18-The mains supply cable should not be used to pull or lift the machine.
- △ 19-The machine should never be emersed in water or a pressure jet of water used for cleaning.
- △ **20-17-The use of the device is not allowed in potentially damp areas (for example in the bathroom).**
- △ **21-Periodically examine the mains cable and machine for damage. If any damage is found, do not use the appliance but contact your service centre for repair.**
- △ 22-If the suply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid an hazard.
- △ 22-Should extension cables be used, ensure that these lay on dry surfaces and protected against water jets.
- △ 23-Before vacuuming liquids, check the float functions correctly.
- △ 27-Service and repairs must be carried out by qualified personnel only. Only use manufacturer original spare parts for service repair.
- △ 28-The manufacturer cannot be held responsible for any damage/injury caused to persons, animals or property caused by misuse of the appliance, not in compliance with manual instructions.

USAGE

- Be sure that switch is in off position (0) OFF and connect the machine to a suitable socket.
- The machine must be always kept on horizontal bases, in a safe and stable way.
- △ The "S1-S2" and "Q" filters must always be used simultaneously.
- △ Never use the appliance without filters
- Use the most suitable accessories for the requested usage.
- Put switch on (-) ON position in order to start the machine.
- When job is over, switch off (0) OFF and keep away the plug from the socket.

CARE AND MAINTENANCE

(see fig. ②③④⑤⑥)

- △ Disconnect the appliance from the power supply network before making any maintenance and cleaning operation.
- U -The filter clogged indicator "U" signals whenever air suction is clogged. If the indicator is always down without any obstruction of the flex pipe, it means the filters are clogged.
- S1-The "S1" filter is normally changed every 5 "Q" filters
- Q -It is possible to order the 10 collecting filter kit.
- N - Carbon filter
 - Check periodically and change when necessary
- △ Do not inhale, handle with care.
- △ Keep out of the reach of children.
- If the appliance is used with especially fine dust (size below 0.3 µm) the filter supplied will require cleaning more frequently.
- Move the appliance only by catching the carrying handle located on the motor head.
- Store the appliance and the accessories in a dry safe place, out of the reach of children.

WARRANTY CONDITIONS

All our machines are subjected to strict tests and are

covered against manufacturing defects in accordance with applicable regulations. The warranty is effective from the date of purchase.

The following are not included in the warranty:

- Parts subject to normal wear. - Rubber parts, charcoal, filters and the accessories and optional accessories.
- Accidental damage, caused by transport, neglect or inadequate treatment, incorrect or improper use and installation failing
- The warranty shall not cover any cleaning operations to which the operative components may be subjected, such as clogged nozzles and filter blocked due to limestones.



DISPOSAL (WEEE)

As the owner of electrical or electronic equipment, the law (in accordance with the EU Directive 2012/19/EU on waste from electrical and electronic equipment and the national laws of the EU Member States that have implemented this Directive) prohibits you from disposing of this product or its electrical / electronic accessories as municipal solid waste and obliges you to make use of the appropriate waste collection facilities. The product can be disposed of by returning it to the distributor when a new product is purchased. The new product must be equivalent to that being disposed of. Disposing of the product in the environment can cause great harm to the environment itself and human health. The symbol in the figure indicates the urban waste containers and it is strictly prohibited to dispose of the equipment in these containers. Non-compliance with the regulations stipulated in the Directive 2012/19/EU and the decrees implemented in the various EU Member States is administratively punishable.

DESRIPTIF ET MONTAGE

(voir fig. ①)

- O** Cable électrique
- A** Couvercle
- B** Poignée de transport
- C** Bouton d'ouverture / fermeture
- R** Cuve
- S1** Filtre HEPA (ASPIRATION POUSSIÈRE)
- S2** Filtre (ASPIRATION POUSSIÈRE)
- U** Indicateur filtre obstrué
- P** Interrupteur
- M** Connecteur d'aspiration
- T** Support raclette
- D** Tuyau flexible
- F** Tuyau
- H** Raclette sol / moquette
- E** Poignée avec système de décompression
- G** Suceur plat
- I** Petit suceur
- L** Brosse ronde
- Q** Sac filtrant en microfibre (ASPIRATION POUSSIÈRE)
- Q1** Sac papier à appliquer directement sur le connecteur d'aspiration (ASPIRATION POUSSIÈRE) **(EN OPTION)**
- N** Filtre charbons

INDICATIONS GÉNÉRALES

- Les performances et l'utilisation de la machine conviennent à un usage professionnel.
- ⚠ **Cet appareil est indiqué seulement pour l'emploi à sec, ne pas l'utiliser ou l'employer sur sols mouillés.**
- Cette machine peut être employée pour des utilisations commerciales, comme par exemple dans des hôtels, des écoles, des hôpitaux, des usines, des magasins et des bureaux, en plus, bien entendu, d'une utilisation domestique.

SYMBOLES



ATTENTION! Redoublez d'attention pour des motifs de sécurité.



IMPORTANT



SI INCLUE (voir carton)



Double isolation (si incluse): il s'agit d'une protection supplémentaire pour l'isolation électrique



PUISSANCE NOMINALE DE LA TURBINE



POIDS



**SÉCURITÉ
AVERTISSEMENTS**

- ⚠ **1-Cet appareil est indiqué seulement pour l'emploi à sec, ne pas l'utiliser ou l'employer sur sols mouillés.**
- ⚠ 2-Les composants de l'emballage peuvent constituer des dangers potentiels (exemple: le sac en plastique) qui doivent être maintenus hors de portée des enfants et autres personnes ou animaux non responsables de leurs actes.
- ⚠ 3-Les utilisateurs doivent être suffisamment formés pour utiliser cet appareil.
- ⚠ 4-Toute utilisation autre que celle indiquée sur le présent manuel peut constituer un danger qui peut donc être évité.
- ⚠ 6-Avant de vider le réservoir, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
- ⚠ 7-Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.
- ⚠ 8-Quand l'appareil est en fonctionnement, il faut éviter de mettre l'orifice d'aspiration près d'une partie délicate du corps comme les yeux, la bouche ou les oreilles.
- ⚠ 9-Le produit ne peut être utilisé par des enfants ou autres personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales seraient limitées ou par des personnes dont l'expérience et/ou la maîtrise ne seraient pas optimales. Ceci reste valable jusqu'au moment où ces personnes au-

ront été correctement instruites et formées.

- △ 10-Les enfants, même sous contrôle parental, ne peuvent jouer avec le produit.
- △ 11-Avant l'utilisation, l'appareil doit être monté correctement dans son ensemble.
- △ 12-Vérifier que la prise murale soit conforme à la fiche de l'appareil.
- △ **13-Ne saisissez jamais la fiche mâle avec les mains mouillées.**
- △ **14-Vérifier que la valeur de la tension indiquée sur le bloc moteur corresponde à la source d'énergie à la quelle on entend relier l'appareil.**
- △ **15-Ne pas aspirer de substances inflammables (comme la cendre de la cheminée ou la suie), explosives, toxiques ou nocives pour la santé.**
- △ 16-Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- △ 17-Enlever toujours la fiche de la prise de courant avant d'effectuer quelque intervention que ce soit sur l'appareil, ou, quand celui-ci reste sans surveillance ou à la portée des enfants ou des personnes non responsables de leurs actes.
- △ 18-Ne pas tirer ou soulever l'appareil en utilisant le câble électrique.
- △ 19-Ne pas immerger l'appareil dans l'eau pour le nettoyage ni le laver avec un jet d'eau.
- △ **20-17 L'utilisation de l'appareil dans un environnement humide est interdit (par ex. dans une salle de bain)..**
- △ **21-Contrôler scrupuleusement si le câble électrique, la fiche ou des parties isolées de l'appareil ne soient pas endommagées et dans un tel cas ne pas utiliser l'appareil mais s'adresser au Service Après Vente pour sa réparation.**
- △ **22-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- △ 23-Dans le cas où une rallonge électrique vien-

draît à être utilisée, il faut s'assurer que cet ajout soit sur des surfaces sèches et protégé des projections éventuelles d'eau.

- △ 27-L'entretien et les réparations doivent être assurés par des personnes spécialisées; les pièces qui éventuellement sont endommagées seront remplacées par des pièces de rechange d'origine.
- △ 28-Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou choses par suite de manque de respect de ces instructions ou si l'appareil a été utilisé d'une façon anormale.

UTILISATION

- S'assurer que l'interrupteur soit en position **(0)** OFF et brancher l'appareil à une prise de courant appropriée.
- L'appareil doit être en position horizontale, sur un plan stable et sûr.
- △ Les filtres **"S1-S2"** et **"Q"** doivent toujours être utilisés simultanément.
- △ Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir monté les filtres.
- Monter les accessoires plus adaptés à l'usage prévu.
- Placer interrupteur sur **(-)** ON pour allumer l'appareil.
- Une fois terminé le travail placer l'interrupteur sur **(0)** OFF et enlever la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

(voir fig. ②③④⑤⑥)

- △ Débrancher l'appareil avant toute intervention de nettoyage et d'entretien.
- U** -L'indicateur de filtre engorgé **"U"** s'active chaque fois que l'aspiration de l'air est obstruée. Si l'indicateur reste constamment baissé sans aucune obstruction du tuyau flexible, cela signifie que les filtres sont engorgés.
- S1** -Le filtre **"S1"** doit être normalement changé tous les 5 filtres **"Q"**.
- N** - Filtre charbons:

- Vérifier régulièrement et changer en cas de besoin.
- △ Ne pas inhaler, manipuler avec soin
- △ Tenir en-dehors de la portée des enfants
- L'aspiration de poussières particulièrement fines (inférieures à 0,3 µm) nécessite un nettoyage plus fréquent du filtre en dotation.
- Déplacer l'appareil seulement en utilisant la poignée de transport propre.
- Garder l'appareil et les accessoires dans un endroit sec et sûr, hors des enfants

don du produit dans l'environnement pourrait provoquer de graves dommages à l'environnement et à la santé de l'homme. Le symbole sur la figure représente le bidon des déchets urbains et il est impérativement interdit de placer l'appareil dans ces conteneurs. Le non respect des indications de la directive 2012/19/EU et des décrets de mise en œuvre des différents Etats communautaires peut être sanctionné du point de vue administratif.

CONDITIONS DE GARANTIE

Tous nos appareils ont été soumis à de nombreux essais et sont sous garantie pour tous les défauts de fabrication conformément aux normes en vigueur. La garantie s'applique à partir de la date d'achat du produit. **Sont exclus de la garantie:** Les parties sujettes à normale usure; Les composants en gomme, les balais de charbons, les filtres, les accessoires et les accessoires sont en option. - Les dommages accidentels dus au transport, à négligence et à une utilisation incorrecte, provoqués par une mise en place impropre ou incorrect. - La garantie n'envisage pas le nettoyage des organes de fonctionnement, des filtres et buses obstrués des incrustations, es bloquées à cause de résidus calcaires.



ÉLIMINATION En tant que propriétaire d'un appareil électrique ou électronique, la loi (conformément à la directive EU 2012/19/EU sur les déchets des appareils électriques et électroniques et aux législations nationales des Etats membres UE qui ont mis en œuvre cette directive) vous défend d'éliminer ce produit ou ses accessoires électriques/électroniques comme un déchet domestique solide urbain et vous impose au contraire de l'éliminer dans les centres de collecte prévus à cet effet. On peut éliminer le produit directement du distributeur moyennant l'achat d'un nouveau produit, équivalent à celui que l'on doit éliminer. L'aban-

BESCHREIBUNG UND MONTAGE

(S. ABB. ①)

- O** Gerätekabel
- A** Deckel
- B** Transporthandgriff
- C** Druckknopf Öffnung -/ Schließung
- R** Behälter
- S1** HEPA Filter (TROCKENSAUGEN)
- S2** Filter (TROCKENSAUGEN)
- U** Anzeige Filter verstopft
- P** EINN/AUS-Schalter
- M** Saugstutzen
- T** Allzweckdüse
- D** Saugschlauch
- F** Verlängerungsrohr
- H** Boden / Teppichbürste
- E** Handgriff mit Ablassventil
- G** Gerade Lanze
- I** Kleine Düse
- L** Runde Bürste
- Q** Microfaser Filterbeutel Saugstutzen (nur zum Trockensaugen)
- Q1** Papierfilter für Saugstutzen (nur zum Trockensaugen) (**BELIEBIG**)
- N** Filter Kohlestifte

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Die Leistungen und die Bedienung der Maschine entsprechen einer professionellen Anwendung.
- ⚠ **Dieses Gerät ist ein Trockensauger und nicht zur Nassreinigung geeignet.**
- Diese Maschine ist sowohl für den Einsatz im Handel, wie zum Beispiel in Hotels, Schulen, Krankenhäusern, Fabriken, Geschäften und Büros, als auch für den Hausgebrauch geeignet.

SYMBOLE

- ⚠ **ACHTUNG!** Wichtiger Hinweis, der aus Sicherheitsgründen zu beachten ist.

**WICHTIG****WENN VORHANDEN**

Doppelisolierung (WENN VORHANDEN): sie ist einen zusätzlichen Schutz der elektrischen Isolierung dieses Produkt verlangt keine Erdung.

**NENNLEISTUNG SAUGTURBINE****WICHT****SICHERHEIT****ALLGEMEINE WARNHINWEISE**

- ⚠ **1-Dieses Gerät ist ein Trockensauger und nicht zur Nassreinigung geeignet.**
- ⚠ 2-Verpackungsteile können gefährlich sein (z.B. die Plastikhülle) - daher nicht in Reichweite von Kindern und anderen Personen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind oder Tieren aufbewahren.
- ⚠ 3-Der Bediener soll über den Gebrauch dieser Maschinen angemessen belehrt werden.
- ⚠ 4-Jeder Gebrauch des Gerätes, der in dieser Anleitung nicht beschrieben ist, kann gefährlich sein und muß daher vermieden werden.
- ⚠ 6-Bevor Sie den Behälter ausleeren, schalten sie das Gerät aus und ziehen sie den Stecker aus der Steckdose.
- ⚠ 7-Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch.
- ⚠ 8-Wenn das Gerät arbeitet, sorgfältig darauf achten, daß die Saugdüse nicht an eine empfindliche Körperstelle gehalten wird, wie Augen, Mund oder Ohren.
- ⚠ 9-Das Produkt darf nicht von Kinder und Personen mit körperlicher Behinderung, Sinnes oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, außer wenn ihnen Aufsicht oder Anweisung gegeben worden ist.
- ⚠ 10-Kinder unter Aufsicht dürfen trotzdem nicht

mit dem Produkt spielen.

- △ 11-Vor dem Gebrauch muß das Gerät mit allen Teilen korrekt zusammengesetzt werden.
- △ 12-Überprüfen Sie, ob Steckdose und Gerätestecker zusammenpassen.
- △ **13-Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.**
- △ **14-Das Gerät nur dann anschließen, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.**
- △ **15-Keine leicht entflammaren (z.B. Asche oder Ruß aus dem Kamin), explosiven, giftigen oder gesundheitsschädlichen Stoffe aufsaugen.**
- △ 16-Niemals das Gerät an der Anschlußleitung ziehen oder hochheben.
- △ 17-Vor jeder Wartung, Reinigung, dem Filterwechsel und nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen oder Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, nicht in der Reichweite von Kindern oder Personen lassen, die sich ihrer Handlungen nicht bewußt sind.
- △ 18-Das in Betrieb befindliche Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- △ 19-Das Gerät zur Reinigung nicht in Wasser tauchen oder mit einem Wasserstrahl reinigen.
- △ 20-17 **Die Verwendung des Gerätes in den potenziellen feuchten Räumen (wie z.B. das Bad) ist verboten.**
- △ **21-Sorgfältig überprüfen, ob die Netzanschlußleitung, das Gehäuse oder andere Teile des Gerätes beschädigt sind; falls ja, das Gerät keinesfalls benutzen und Reparatur beim Kundendienst veranlassen.**
- △ **22-Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.**
- △ 23-Falls elektrische Verlängerungen benutzt werden, immer sicherstellen, daß diese für die entsprechende Anwendung geeignet sind.

△ 27-Service und Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden; Defekte Teile des Gerätes dürfen nur mit Originalteilen ersetzt werden

△ 28-Der Hersteller ist nicht verantwortlich für jeglichen Schaden an Personen oder Gegenständen, verursacht durch falschen Gebrauch des Gerätes oder durch Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Instruktionen.

BEDIENUNG

- Kontrollieren Sie, dass der Schalter auf (0) OFF steht. Es wird empfohlen, das Gerät an einem Stromkreis mit FI-Schutzschalter anzuschließen.
- Das Gerät darf nicht auf Halterungen, Sockeln oder ähnlichen Unterlagen abgestellt werden, sondern lediglich auf ebenen, festen Fläche platziert werden.
- △ **Die Filter "S1-S2" und "Q" immer gleichzeitig benutzen.**
- △ Niemals arbeiten, ohne die Filter eingebaut zu haben.
- Benutzen Sie das Gerät niemals ohne das geeignete Zubehör.
- Schalten Sie den Schalter auf (-) ON um das Gerät einzuschalten.
- Wenn Sie Ihre Arbeit beenden bzw. unterbrechen möchten, stellen Sie den Schalter auf die Position (0) OFF. Ziehen Sie den Stecker stets aus der Netzdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

WARTUNG / REINIGUNG

(S. ABB. ②③④⑤⑥)

△ Das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.

U-Die Anzeige "U" für einen verstopften Filter wird jedes Mal eingeschaltet, wenn die Luftansaugung behindert wird. Bleibt der Zeiger immer nach unten stehen, obwohl der Schlauch völlig frei ist, bedeutet dies, dass die Filter verstopft

sind.

S1 - Filter "S1" wird normalerweise nach 5 Filtern "Q" ausgetauscht

N - Filter Kohlestifte:

- Regelmäßig kontrollieren und evtl. austauschen.
- △ Nicht einatmen, mit Vorsicht handhaben.
- △ Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die Verwendung des Gerätes bei besonders feinen Stäuben (unter $0,3\ \mu\text{m}$) erfordert eine häufigere Reinigung des mitgelieferten Filters.
- Das Gerät darf nur über den Handgriff aufgeführt werden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, frost-sicheren, für Kinder unzugänglichen Ort.

GARANTIE

Alle unsere Geräte wurden sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Die Garantie deckt gemäß der herrschenden Vorschriften Fabrikationsfehler ab. Die Garantie gilt vom Verkaufsdatum an.

Von der Garantie ausgeschlossen sind: - die sich bewegenden, der Abnutzung unterliegenden Teile - Gummiteile, Kohlebürsten, Filter, Zubehör und Optional-Zubehörteile. - Zufällige Schäden und Schäden, die durch Transport, Nachlässigkeit oder falsche Behandlung, falsche und zweckentfremdete Benutzung und Installation verursacht werden. - Die Garantie beinhaltet nicht die ggf. erforderliche Reinigung der funktionstüchtigen Teile, der verstopften Düsen und Filter.

 **ENTSORGUNG** Das Gesetz (gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte und der nationalen Gesetzgebungen der EU-Mitgliedsstaaten, die diese Richtlinie umgesetzt haben) verbietet dem Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes, dieses Produkt oder dessen elektrisches/elektronisches Zubehör als gemeinen Hausmüll zu entsorgen und macht ihm zur Auflage, das Gerät bei einer entsprechenden Sammelstellen zu entsorgen. Das Produkt kann auch direkt bei dem Händler, bei dem man ein

neues, dem zu entsorgenden gleichwertiges Produkt erwirbt, entsorgt werden. Lässt man das Produkt einfach in der Umwelt zurück, können dadurch schwere Schäden an der Umwelt selbst und der menschlichen Gesundheit verursacht werden. Das abgebildete Symbol stellt eine Tonne für Siedlungsabfälle dar; es ist ausdrücklich untersagt, den Apparat in diesen Behältern zu entsorgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen der Richtlinie 2012/19/EU und der ausführenden Verordnungen der einzelnen EU-Staaten kann verwaltungsrechtlich bestraft werden.

DESCRIPCION Y MONTAJE

(ver la fig. ①)

- O** Cable eléctrico con enchufe
- A** Lapa
- B** Maneja para el transporte
- C** Botón apertura / cierre
- R** Deposito exterior
- S1** Filtro HEPA (ASPIRADOR DE POLVO)
- S2** Filtro (ASPIRADOR DE POLVO)
- U** Indicator filtro obstruido
- P** Interruptor
- M** Entrada de aspiracion
- T** Porta accesorios
- D** Manguera Flexible
- F** Tubo
- H** Cepillo para pisos / alfombras
- E** Empuñadura con valvula de descarga
- G** Lanza directa
- I** Boquilla pequeña
- L** Brocha redond
- Q** Bolsa de microfibras filtro (ASPIRADOR DE POLVO)
- Q1** Bolsa de papel para colocar directamente en el depósito (ASPIRADOR DE POLVO) (OPCIONAL)
- N** Filtro carbonillos

INDICACIONES GENERALES

- Las prestaciones y el uso de la máquina son idóneos para un uso profesional.
- **Este aparato se puede usar sólo seco, no se puede usar o reponer mojado.**
- Esta máquina es apta también para usos comerciales, como por ejemplo en hoteles, escuelas, hospitales, fábricas, negocios y oficinas, además de su uso doméstico.

SÍMBOLOS

-  **¡ATENCIÓN!** Prestar atención por motivos de seguridad.



IMPORTANTE

**SI ESTUVIERA PRESENTE** (ver embalaje)**Doble aislamiento** (SI ESTUVIERA PRESENTE): es una protección adicional aislamiento eléctrico.**POTENCIA NOMINAL DE LA TURBINA****PESO****SEGURIDAD
ADVERTENCIAS GENERALES**

- 1 **Este aparato se puede usar sólo seco, no se puede usar o reponer mojado.**
- 2 Los componentes del embalaje pueden ser peligrosos, mantener pues fuera del alcance de los niños, animales o cualquier persona no consciente de sus actos.
- 3 Los usuarios deben estar adecuadamente entrenado para utilizar este dispositivo
- 4 Evitar cualquier uso de la máquina que no esté especificado en este manual, ya que puede ser peligroso.
- 6 Antes de vaciar el contenedor, apagar el aparato y desenchufar la clavija de la toma de corriente.
- 7 Comprobar el aparato antes de cada utilización.
- 8 Cuando el aparato esté en funcionamiento, no acercar el tubo de aspiración a partes delicadas del cuerpo (ojos, boca o orejas). Pueden ser dañados.
- 9 El producto no debe ser usado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no posean experiencia y conocimiento apropiados, hasta que no hayan sido capacitadas o instruidas adecuadamente.
- 10 Los niños no deben jugar con el producto aún bajo supervisión.
- 11 Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que todos los componentes están correctamente montados.
- 12 Comprovar que la clavija se adapta perfecta-

mente al enchufe.

- 13 **No asir nunca el enchufe con las manos húmedas.**
- 14 **Comprovar que el voltaje indicado en la parte superior del cabezal es el mismo que proporciona la toma de corriente.**
- 15 **No aspirar sustancias inflamables (por ejemplo cenizas de la chimenea y hollín), explosivas, tóxicas o nocivas para la salud.**
- 16 No dejar nunca el aparato enchufado ni en funcionamiento si no se utiliza.
- 17 Recordar siempre desconectar el aparato antes de intentar cualquier reparación. No dejar el aparato en funcionamiento sin vigilancia, puede ser utilizado por niños o personas no conscientes de su actos.
- 18 No utilizar el cable eléctrico para levantar o desenchufar el aparato.
- 19 Para la limpieza, no sumergir nunca el aparato en agua ni lavar el mismo aparato con chorros de agua.
- 20-17- **No es aconsejable utilizar el aparato en ambientes altam ente húmedo (ejemplo cuarto de baño).**
- 21 **Comprovar que el cable eléctrico, enchufe o cualquier otra parte del aparato no están dañados. En caso de que lo estuviera, no utilizarlo, y ponerse en contacto con el Servicio Técnico para su reparación.**
- 22 Si el cable de alimentación resulta dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por el servicio técnico o bien por personal cualificado con el fin de evitar que se generen peligros.
- 23 Siempre que se utilicen extensiones (alargos) para el cable eléctrico, comprobar que estén siempre en superficies secas y protegidas de chorros de agua.
- 27 El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. Cualquier parte rota o en mal estado debe ser sustituida con piezas originales.
- 28 El fabricante no se hace responsable de cualquier daño causado a personas, animales o cosas, por una incorrecta utilización del aparato, o 17•

bien por no respetar las indicaciones especificadas en este manual.

USO

- Asegurarse que el interruptor este en posición **(0) OFF** y conectar el aparato en una toma de corriente adecuada.
- El aparato debe ser posicionado sobre un plano horizontal de modo estable y seguro.
- △ **Los filtros "S1-S2" y "Q" deben usarse siempre simultáneamente.**
- △ Nunca trabajar sin haber colocado los filtros
- Montar los accesorios más correctos para el uso previsto.
- Posicionar el interruptor en **(-) ON** para encender el aparato.
- Una vez terminado el trabajo posicionar en **(0) OFF** y desconectar el enchufe eléctrico de la conexión de corriente.

TRABAJOS DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

(ver la fig. ②③④⑤⑥)

El aparato no necesita mantenimiento.

- △ Desconectar el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de intervención de mantenimiento y limpieza.

U -El indicador de filtro obturado "**U**" se acciona cada vez que se obstruye la aspiración del aire. Si el indicador permanece constantemente bajado sin que haya ninguna obstrucción en el tubo flexible, significa que los filtros están atascados.

S1 -El filtro "**S1**" debe sustituirse por lo general cada 5 filtros "**Q**"

N -Filtro carboncillos :

- Comprobar periódicamente y, si fuera necesario, cambiar.
- △ No inhalar, manipular con cuidado .
- △ Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si el aparato se usa para la aspiración de polvos especialmente finos (menores de 0,3 µm) hay que limpiar con mayor frecuencia el filtro en dotación.
- Mueva la máquina para agarrar el asa de transpor-

te.

- Mantener la máquina y los accesorios en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Nuestros aparatos han sido sometidos a pruebas precisas y están cubiertos por una garantía por defecto de fabricación de acuerdo a las normas vigentes. La garantía comienza desde la fecha de compra.

La garantía no incluye: - Las partes sujetas a desgaste. - Piezas de goma, las escobillas de carbón, filtros, accesorios y accesorios opcionales. - Los daños accidentales, causados por el transporte, negligencia o tratamiento inadecuado y consecuentes a un uso o una instalación erróneos o impropios - La garantía no contempla la eventual limpieza de los órganos funcionantes, boquillas obstruidas, filtros bloqueados para los residuos de caliza.

 **ELIMINACIÓN.** Como propietario de un aparato eléctrico o electrónico, la ley (conforme a la directiva 2012/19/EU sobre los residuos de equipos eléctricos y electrónicos y conforme a las legislaciones nacionales de los estados miembros UE que han puesto en práctica dicha directiva) le prohíbe eliminar este producto o sus accesorios eléctricos / electrónicos como residuo doméstico sólido urbano y le impone eliminarlo en los centros apropiados de recogida. Puede también eliminar el producto directamente en el establecimiento de su vendedor mediante la compra de uno nuevo, equivalente al que debe eliminar. Abandonar el producto en el ambiente puede crear graves daños al mismo ambiente y a la salud. El símbolo en la figura representa el contenedor de los residuos urbanos y está absolutamente prohibido eliminar el aparato en estos contenedores. El incumplimiento de las indicaciones de la directiva 2012/19/EU y de los decretos ejecutivos de los diferentes estados comunitarios es sancionable administrativamente.

BESCHRIJVING EN MONTAGE

(zie blz. ①)

- O** Elektrische kabel
- A** Sluitdeksel
- B** Hendel voor transport
- C** Knop opening / sluiting
- R** Ketel
- S1** HEPA Filterelement (stofzuigen)
- S2** Filterelement (stofzuigen)
- U** Indicator filter verstopt
- P** Aan/uit schakelaar
- M** Ketelingang
- T** Ondersteuning voor accessoires
- D** Slang
- F** Verlengbuis
- H** Borstelzuigmond (vloeren / kleden)
- E** Handgreep met uitlaatklep
- G** Rechtezuigkop
- I** Klein mondstuk
- L** Ronde kwast
- Q** Microvezelfilterzak past rechtstreeks op de ketelingang (STOFZUIGEN)
- Q1** Papieren stofzak past rechtstreeks op de ketelingang (STOFZUIGEN) **(IN OPTIE)**
- N** Koofilter

GEBRUIKSBESTEMMING

- De prestaties en de toepassing van de machine zijn geschikt voor professioneel gebruik.
- ⚠ **Dit apparaat mag alleen in droge ruimtes gebruikt worden, gebruik of bewaar het niet in natte ruimtes.**
- Deze machine is behalve voor huishoudelijk gebruik ook geschikt voor commercieel gebruik, zoals bijvoorbeeld voor hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren

SYMBOLEN**ATTENTIE!** Uit veiligheidsoverwegingen goed opletten.**BELANGRIJK****INDIEN AANWEZIG**

DUBBEL GEÏSOLEERD (indien aanwezig): aanvullende isolatie wordt toegepast op de fundamentele isolatie tegen elektrische schokken te beschermen in geval van mislukking van de basisisolatie.

**NOMINAAL VERMOGEN ZUIGTURBINE****WICHT****VEILIGHEID****ALGEMENE WAARSCHUWINGEN**

- 1 **Dit apparaat mag alleen in droge ruimtes gebruikt worden, gebruik of bewaar het niet in natte ruimtes.**
- 2 De verpakking (plastic zak) kan gevaarlijk zijn en dient dus steeds buiten bereik te worden gehouden van dieren, kinderen en andere personen die zich niet van gevaar bewust zijn.
- 3 Operator moeten voldoende worden geïnformeerd over het gebruik van deze machines.
- 4 Toepassingen van het toestel die niet zijn voorgeschreven in deze gebruiksaanwijzing kunnen gevaarlijk zijn. Het is dan ook niet toegestaan het toestel voor andere doeleinden in te zetten.
- 6 Alvorens de romp te legen eerst het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
- 7 Het apparaat telkens vóór gebruik controleren.
- 8 Let op dat U nooit kwetsbare lichaamsdelen zoals oren, ogen en mond bij de zuiging brengt wanneer het toestel werkt.
- 9 Het product mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of zonder geschikte ervaring of kennis, zolang zij niet naar behoren getraind of geïnstrueerd zijn.
- 10 Kinderen mogen ook niet als zij gecontroleerd worden niet met het product spelen.

- 11 Voor het toestel in werking te stellen dient het volledig en correct te worden geassembleerd.
- 12 Verzeker U ervan dat de stekker van het toestel overeenstemt met het stopcontact.
- 13 **Pak de stekker nooit met vochtige handen vast.**
- 14 **Controleer of de netspanning overeenstemt met die van de apparaat.**
- 15 **Zuig geen licht ontvlambare (bijv. as of roet uit de open haard), explosieve, giftige stoffen of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid op.**
- 16 Laat het toestel nooit onbeheerd achter terwijl het nog in werking is.
- 17 Vergeet nooit de stekker uit het stopcontact te trekken alvorens het toestel te openen of te herstellen. Dit geldt eveneens wanneer U de machines onbeheerd achter laat of als er kinderen, of andere personen die zich niet van gevaar bewust zijn, bij het toestel kunnen.
- 18 Trek nooit aan het elektrisch snoer!
- 19 Dompel het toestel niet onder in water om het te reinigen; het is eveneens niet toegestaan het toestel af te spuiten.
- 20-17-**I Het gebruik van het toestel in een vochtig omgeving is niet toegelaat (bijv. badkamers).**
- 21 **Controleer steeds of het elektrisch snoer of de stekker niet beschadigd is. Indien U een beschadiging vast stelt, is het absoluut niet toegestaan het toestel verder te gebruiken; raadpleeg onmiddellijk de bevoegde hersteldienst.**
- 22 **Laat de beschadigde voedingskabel door de fabrikant of de assistentie of gekwalificeerd personeel vervangen om gevaren te voorkomen.**
- 23 Indien U met een verlengkabel werkt, dient U er voor te zorgen dat deze steeds op een droge ondergrond ligt, beschermd tegen eventuele waterspatten
- 27 Onderhoud en herstellingen mogen enkel door een bevoegde hersteldienst worden uitgevoerd.

Defecte onderdelen mogen enkel vervangen worden door originele wisselstukken.

- 28 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of stoffelijke schade voortvloeiend uit foutief gebruik of het niet naleven van de gebruiksvoorschriften.

GEBRUIK

- Controleer of de schakelaar op de stand **(0) OFF** staat en sluit het apparaat aan op een geschikt stopcontact.
- Het apparaat moet op een veilige en stabiele manier op een horizontale ondergrond neergezet worden.
- △ **De filters "S1-S2" en "Q" moeten altijd gelijktijdig gebruikt worden.**
- △ Nooit met het apparaat werken als de filters die geschikt zijn voor het doel waar u het apparaat voor wilt gebruiken niet gemonteerd zijn.
- Monteer de hulpstukken die het meest geschikt zijn voor het doel waarvoor u het apparaat wilt gebruiken.
- De machine aanzetten m.b.v. de (I)ON-schakelaar, die zich op het motordekseel bevindt.
- Aan het einde van het gebruik, het apparaat uitzetten en het snoer uit het stopcontact halen (0) OFF.

VERZORGING EN ONDERHOUD

(zie blz. ②③④⑤⑥)

Het apparaat vergt geen onderhoud.

△ Alvorens enige onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uit te voeren moet u het apparaat eerst van het elektriciteitsnet afkoppelen.

- Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek.

U -De filterverstoppijgswijzer "**U**" schakelt telkens in als de luchtaanzuiging verstopt is. Als de wijzer constant omlaag blijft staan en de slang niet verstopt is dan betekent dit dat de filters verstopt zijn.

S1 -Filter "**S1**" moet normaal na elke 5 filters "**Q**" vervangen worden

N - Koolfilter :

- Regelmatig controleren en eventueel vervangen
- △ Niet inademen, voorzichtig behandelen.
- △ Buiten bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van het apparaat in geval van bijzonder fijn stof (kleiner dan 0,3 µm) vereist een grotere reinigingsfrequentie van het meegeleverde filter.
- Verplaats het apparaat alleen door het handvat vast te pakken vervoer is op de motorkop.
- Houd het apparaat en de accessoires in een veilige en droge plaats, buiten bereik van kinderen.

laten van dit product in het milieu kan ernstige schade aan het milieu en aan de gezondheid veroorzaken. Het symbool van de afbeelding stelt een vuilniston voor huishoudelijk afval voor. Het is absoluut verboden om het apparaat hierin te stoppen. Het niet opvolgen van de aanwijzingen van de richtlijn 2012/19/EU en de bepalingen met betrekking hiertoe van de verschillende Lidstaten wordt administratief gesanctioneert.

GARANTIEVOORWAARDEN

Al onze apparaten zijn onderworpen aan zorgvuldige tests en zijn gedekt voor fabrieksfouten in overeenstemming met de geldende voorschriften. De aankangsdatum van de garantie wordt bepaald door de aankoopdatum. Als uw machine of toebehoor moet hersteld worden, gelieve de kassticket of het factuur bijzetten. Het volgende valt niet onder de garantie:

- De bewegende onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. - De rubberen onderdelen, koolborstels, hulpstukken, en optionele hulpstukken. - De garantie dekt geen defecten te wijten aan transport, nalatigheid, - De reiniging van de machine is valt niet onder de garantie, filters, mondstuk, geblokkeerde door de vorming van kalkaanslag.

**WEGGOOIEN**

In de hoedanigheid van eigenaar van een elektrisch of elektronisch apparaat wordt het u door de wet (in overeenstemming met de EU richtlijn 2012/19/EU betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur en de nationale wetgeving van de EU Lidstaten die deze richtlijn toepassen) verboden om dit product of de elektrische/electronische accessoires hiervan af te danken als vast huishoudelijk afval en bent u verplicht om hem te brengen naar een speciaal verzamelcentrum. Het is mogelijk om het product direct door de dealer te laten afdanken door middel van de aankoop van een nieuw product dat equivalent is aan het af te danken product. Het achter-

DESCRIÇÃO E MONTAGEM

(ver a fig. ①)

- O** Cabo elétrico com ficha
- A** Tampa
- B** Alça para o Transporte
- C** Botão abertura / fechamento
- R** Tanque
- S1** Filtro HEPA (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)
- S2** Filtro (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)
- U** Indicador filtro obstruído
- P** Interruptor
- M** Entrada de aspiração no tanque
- T** Porta acessórios
- D** Mangueira flexível
- F** Tubo
- H** Acessórios para pisos / tapetes
- E** Punho com válvula de saída
- G** Lança direta
- I** Bocal pequeno
- L** Pincel redondo
- Q** Saco filtro de microfibra para ligar directamente à entrada de aspiração (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS)
- Q1** Saco de papel para ligar directamente à entrada de aspiração (ASPIRAÇÃO DE POEIRAS) (OPCIONAL)
- N** Filtro carvões

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- A performance e o uso da máquina são adequados para um uso profissional.
- △ Este aparelho é indicado somente para uso a seco, não usar ou guardar em condições de molhado.
- Esta máquina é apta também para usos comerciais, como por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, negócios e escritórios, além de seu uso doméstico.

SÍMBOLOS

⚠ **ATENÇÃO!** Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.

ⓘ **IMPORTANTE**

🔧 **OPCIONAL: SE PRESENTE**

🔌 **Duplo isolamento (SE PRESENTE):** é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

⚡ **POTÊNCIA NOMINAL DA TURBINA DE ASPIRAÇÃO**

⚖ **PESO**

SEGURANÇA**⚠ ADEVERTÊNCIAS GERAIS**

- △ Este aparelho é indicado somente para uso a seco, não usar ou guardar em condições de molhado.
- △ A máquina é apta também para usos comerciais, como por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, negócios e escritórios, além de seu uso doméstico.
- △ Os componentes de embalagem (como os sacos descartáveis) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças, pessoas que não tenham consciência dos seus atos e animais. O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio, incorreto e irracional.
- △ O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, ou enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- △ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.
- △ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado

de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.

- △ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- △ Desligue o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção;
- △ Não mergulhe o equipamento em água para limpeza.
- △ 20-17-NUNCA ligar o aparelho em recintos úmidos (por ex.: em banheiros)
- △ No caso de tombar, é recomendável levantar a máquina antes de desligar.
- △ Não utilizar solventes ou detergentes agressivos.
- △ Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, etc.
- △ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
- △ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
- △ Nunca pegar o plugue da tomada com as mãos molhadas e os pés descalços.
- △ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado Lavorwash para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico;
- △ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricitista autorizado a fim de evitar risco.
- △ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.
- △ Nunca aspirar ou utilizar o equipamento próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
- △ Antes de esvaziar o recipiente de coleta, desligar

o aparelho e tirar o plugue da tomada.

- △ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.
- △ Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.
- △ Toda manutenção ou conserto deverá ser feito através dos postos de serviços autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar somente peças originais, evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.

UTILIZAÇÃO

- Verifique se o interruptor está colocado em (0) OFF e ligar o equipamento a uma tomada adequada.
- A máquina deve ser mantida numa base horizontal, segura e estável.
- △ os filtros "S1-S2" e "Q" devem ser sempre utilizados contemporaneamente.
- △ Jamais operar sem antes haver montado os filtros.
- Use os acessórios adequados para utilização como necessária.
- Coloque o interruptor em (-) ON para ligar o aparelho.
- Quando a função terminar, coloque o interruptor em (0) OF e desligue o aparelho, sempre tirar a ficha da tomada de corrente.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

(ver a fig. ②③④⑤⑥)

O aparelho não requer manutenção.

- △ Desconectar o aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.

U-0 indicador de filtro entupido "U" se acciona

sempre que a aspiração do ar se obstrui. Se o indicador permanece constantemente abaixado sem qualquer obstrução no tubo flex, significa que os filtros estão entupidos.

S1-Geralmente o filtro "S1" deve ser substituído cada 5 filtros "Q"

N-Filtro carvões:

- Verificar periodicamente e, eventualmente, substituir.
- △ Não inalar, manusear com cuidado.
- △ Manter afastado do alcance das crianças.
- A utilização do aparelho juntamente com pós particularmente finos (dimensão menor de 0,3 µm) requer uma maior periodicidade de limpeza do filtro fornecido.
- Limpe o exterior de aparelho com um pano seco.
- Mova o aparelho apenas segurando a alça.
- Manter o aparelho e acessórios em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Todos os nossos aparelhos foram submetidos a cuidadosas inspecções e tem cobertura de garantia por defeitos de fabricação em conformidade à normativa vigente. Esta garantia é válida desde a data de compra do aparelho. Não são cobertos pela garantia: - peças e componentes móveis e sujeitos a desgaste - Peças de borracha, escovas de carvão, acessórios e acessórios optional. - Danos acidentais ou de transporte, danos provocados por incúria, por uma utilização e/ou por uma instalação erradas, incorrectas, indevidas.- A garantia também não cobre a limpeza eventualmente necessária de peças e componentes em condições de utilização, como filtros e bicos entupidos, máquinas bloqueadas por causa de formação de calcário.



DESCARTE

Como proprietário de um aparelho eléctrico ou electrónico, a lei (em conformidade com a directiva 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e em conformidade com as legislações nacionais dos Estados-Membros UE que aprovaram tal directiva) proíbe de eliminar este

produto ou os seus acessórios eléctricos/electrónicos como resíduo doméstico sólido urbano, mas o mesmo deve ser eliminado nos apropriados centros de recolha. O produto pode ser directamente eliminado pelo distribuidor se fôr adquirido um novo aparelho equivalente àquele que deve ser eliminado. O abandono do produto no meio ambiente poderá criar graves danos ao ambiente e à saúde. O símbolo na figura representa um contentor de lixo para resíduos urbanos e portanto é expressamente proibido pôr o aparelho nestes contentores. A inobservância das indicações relativas à directiva 2012/19/EU e aos decretos dos vários Estados comunitários é sancionável administrativa ou judicialmente.

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se fig. ①)

- O** Elkabel med stickpropp
- A** Låg
- B** Transporthåndtag
- C** Knap til åbning / lukning
- R** Beholder
- S1** HEPA Filter (støvsuger)
- S2** Filter (støvsuger)
- U** Indikator for filter-tilstopning
- P** Kontakt
- M** Sugeindgang
- T** Tilbehørsholder
- D** Fleksibel slange
- F** Rustfri forlængelse
- H** Børste til gulve og tæpper
- E** Håndtag med afløbsventil
- G** Lige stråle
- I** Lille mundstykke
- L** Rund pensel
- Q** Mikrofiberfilterpose som passer direkte på sugeindgangen (STØVSUGER)
- Q1** Papirpose som passer direkte på sugeindgangen (STØVSUGER) (**EKSTRAUDSTYR**)
- N** Kulstiftsfilter

BEREGNET ANVENDELSE

- Maskinens ydeevne svarer til professionelt niveau.
- △ **Dette apparat må kun bruges under t ø r r e forhold. Må ikke udsættes for fugt.**
- Denne maskine egner sig til erhvervsbrug, f.eks. hoteller, skoler, hospitaler, fabrikker, forretninger og kontorer, og til privat brug i hjemmet

SYMBOLER

 **PAS PÅ!** Vigtig henvisning som skal overholdes af sikkerhedsmæssige grund.

 **WICHTIG**

 **SEKSTRAUDSTYR:** SÅFREMT MASKINEN ER FORSYNET DERMED

 **DOBBELT ISOLERING** (hvis det findes): er en ekstra beskyttelse af den elektriske isolering

 **NOMINEL KAPACITET SUGETURBINE**

 **SAMLET VÆGT**

 **SIKKERHED**
SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

- 01 **Dette apparat må kun bruges under tørre forhold. Må ikke udsættes for fugt.**
- 02 Dele anvendt i emballagen (f. eks. plastikposer) kan være farlige. Bør holdes væk fra børn, dyr og personer, som ikke er bevidste om deres handlinger.
- 03 Brugere skal være tilstrækkeligt uddannede til at bruge udstyret.
- 04 Anden brug af denne maskine end specificeret i denne brugsanvisning kan være farlig og bør derfor undgås.
- 06 Før dunken tømmes, skal apparatet slukkes og stikket skal trækkes ud af kontakten.
- 07 Kontroller apparatet hver gang, før det anvendes.
- 08 Når maskinen arbejder, pas på ikke at anbringe sugeudløbet tæt på sarte kropsdele, såsom øjne, mund eller ører.
- 09 Produktet må ikke anvendes af børn eller af personer med nedsatte fysiske eller mentale evner eller som ikke har tilstrækkelig erfaring og kendskab til produktet, indtil de har modtaget passende træning eller instruktioner.
- 10 Børn må ikke lege med produktet, heller ikke under opsyn.
- 11 Inden brug skal alle apparatets dele samles korrekt.
- 12 Check at kontakten passer til maskinens stik.
- 13 **Hold aldrig om den elektriske lednings stik med våde hænder.**
- 14 **Kontroller at den angivne strømspænding på motorblokken svarer til spændingen**

på den strømforsyning, apparatet skal tilsluttes.

- 15 **Maskinen må ikke anvendes til at opsuge brandfarlige stoffer (f.eks. aske og sod fra kaminen) eller eksplosive, giftige eller helbredsskadelige materialer.**
- 16 Efterlad ikke det tilsluttede apparat uden opsyn.
- 17 Foretag aldrig nogen form for vedligeholdelse på maskinen uden først at have afbrudt strømmen. Hvis maskinen skal stå uden opsyn eller er indenfor rækkevidde af børn eller andre personer, som ikke er bevidste om deres handlinger, bør strømmen også være afbrudt.
- 18 Træk eller løft aldrig apparatet ved hjælp af den elektriske ledning.
- 19 Sænk ikke apparatet ned i vand for at rengøre det og brug heller ikke vandpuling på det.
- 20-17 **Apparatet må ikke anvendes i potentielt fugtige omgivelser (f. eks. i badeværelser).**
- 21 **Kontroller omhyggeligt og regelmæssigt at strømkablet og maskinen ikke er beskadiget. Hvis der findes skader, kontakt servicecenteret angående reparation.**
- 22 **Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, af servicecentret eller af kvalificeret personale for at forebygge eventuelle risici.**
- 23 Hvis forlænger kabler anvendes, skal du kontrollere, at de altid hviler på tørre overflader og beskyttet mod eventuelt vandsprøjt.
- 27 Service og reparation må kun udføres af kvalificerede personer. Hvis maskindele går i stykker, må de kun udskiftes med producentens originale reservedele.
- 28 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader/overlast på personer eller ting på grund af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger eller på grund af utilsigtet brug af apparatet.

ANVENDELSE

- Sørg for, at stil hovedafbryderen på (0) OFF og sæt netstikket i en stikdåse.
- Maskinen skal holdes på en vandret base, sikker og stabil.
- △ **Filtrene "S1-S2" og "Q" bruges altid samtidigt.**
- △ Udfør aldrig arbejde uden at have monteret filtrene.
- Brug tilbehør egnet til brug.
- Stil hovedafbryderen på (-) ON.
- Når funktionen er færdig, sluk maskinen stil hovedafbryderen på (0) OFF og fjern apparatet stik fra strømforsyningsstikket.

EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE

(se fig. ②③④⑤⑥)

Apparatet har ikke behov for vedligeholdelse.

△ Fjern apparatet stik fra strømforsyningsstikket før der udføres vedligeholdelsesindgreb eller rengøring.

U -Indikatoren for tilstoppet filter "U" aktiveres, hver gang luftudsugningens spærres. Når indikatoren forbliver sænket, på trods af at der ikke forekommer nogen spærring på flexrøret, betyder det at filtrene er tilstoppede.

S1-Filtret "S1" udskiftes normalt ved hver 5. udskiftning af filtret "Q"

N -Kulstiftsfilter :

- Efterprøve regelmæssigt og eventuelt udskifte .
 - △ Ikke til indhalering, håndtere forsigtigt.
 - △ Holde udenfor børns rækkevidde.
- Hvis apparatet benyttes til især fint støv (størrelse under 0,3 µm), skal det medfølgende filter rengøres oftere.
- Rengør ydersiden af maskinen med en tør klud.
 - Flyt køretøjet kun ved at gribe fat i bærehåndtaget placeret på motorhovedet..
 - Hold enheden og tilbehør på et tørt, sikkert sted, utilgængeligt for børn.

GARANTIBETINGELSER

Alle vore apparater gennemgår omhyggelige afprøvninger før levering og garantien dækker fabrikationsfejl i overensstemmelse med gældende normer. Garantien gælder fra købsdato.

Garantien omfatter ikke: Bevægelige slidtagedele.

- Gummidele, kulbørster, filtre, og ekstraudstyr, optional tilbehør. - Tilfældige eller transportskader. Uagtpågivenhed eller forkert håndtering, forkert eller usagkyndig drift og installation af redskabet. Evt. rengøring af nødvendigt tilbehør er ikke omfattet af garantien, tilstoppede dyser og filtre, blokerede på grund af kalkaflejringer.



SKROTNING

Som indehaver af et elektrisk eller elektronisk apparat, forbyder loven dig (i overensstemmelse med EU direktivet 2012/19/EU vedrørende affald fra elektriske og elektroniske apparater samt med den nationale lovgivning i EF medlemsstaterne, der har ratificeret dette direktiv) at skrotte dette produkt og dets elektriske/elektroniske udstyr som fast husholdningsaffald. Du er derfor forpligtet til at anvende de pågældende indsamlingscentre. Det er også muligt at bortskaffe produktet direkte hos forhandleren, hvis du køber et nyt produkt, der svarer til det bortskaffede produkt. Hvis produktet efterlades i miljøet kan det udgøre alvorlige skader på selve miljøet og en fare for sundheden.

Symbolet på figuren viser en skraldespand, og det er strengt forbudt at kassere materialet i disse beholdere. Manglende overholdelse af direktivets 2012/19/EU forskrifter og af de lovlige dekretter som de forskellige Medlemsstater har udstedt, straffes med bøde

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

(βλέπε εικ. ①)

- O** Ηλεκτρικό καλώδιο με φισ
- A** Καπάκι
- B** Χειρολαβή για τη μεταφορά
- C** Πλήκτρο ανοίγματος / κλεισίματος
- R** Κύλινδρος
- S1** HEPA Φίλτρο σκόνης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)
- S2** Φίλτρο σκόνης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)
- U** Δείκτης φραγμένου φίλτρου
- P** Διάκοπτης
- M** Στόμιο αναρρόφησης
- T** Βάση αξεσουάρ
- D** Ελαστικός σωλήνας
- F** Κύριο σώμα
- H** Αξεσουάρ χαλιών (δάπεδα/χαλιά)
- E** Χειρολαβή με βαλβίδα εκκένωσης
- G** Ίσια μάνικα
- I** Μικρό στόμιο
- L** Στρογγυλό πινέλο
- Q** Τσάντα φίλτρου μικροϊνών για να προσαρμοσθεί κατευθείαν στην είσοδο αναρρόφησης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)
- Q1** Χαρτοσακούλα για να προσαρμοσθεί κατευθείαν στην είσοδο αναρρόφησης (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ) **(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)**
- N** Φίλτρο με καρβουνάκια

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Οι επιδόσεις και η χρήση της μηχανής είναι κατάλληλες για επαγγελματική χρήση.
- ⚠ **Προσοχή:** η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε στεγνό περιβάλλον, μην τη χρησιμοποιείτε ή την αποθέτετε σε βρεγμένο.
- Η μηχανή αυτή είναι επίσης κατάλληλη και για εμπορική χρήση, όπως για παράδειγμα σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία, εκτός από την οικιακή χρήση.

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντική υπόδειξη που πρέπει να τηρηθεί για λόγους ασφαλείας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ : ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ



ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ) αποτελεί μια πρόσθετη προστασία του ηλεκτρική μόνωσης.



ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΡΩΒΙΛΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ



**ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ:**

- 01 **Προσοχή:** η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε στεγνό περιβάλλον, μην τη χρησιμοποιείτε ή την αποθέτετε σε βρεγμένο.
- 02 Τα εξαρτήματα συσκευασίας μπορεί να αποτελέσουν δυνητικούς κινδύνους (π.χ. πλαστική σακούλα). Συνεπώς να τα τοποθετείτε μακριά από μικρά παιδιά και άλλα άτομα ή ζώα δεν έχουν επίγωση των πράξεών τους.
- 03 Οι χρήστες πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στη χρήση του εξοπλισμού.
- 04 Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από τις ενδειγμένες του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο και συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται.
- 06 Πριν εκκενώσετε τη σακούλα, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
- 07 Να ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση.
- 08 Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, αποφεύγετε να θέτετε το άνοιγμα απορρόφησης πλησίον ευαίσθητων σημείων του σώματος όπως μάτια, στόμα, αυτιά.
- 09 Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες φυσικές ή αντιληπτικές ή νοητικές ικανότητες ή που δεν έχουν επαρκή εμπειρία και γνώση, δεδομένου ότι δεν

εκπαιδεύτηκαν ή κατάρτιστηκαν επαρκώς.

- 10 Τα παιδιά, ακόμη και υπό έλεγχο, δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν.
- 11 Πριν τη χρήση η συσκευή πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά με όλα τα μέρη της.
- 12 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ταιριάζει με το βύσμα της συσκευής.
- 13 **Μην πιάνετε ποτέ το βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου με βρεγμένα χέρια.**
- 14 **Βεβαιωθείτε ότι η τιμή τάσης που αναφέρεται στην μονάδα κινητήρα αντιστοιχεί σε εκείνη της πηγής ενέργειας στην οποία σκοπεύετε να συνδέσετε τη συσκευή.**
- 15 **Μην απορροφάτε εύφλεκτες ουσίες (π.χ. στάχτη από το τζάκι και αιθάλη), εκρηκτικές, τοξικές ή επικίνδυνες για την υγεία.**
- 16 Μην αφήνετε αψύλακτη τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- 17 Να βγάζετε πάντα το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση επί της συσκευής ή όταν παραμένει αψύλακτη ή πλησίον μικρών παιδιών ή ατόμων χωρίς συνείδηση των πράξεών τους.
- 18 Μη τραβάτε ποτέ ή μη σηκώνετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το ηλεκτρικό καλώδιο.
- 19 Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό κι ούτε να την πλένετε με πίδακες νερού.
- 20-17-**Μην πιάνετε ποτέ Σε χώρους με υγρασία (π.χ. το μπάνιο) η συσκευή.**
- 21 **Να ελέγχετε ευσυνείδητα αν καλώδιο, βύσμα ή μέρη της συσκευής είναι χαλασμένα και σε τέτοια περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε καθόλου τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την επισκευή της.**
- 22 **Εάν ο σωλήνας τροφοδοσίας φαίνεται φθαρμένος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από την υπηρεσία βοήθειας ή από ειδικευμένο προσωπικό με στόχο να αποφευχθούν κίνδυνοι.**
- 23 Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικές προεκτάσεις βεβαιωθείτε ότι αυτές ακουμπάνε σε επιφάνειες στεγνές και προστατευμέ-

νες από ενδεχόμενα πιτσιλίσματα νερού.

- 27 Συντηρήσεις και επισκευές πρέπει να διενεργούνται πάντα από ειδικευμένο προσωπικό. Τα μέρη που ενδεχομένως χαλάσουν αντικαθίστανται μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά.
- 28 Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ζημιές προκαλούμενες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα εξ αιτίας μη τήρησης των οδηγιών αυτών ή αν η συσκευή χρησιμοποιείται με τρόπο ανορθόδοξο.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση **(0) OFF** και συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη ηλεκτρική πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ένα οριζόντιο επίπεδο με τρόπο σταθερό και ασφαλή.
- ⚠ **Τα φίλτρα "S1-S2" και "Q" χρησιμοποιούνται πάντα ταυτόχρονα.**
- ⚠ Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς να έχετε μοντάρει τα φίλτρα.
- Εισάγετε τα αξεσουάρ κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση.
- Τοποθετήστε το διακόπτη στο **(-) ON** για να ανάψετε τη συσκευή.
- Με το πέρας της εργασίας τοποθετήστε το διακόπτη στο **(0) OFF** και βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

(βλέπε εικ. ②③④⑤⑥)

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση.

⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού.

U -Ο δείκτης «βουλωμένου φίλτρου» "**U**" ενεργοποιείται κάθε φορά που βουλώνει την απορρόφηση του αέρα. Αν ο δείκτης παραμένει σταθερά χαμηλά χωρίς καμία έμφραξη στον σωλήνα flex, σημαίνει ότι τα φίλτρα είναι βουλωμένα.

S1 -Το φίλτρο "**S1**" αντικαθίσταται κανονικά κάθε 5 φίλτρα "**Q**".

N -**Φίλτρο με καρβουνάκια :**

- Να ελέγχετε περιοδικά και ενδεχομένως να αντικαθιστάτε
- △ Μην εισπνέετε, χειριστείτε με επιμέλεια
- △ Μακριά από μικρά παιδιά
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
- Μετακινήστε το όχημα μόνο με να πιάσει τη λαβή.
- Διατηρείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματα σε ένα στεγνό, ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά.

ίδιο το περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Το σύμβολο της φιγούρας απεικονίζει τον κάδο αστικών απορριμμάτων και απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετήσετε τη συσκευή μέσα σε αυτά τα δοχεία. Η μη συμμόρφωση στις ενδείξεις της οδηγίας 2012/19/EU και στα εκτελεστικά διατάγματα των διάφορων κοινοτικών Κρατών τιμωρείται διοικητικώς.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι συσκευές μας έχουν υποστεί αυστηρές δοκιμές και καλύπτονται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται: - τα κινούμενα μέρη που υπόκεινται σε φθορά - Λαστιχένια μέρη, καρβουνάκια, Φίλτρα, αξεσουάρ και προαιρετικό αξεσουάρ. - Τυχαίες ζημιές και ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, από αμέλεια ή εσφαλμένο χειρισμό, εσφαλμένη και ανορθόδοξη χρήση. Η εγγύηση για επιδιορθώσεις περιλαμβάνει την αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων (εκτός από τη συσκευασία και την αποστολή). Από την εγγύηση αποκλείονται: καθαρίσμα βουλωμένα ακροφύσια και Φίλτρα, μηχανές μπλοκαρισμένες λόγω υπολειμμάτων αλάτων.



ΔΙΑΘΕΣΗ

Με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής, ο νόμος (σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απορρίμματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και τις εθνικές νομοθεσίες των Κρατών μέλων που έχουν πραγματοποιήσει αυτή την οδηγία) σας απαγορεύει να εξαλείψετε αυτό το προϊόν ή τα δικά του ηλεκτρικά αξεσουάρ /ηλεκτρονικά ως οικιακά αστικά στερεά απορρίμματα και σας επιβάλλει αντιθέτως να το απορρίψετε στα κατάλληλα κέντρα συλλογής. Είναι δυνατό να εξαλείψετε το προϊόν κατευθείαν στον αντιπρόσωπο αγοράζοντας ένα καινούριο προϊόν, ισοδύναμο εκείνου που πρέπει να εξαλείψετε. Εγκαταλείποντας το προϊόν στο περιβάλλον θα μπορούσαν να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο

BESKRIVELSE OG MONTERING

(se figurene ①)

- O** Elektrisk kabel med stikkontakt
- A** Skrulokk
- B** Transporthåndtak
- C** Knapp åpne/ lukke
- R** Tank
- S1** HEPA Filter (stø suging)
- S2** Filter (stø suging)
- U** Indikator filter tilstoppet
- P** Bryter
- M** Sugestuss
- T** Støtte for tilbehør
- D** Sugelangse
- F** Sugerør
- F** Utstyr for gulv / teppe
- E** Håndtak med utløpsventil
- G** Rett stang
- I** Lite stykke
- L** Rund penselbørste
- Q** Mikrofiber filterposefor for montering på sugestuss (STØSUGING)
- Q1** Støvpose for montering på sugestuss (STØSUGING) (**EKSTRAUTSTYR**)
- N** Kullfilter

ANVENDELSE

- Prestasjonen og bruken av denne maskinen er egnet til profesjonell bruk.
- △ **Dette apparatet er beregnet kun til tørrbruk, det må ikke anvendes eller oppbevares hvor det er rått.**
- Dette apparatet er også egnet til kommersielt bruk, som for eksempel på hoteller, skoler, sykehus, butikker og kontorer, samt til bruk i husstanden.

SYMBOLER

ADVARSEL! Viktig henvisning som må følges av sikkerhetsgrunner.

**VIKTIG****DERSOM SLIK FINNES** (ekstra utstyr)

Dobbeltisolert (hvis den finnes): supplerende isolasjon brukes til grunnleggende isolasjonen for å beskytte mot elektrisk støt i tilfelle svikt i den grunnleggende isolasjon

**MÄRKEFFEKT SUTURBIN****TOTALVIKT****SIKKERHET****GENERELLE MERKNADER**

- 01 **Dette apparatet er beregnet kun til tørrbruk, det må ikke anvendes eller oppbevares hvor det er rått.**
- 02 Emballasjedelene utgjør en potensiell fare (f.eks. plastikkposer). Disse må oppbevares utilgjengelig for barn og andre personer eller dyr som ikke er bevisst på hva de gjør.
- 03 Operatører skal være tilstrekkelig instruert i bruken av disse maskinene.
- 04 Enhver annen bruk av apparatet enn det som er angitt i denne bruksanvisningen kan utgjøre fare og må derfor unngås.
- 06 Før du tømmer spannet må du slå av apparatet og trekke støpselet ut av kontakten.
- 07 Kontroller apparatet før hver bruk.
- 08 Når apparatet er i drift, må ikke utblåsningsåpningen komme nær følsomme kroppsdeler som øyne, munn og ører.
- 09 Produktet må ikke brukes av barn eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler tilstrekkelig erfaring og kjennskap til produktet, før disse har fått tilstrekkelig opplæring.
- 10 Barn må ikke leke med produktet, selv under overvåking.
- 11 Før apparatet tas i bruk må alle deler være korrekt montert.
- 12 Forsikre deg om at kontakten passer til apparatets støpsel.

- 13 **Ta aldri i ledningens støpsel med våte hender.**
- 14 **Forsikre deg om at spenningsverdien som angis på motoren tilsvarer strømspenningen der apparatet skal tilkobles.**
- 15 **Ikke sug opp brennbare stoffer (f.eks. sot og aske fra kaminen), heller ikke eksplosive, giftige eller helsefarlige stoffer.**
- 16 Ikke la apparatet stå uovervåket mens det er i drift.
- 17 Husk alltid å trekke støpselet ut av kontakten før du utfører noe inngrep på apparatet. Dette gjelder også når apparatet står uovervåket, eller når det er lett tilgjengelig for barn eller personer som ikke er bevisst på hva de gjør.
- 18 Apparatet må aldri løftes eller trekkes etter ledningen.
- 19 Apparatet må ikke senkes i vann for rengjøring, og heller ikke vaskes med vannstråler.
- 20-17 **Ikke hvis støvsugeren skal brukes i fuktige omgivelser (f. eks. våtrom), må den være koblet til et jordet strømuttak.**
- 21 **Kontroller nøye at det ikke er skader på verken ledningen, støpselet eller på andre deler av apparatet. I så fall må man absolutt ikke bruke det, men henvende seg til Serviceverksted for reparasjon.**
- 22 **Hvis strømledningen er skadet, må den erstattes, av produsenten, av kundeservice eller av kvalifisert personell, for å unngå farer.**
- 23 Dersom man bruker skjøteledninger, må man forsikre seg om at disse ligger på tørt underlag og beskyttes mot eventuell vannsprut.
- 27 Vedlikehold og reparasjoner må alltid utføres av kvalifisert personale; eventuelle defekte deler må kun skiftes ut med originale reservedeler.
- 28 Fabrikanten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge av ikke-overholdelse av denne bruksanvisningen, eller dersom apparatet brukes på ufornuftig måte.

BRUK

- Hovedbryteren (0) må stå på "OFF"; og koble maskinen til en passende stikkontakt.
- Maskinen må alltid holdes på horisontale baser, på en trygg og stabil måte.
- △ **Filtrene "S1-S2" og "Q" må alltid brukes samtidig.**
- △ Start aldri arbeidet uten å ha montert filtrene.
- Bruk den mest passende tilbehør for den valgte bruk.
- Slå på apparatet ved å sette hovedbryteren (-) på "ON".
- Når jobben er slutt, slå av (0) OFF og holde unna støpselet ut av stikkontakten.

STELL OG VEDLIKEHOLD

(se figurene ②③④⑤⑥)

Apparatet krever ikke vedlikehold.

△ Koble apparatet fra strømmettet før du foretar noe som helst vedlikehold eller rengjøring.

U -Indikatoren for tilstoppet filter "U" skrur på hver gang innsugingen av luft blir forhindret. Om indikatoren blir værende nede uten noen forhindring på tubo flex, så betyr dette at filtrene er tilstoppet.

S -"S1" filteret skiftes ut på vanlig måte hvert 5. "Q" filter

N -Kullfilter :

- Kontroller med jevne mellomrom og skift eventuelt ut .
- △ Pust ikke inn, behandles forsiktig .
- △ Må holdes utenfor barns rekkevidde.
- I tilfelle sugeren blir brukt til meget fint støv (mindre enn 0,3 µm), en hyppigere rensing av filteret anbefales.
- Rengjør utvendig del av maskinen med en tørr klut
- Beveg apparatet bare av å fange bærebøylen plassert på motoren hodet.
- Oppbevar apparatet og tilbehøret på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.

GARANTIVILKÅR

Alle våre apparater har vært gjennom strenge godkjenningstester, og er dekket av garanti mot fabrikkasjonsfeil i henhold til gjeldende normer. Garantien gjelder fra kjøpsdato.

Utelukket fra garantien er: - Deler som beveger seg og er utsatt for slitasje -gummi tilbehør, biter av kull, filter og tilbehør, valgfritt tilleggsutstyr. - Garantien omfatter ikke en ev. nødvendig rengjøring av funksjonsdyktige deler: defekter som filter tilstoppede dyser, mekanismer som er tilstoppet på grunn av kalkstein, skadd tilbehørsutstyr (f.eks. slange).



AVSKAFFELSE

Miljøvern direktiv 2012/19/EU : I den hensikt å bevare våre omgivelser og verne folkehelsen, skal avfall av elektrisk og elektronisk materiell tas hånd om i samsvar med spesifikke regler og i samvirke mellom leverandører og brukere. Av den grunn, som angitt med symbolet på merkelappen eller utenpå emballasje, skal du ikke kvitte deg med apparatet ditt på en kommunal søppelfylling for usortert avfall. Forbrukeren har rett til å få levere apparatet til en kommunal samlestasjon som forestår gjenvinning med sikte på gjenbruk, resirkulasjon eller for andre anvendelser i samsvar med dette direktivet. Det er også mulig å deponere produktet direkte til forhandler ved kjøp av nye produkter, tilsvarende som for deponering. Å kaste produktet i naturen kan skape alvorlige miljø skader på naturen og for menneskers helse. Symbolet i figuren representerer den kommunale avfall lager og det er strengt forbudt å ta ut apparater fra disse beholderne. Håndtering som ikke er i samsvar med retningslinjene i direktiv 2012/19/EU og direktivets implementering i de ulike land vil bli bøtelagt.

KUVAUS JA KOKOONPANO

(katso sivu ①)

- O** Sähköjohto ja pistotulppa
- A** Korkki
- B** Kukjetuskahva
- C** Avaamis/sulkemispainike
- R** Säiliö
- S1** HEPA Suodatin (imuri)
- S2** Suodatin (imuri)
- U** Suodatin tukossa ilmaisin
- P** Katraisija
- M** Imuyhde
- T** Tuki tarvikkeet
- D** Joustava imuletku
- F** Ruostomattomat imuputket
- H** Lisäosa (lattiat / matot)
- E** Kahva poistoventtiilin kera
- G** Suora suutin
- I** Pieni suutin
- L** Pyöreä suti
- Q** Mikrokuitupesuri kinnitetään suoraan imuletkun säiliön sisäpuolella olevaan (IMURI)
- Q1** Paperipussi kinnitetään suoraan imuletkun säiliön sisäpuolella olevaan (IMURI) (**VALINNAINEN**)
- N** Hiilisuodatin

KÄYTTÖTARKOITUS

- Koneen suorituskyky ja käyttö soveltuvat ammattikäyttöön.
- △ **Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivana, älä käytä tai säilytä sitä märkänä.**
- Tämä kone soveltuu kotitalouskäytön lisäksi myös kaupalliseen käyttöön, kuten esimerkiksi hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, liikkeisiin ja toimistoihin.

SYMBOLIT

HUOMIO! Tärkeä ohje joka on turvallisuussyistä otettava huomioon.

**TÄRKEÄÄ****MIKÄLI VARUSTEENA**

KAKSOISERISTETTY (mikäli varusteena):
on lisäsuojaa sähköistä eristystä

**NIMELLISTEHO IMUTURBIINI****KOKONAISPAINO****VAROITUSOHJEET
LAITTEEN TURVAOHJEET:**

- 01 **Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kuivana, älä käytä tai säilytä sitä märkänä.**
- 02 Pakkauskomponentit saattavat aiheuttaa potentiaalisen vaaran (esim. muovipussi). Sen vuoksi niitä ei saa jättää lasten, muiden henkilöiden tai eläinten ulottuville, jotka eivät ole tietoisia toimistaan.
- 03 Käyttäjille on riittävästi koulutettu käyttämään laitteita.
- 04 Muu käyttö, jota ei mainita tässä ohjeessa voi olla vaarallista ja sitä pitää välttää.
- 06 Ennen säiliön tyhjentämistä, sammuta laite ja irrota pistoke seinästä.
- 07 Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa.
- 08 Kun kone on toiminnassa, ole varovainen ettei imuputkea viedä liian lähelle herkkiä kehon alueita, kuten silmiä, suuta tai korvia.
- 09 Lapset tai fyysisesti tai henkisesti rajoittuneet henkilöt tai henkilöt, joilla ei ole laitteen käyttöön vaadittavaa kokemusta tai tuntemusta eivät saa käyttää laitetta, kunnes he eivät ole saaneet siihen vaadittavaa koulutusta tai opastusta.
- 10 Lapset eivät saa leikkiä laitteella, vaikka heitä valvotaan.
- 11 Ennen käyttöä, laite täytyy koota oikein kaikilta osiltaan.
- 12 Tarkista, että sähköpistorasia sopii koneen pistokkeeseen.

- 13 **Älä koske pistokkeeseen märin käsin.**
- 14 **Tarkista, että moottorissa ilmoitettu volttimäärä on yhteensopiva käytettävän sähköjännitteen kanssa.**
- 15 **Älä ime syttyviä (esim. takan tuhkaa ja nokea), räjähdysvaarallisia, myrkyllisiä tai terveydelle haitallisia aineita.**
- 16 Älä jätä toimivaa laitetta ilman valvontaa.
- 17 Irrota pistoke aina pistorasiasta ennen minkä tahansa laitteeseen kuuluvan toimenpiteen suorittamista tai kun laite ei ole valvonnan alaisena tai kun se jää lasten tai kykenemättömien henkilöiden ulottuville.
- 18 Älä koskaan vedä tai nosta laitetta sähköjohdosta.
- 19 Älä upota laitetta veteen puhdistusta varten, äläkä pese sitä vesiruiskulla.
- 20-17-**Laitetta ei suositella käytettäväksi kosteissa ympäristöissä (esim. kylpyhuoneessa)**
- 21 **Tarkista huolella kaapelin, pistokkeen tai koneeseen kuuluvien osien kunto. Mikäli vikoja ilmenee, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä palveluhuoltoon saadaksesi vian korjattua.**
- 22 **Tarkista huolella kaapelin, pistokkeen tai koneeseen kuuluvien osien kunto. Mikäli vikoja ilmenee, älä käytä laitetta ja ota yhteyttä palveluhuoltoon saadaksesi vian korjattua.**
- 23 Mikäli jatkojohtoja käytetään varmista, että ne asettuvat kuiville ja mahdollisilta vesiroiskeilta suojassa oleville pinnoille.
- 27 Ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta voi suorittaa huolto- ja korjaustyöt. Vahingoittuneet koneen osat voidaan korvata pelkästään alkuperäisillä varaosilla.
- 28 Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingosta, joka on aiheutunut henkilöille tai esineille väärästä koneen käytöstä tai tämän ohjekirjan ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖ

- Varmista, että kytkin on (0) OFF ja kytke laite pistorasiaan sopiva.
- Kone on säilytettävä horisontaalinen perusta, turvallinen ja vakaa.
- △ **Suodattimia "S1-S2" ja "Q" tulee aina käyttää samanaikaisesti.**
- △ Älä koskaan työskentele ilman asennetusta suodattimesta.
- Käytä tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäväksi tarpeen.
- Aseta kytkin (-) kytkeäksesi laitteen päälle.
- Kun toiminto on valmis, laita kytkin (0) virta ja irrota seinästä aikavälillä. vaakasuora, on vakaa ja turvallinen.
- Aseta suodatin soveltuu käytettäväksi.

HUOLTO PUHDISTUS

(katso sivu ②③④⑤⑥)

Laite ei vaadi huoltoa.

△ Kytke laite irti sähköverkosta ennen minkä tahansa huolto- tai puhdistustoimenpiteen suorittamista.

U -Tukkeutuneen suodattimen ilmaisin **"U"** aktivoituu aina silloin, kun ilman imu tukkeutuu. Jos ilmaisin jää jatkuvasti ala-asentoon, eikä letkussa ole tukkeumia, se tarkoittaa sitä, että suodattimet ovat tukkeutuneet.

S1- Suodatin **"S1"** tulee vaihtaa tavallisesti joka 5 suodatin **"Q"**

N -Hiilisuo datin :

- Tarkista säännöllisin väliajoin ja vaihda tarvittaessa .
- △ Älä hengitä sisään, käsittele varovaisesti.
- △ Säilytä lapsilta ulottumattomissa.
- Jos laiteella imuroidaan erittäin hienorakeista pölyä (alle 0,3 µm), mukana toimitettu suodatin tulee puhdistaa säännöllisesti.
- Puhdista Koneen ulkopinta kuivalla liinalla.
- Siirrä ajoneuvoa vain tarttumalla kantokahva sijaitsee moottorin pään.
- Pidä laitteet ja tarvikkeet kuivassa, turvallisessa paikassa poissa lasten ulottuvilta

TAKUUEHDOT

Kaikki valmistamamme laitteet on testattu huolellisesti ja niille annetaan takuu valmistusvikoja vastaan voimassa olevan lain mukaan. Takuu on voimassa ostopäivästä alkaen.

Takuu ei koske: - liikkuvia, kuluvia osia - kumi osat, hiiliharjat kivihiili, suodattimet, ja lisävarusteet, ja optional lisävarusteet. - Satunnaisia vaurioita ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksessa, huolimattomuudesta tai väärästä käsittelystä, väärästä ja tarkoituksen vastaisesta käytöstä ja asennuksesta, - Takuu ei sisällä toimivien osien mahdollisesti tarpeellista puhdistusta, suodattimet tukkiutunee, tukkiutuneet suuttimet, kalkin muodostumisen vuoksi lukittuneet laitteet,



HÄVITYS

Laki (EU:n direktiivin 2012/19/EU mukaan, sähkö- tai elektronisten laitteiden jätteistä ja EU:n jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen mukaisesti, jotka ovat panneet direktiivin täytäntöön) kieltää sähköisen tai elektronisen laitteen omistajaa, tämän tuotteen tai sen sähköisten- tai elektronisten laitteiden hävittämisen kotitalouksien kiinteinä yhdyskuntajätteinä ja kehoittaa sen sijaan niiden hävittämistä niille tarkoitetuissa keruukeskuksissa. Valmistaja voi hävittää suoraan hävitettävän tuotteen jos hankittava uusi tuote on samanarvoinen hävitettävän tuotteen kanssa. Jos tuote jätetään ympäristöön, se saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita itse ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Tunnuksen kuva edustaa yhdyskuntajätteiden jäteastiaa ja on ehdottomasti kiellettyä laittaa laitetta näihin jäteastioihin. Jos direktiivin yksityiskohtia ja Jäsenvaltioiden

OPIS I MONTAŻ

(zobacz rys ①)

- O** Kabel elektryczny
- A** Czapka
- P** Główny wyłącznik ON/OFF
- B** Uchwyt do transportu
- C** Przycisk czapka, otworzyć lub zamknąć
- R** Pojemnik
- S1** HEPA Filtr (zasysanie pyłów)
- S2** Filtr (zasysanie pyłów)
- U** Wskaźnikiem zatłoczony filtr
- M** Otwór ssący
- T** Wsparcie dla akcesoriów
- D** Rura giętka
- F** Rura przedłużacz
- H** akcesoria do podłóg (dywany)
- E** Uchwyt z zaworem spustowym
- G** Ssawka prosta
- I** Szczotka małych
- L** Pędzelek, okrągłej szczotki
- Q** Worek filtracyjny mikrowłókna do włożenia bezpośrednio do otworu ssania (zasysanie pyłów)
- Q1** Filtr papierowy do włożenia bezpośrednio do otworu ssania (zasysanie pyłów) (**OPCJA**)
- N** Filtr węgiel

PRZEWIDZIANE UŻYTKOWANIE

- Ze względu na wyniki działania i prostotę użycia urządzenie nadaje się do użytku PROFESJONALNEGO.
- △ Może być użyty jako odkurzacz odkurzacz do pyłów.
- Urządzenie to nadaje się również do użytkowania na dużych powierzchniach, na przykład w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach i w ośrodkach wczasowych.

Symbole**UWAGA! Zachować ostrożność ze wzglę-****dów bezpieczeństwa.****WAŻNE****Optional: JEŚLI OBECNY****Podwójna izolacja (JEŚLI OBECNA):** jest dodatkowym zabezpieczeniem izolacji elektrycznej.**MOC ZNAMIONOWA TURBINY SSAWNEJ****CIĘŻAR CAŁKOWITY****BEZPIECZEŃSTWO****OSTRZEŻENIA OGÓLNE**

- △01-Może być użyty jako odkurzacz odkurzacz do pyłów.
- △02-Użytkownicy muszą zostać odpowiednio pouczani o obsłudze urządzenia.
- △03-Komponenty opakowania mogą okazać się niebezpieczne (np. worek plastikowy), z tego powodu należy trzymać je z dala od dzieci i innych osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub zwierząt.
- △04-Każde użytkowanie inne, niż przewidziane w niniejszej instrukcji może być niebezpieczne i należy go unikać.
- △6-Przed opróżnieniem pojemnika należy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- △7-Skontrolować urządzenie przed każdym użyciem.
- △8-Podczas działania urządzenia należy unikać zbliżania wlotu rury do delikatnych części ciała, takich jak oczy, usta, uszy.
- △9-Produkt nie może być używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, lub które nie mają odpowiedniego doświadczenia lub znajomości, do momentu, w którym nie zostaną przeszkolone.
- △10-Dzieci, nawet jeśli pod kontrolą, nie mogą bawić się urządzeniem.
- △11-Przed użyciem urządzeniem, musi zostać ono prawidłowo zmontowane.
- △12-Upewnić się, że gniazdko jest odpowiednie do wtyczki urządzenia.
- △13-Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokry-

mi rękami.

- △14-**Upewnić się, że wartość napięcia wskazana na bloku silnika odpowiada napięciu źródła energii, do którego chce się podłączyć urządzenie.**
- △15-**Nie zasysać substancji łatwopalnych (np. popiół z kominka, sadza), wybuchowych, toksycznych lub niebezpiecznych dla zdrowia.**
- △16-Nie pozostawiać działającego urządzenia bez opieki.
- △17-Wyciągnąć zawsze wtyczkę z gniazdka przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji na urządzeniu lub kiedy pozostaje bez opieki w zasięgu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach umysłowych.
- △18-Nigdy nie ciągnąć lub podnosić urządzenia za kabel elektryczny.
- △19-Nie zanurzać urządzenia w wodzie, w celach czyszczenia, ani nie myć go przy użyciu strumieni wody.
- △20.17-**Nie pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka).**
- △21-**Sprawdzić dokładnie czy kabel, wtyczka lub części urządzenia nie są uszkodzone, i gdyby tak było, nie używać absolutnie urządzenia, lecz zwrócić się do Serwisu w celu jego naprawy.**
- △22-**Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez konstruktora lub serwis lub przez wykwalifikowany personel, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji.**
- △23-W przypadku użycia przedłużaczy elektrycznych, należy upewnić się, że położone są one na suchych powierzchniach, zabezpieczonych przed ewentualnym zmoczeniem.
- △27-Konserwacja i naprawy muszą być zawsze wykonane przez wyspecjalizowany personel; uszkodzone części należy wymienić tylko na oryginalne części zamienne.
- △28-Producent zrzeka się jakiegokolwiek odpowiedzialności za wypadki ludzi i zwierząt oraz

uszkodzenia rzeczy spowodowane brakiem przestrzegania niniejszych instrukcji lub w wyniku nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

UŻYTKOWANIE

- Upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji **(0) OFF** i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
- Maszyna musi zawsze znajdować się na poziomej podstawie, oparta w sposób bezpieczny i stabilny.
- Włożyć filtr odpowiedni do danego użytkownika.
- △Zawsze ustawione filtry **"S1"** i **"Q"**
- △Nie pracować nigdy bez włożonych filtrów.
- Używać akcesoriów najbardziej nadających się do danego użytkownika.
- Ustawić wyłącznik na **(I) ON**, aby włączyć urządzenie.
- Po zakończonej pracy ustawić wyłącznik na **(0) OFF** i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

(zobacz rys ②③④⑤⑥)

Urządzenie nie wymaga konserwacji.

△Odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej, wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego, przed wykonaniem jakiegokolwiek interwencji konserwacji i czyszczenia.

"U" Kiedy obniżenie wskaźnika **"U"**, filtr jest zatkany, wymienić go na nowy filtr oryginalnego.

"S1" Co 5 filtrów **"Q"**, aby zastąpić, wymienić filtr 1 **"S1"**.

"N"-węglowe filtry:

- Okresowo monitorować, kontrolować i ewentualnie wymienić go z oryginalnym filtrem.
- △Nie wdychać, należy być ostrożnym.
- △Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyczyścić zewnętrzną część maszyny przy pomocy suchej szmatki.
- Przenosić urządzenie tylko przy użyciu uchwytu znajdującego się na górnej pokrywie silnika.
- Przechowywać urządzenie i akcesoria w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.

CZYSZCZENIE FILTRA S1

1 - Usunąć filtr

2 - wstrząsać filtr

△Po oczyszczeniu filtra, należy sprawdzić przydatność do wykorzystania w przyszłości. W przypadku uszkodzonego, wymienić go na oryginalny filtr.

grzywną.

WARUNKI GWARANCJI

Wszystkie nasze urządzenia zostały poddane dokładnym odbiorom technicznym i posiadają gwarancję na wady fabryczne zgodnie z obowiązującymi normatywami, stosowanymi w różnych krajach.

Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty nabycia.

Z gwarancji wyłączone są części zużywające się, części gumowe, szczotki węglowe, filtry, akcesoria i opcje; przypadkowe uszkodzenia spowodowane podczas transportu, przez nieuwagę o przez nieodpowiednie traktowanie, przez błędne lub nieprawidłowe użytkowanie i instalację. Gwarancja nie zastępuje ogólnego czyszczenia organów funkcjonowania, brudu, filtrów i dysz.

- Nieprzestrzeganie niniejszych warunków powoduje wygaśnięcie gwarancji.

SKŁADOWANIE



Jako właścicielowi urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, prawo (zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU o odpadach z urządzeń elektrycznych i elektronicznych i z ustawodawstwem państwowym Krajów członkowskich UE, które wprowadziły daną dyrektywę) zakazuje pozbywania się tego urządzenia lub jego osprzętu elektrycznego / elektronicznego do nieposortowanych śmieci komunalnych i nakazuje odniesienie go do specjalnych punktów zbiórki. W przypadku zakupu nowego produktu możliwe jest oddanie urządzenia bezpośrednio dystrybutorowi. Zabronione jest porzucanie urządzenia w środowisku, gdyż może to spowodować poważne szkody, tak dla środowiska, jak i ludzkiego zdrowia.

Symbol przekreślonego kosza informuje o zakazie wyrzucania urządzenia do pojemników na śmieci. Nieprzestrzeganie dyrektywy 2012/19/EU i aktualnych dekrety Państw unii europejskiej jest karane

OPIS IN MONTAŽE

(glej sliko ①)

- O** Električna vrstica z vtičem
- A** Pokrov
- B** Za transport ročaj
- C** Gumb odpri / zapri
- R** Rezervoar
- S1** HEPA Filter (SESANJE PRAHU)
- S2** Filter (SESANJE PRAHU)
- U** Zamašen filter indikator
- P** Glavno stikalo
- M** Priključni prirobnik za izsesavanje
- T** podpora dodatna oprema
- D** Prožna cev
- F** Podaljšek cevi
- H** Dodatki za tla / preprogo
- E** Ročaj z prezračevalnim ventilom
- G** Ravni sesalec
- I** Mali podalisek
- L** Rotirajoča krtača
- Q** Mikrovlakna filtrska vrečka ki ga je treba montirati direktno na priključnem prirobniku za izsesavanje (SESANJE PRAHU)
- Q1** Papirnati filter ki ga je treba montirati direktno na priključnem prirobniku za izsesavanje (SESANJE PRAHU) (**OPCIJSKO**)
- N** Filter oglj

PREDVIDENA UPORABA

- Izvedba in uporaba stroja je primerna za profesionalno uporabo.
- △ SESALNIK ZA PRAH: uporabo opreme samo za sesanje prahu šunko. Ne uporabljajte in ne hranite naprave v mokrih pogojih.
- Ta naprava je primerna tudi za kolektivno uporabo, npr. v šolah, bolnicah, tovarnah, trgovinah, uradih in domovih.

SIMBOLI**POZOR!** Iz varnostnih razlogov bodite pozorni.**POMEMBNO****ČE JE V KOMPLETU : dodatni pribor****DVOJNA IZOLACIJA (ČE OBSTAJA):** je dodatna zaščita električne izolacije.**NAZIVNA MOČ SESALNE TURBINE****SKUPNA TEŽA****VARNOST,
SPLOŠNA OPOZORILA:**

- △ 1. SESALNIK ZA PRAH: uporabo opreme samo za sesanje prahu šunko. Ne uporabljajte in ne hranite naprave v mokrih pogojih.
- △ 2. Sestavni deli embalaže lahko povzročijo nevarnost (na primer plastična vrečka) in zaradi tega jih morate hraniti nedosegljivo otrokom, drugim osebam in živalim ki se ne zavedajo njihovih dejanj.
- △ 3. Uporabniki morajo biti ustrezno usposobljeni za uporabo opreme.
- △ 4. Vsakršna nenamenska uporaba te naprave, drugačna od tiste opisane v tem priročniku lahko povzroči hude poškodbe.
- △ 6. Pred izpraznitvijo rezervoarja, morate napravo ugasniti in izvleči vtič iz vtičnice, da napravo povsem ločite od električnega napajanja.
- △ 7. Dobro preglejte napravo pred vsako uporabo.
- △ 8. Kadar naprava deluje, ne usmerjajte šobe za izsesavanje proti občutljivim delov telesu, kot so na primer oči, usta in ušesa.
- △ 9. Ni dovoljena uporaba proizvoda otrokom ali fizično, senzorično, umsko nesposobnim osebam ali tistim, ki nimajo izkustva ali spoznavanja in niso bile prikladno izurjene ali poučene.
- △ 10. Otroci se ne smejo igrati s proizvodom, četudi so pod kontrolo.
- △ 11. Pred uporabo te naprave, se morate prepričati, da vsi deli in pribori so bili pravilno montirani.
- △ 12. Dobro preverite, da je vtičnica primerna za vtič naprave.
- △ 13. **Ne smete nikoli prijeti vtič električnega**

kabla z mokrimi rokami.

△14. **Preden napravo priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost navedena na bloku motorja ustreza napetosti vira energije na katerega hočete priključiti napravo.**

△15. **Ne smete sesati vnetljivih (na primer pepel kamina in saje), potencialno eksplozivnih, strupenih in za zdravje škodljivih snovi.**

△16. Naprave med delovanjem ne pustite brez nadzora.

△17. Pred kakršnemkoli opraviлом na sesalniku, morate vedno izvleči vtič iz vtičnice, tako, da napravo ločite iz električnega napajanja. To velja tudi če morate trenutno pustiti napravo brez nadzora ali če je ta dosegljiva otrokom ali duševno prizadetim osebam.

△18. Nikoli ne uporabljajte električnega kabla za pomikanje in dviganje naprave.

△19. Za čiščenje naprave jo ne smete potopiti v vodo in ne smete uporabljati curkov vode.

△20.17-**Ni odobrena za uporabo v potencialno vlažnih območjih (npr. kopalnica)**

△21. **Temeljito preglejte če so električni kabel, vtič ali drugi deli naprave slučajno okvarjeni. V tem primeru ne smete nikoli uporabljati sesalnika. Poškodovane priključne kable oziroma druge naprave nemudoma predajte v pregled in popravilo servisni službi.**

△22. **Če je električni kabel poškodovan, ga mora nadomestiti proizvajalec ali tehnični servis ali kvalificirano osebje, da bi se izognili morebitni nevarnosti.**

△23. Pri uporabi električnih podaljškov, se morate prepričati, da se ti nahajajo na suhi in pred razpršeno vodo primerno zaščiteni površini.

△27. Vzdrževalna dela in popravila morajo vedno biti izvršeni od specializiranega osebja; okvarjene dele morate zamenjati le z originalnimi nadomestnimi deli.

△28. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno osebam, živalim in

predmetom zaradi neupoštevanja teh navodil ali nenamenske uporabe naprave.

UPORABA

- Prepričajte se da bo stikalo v položaju **(0) OFF** in vključite aparat v prikladno električno vtičnico.
- Aparat mora biti postavljen na vodoravno, stabilno in sigurno površino.

△**Filtri "S1-S2" in "Q" je treba vedno uporabiti istočasno.**

△Nikoli ne uporabljajte naprave če niste montirali filtrov.

- Montirajte za uporabo najprikladnejši predviden pribor.
- Postavite stikalo na **(-) ON** da bi prižgali aparat.
- Za ustavitev delovanja, postavite stikalo na **(0) OFF**, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

(glej sliko ②③④⑤⑥)

Naprava ne terja vzdrževanja.

△Pred kakršnimikoli vzdrževalnimi ali čistilnimi deli na visokotlačnim čistilcu, morate odklopiti napravo iz električnega omrežja.

U -Indikator "**U**" se aktivira dvignemo nivo ročaja pomeni da so Filtri zamašeni. Če indikator ostaja stalno spuščen brez kakršne koli ovire za flex cevi, pomeni, da so filtri zamašeni.

S1- Filter "**S1**" je treba nadomestiti ponavadi vsakih 5 filtrov "**Q**"

N -Filter oglje:

- Redno preverjajte in po potrebi zamenjati .

△Ne smete vdihniti, ravnati previdno.

△Hranite izven dosega otrok .

- Očistite zunanje površine stroja s suho krpo.
- Dvignite stroj s pomočjo nosilnega ročaja.
- Napravo s celotnim priborom shranjujte v prostoru, varnem pred zmrzaljo., na varnem in suhem mestu, izven dosega otrok.

POGOJI ZA GARANCIJO

Na vsaki napravi opravimo temeljiti končni preizkus. Garancija ki jo nudimo za vsako napravo, krije tovarniške napake v skladu v veljavnimi predpisi. Garancija stopi v veljavo na dan nakupa. **Garancija ne velja za naslednje:** - Deli, podvrženi običajni obrabi. - Gumi-jastih delov, ogljene ščetke, filtri, dodatna, in dodatne opreme. - Poškodbe, do katerih je prišlo nepredvideno, med prevozom, zaradi malomarne ali nepravilne uporabe, zaradi nepravilne ali neustrezne instalacije in uporabe, ter zaradi uporabe - Garancija ne pokriva morebitnega čiščenja mehanskih delov aparata, filtri in zamašene šobe, in drugi mehanizmi ki so blokirani zaradi ostankov apnenca.



RAVNANJE Z ODRABLJENO NAPRAVO

V kolikor ste lastnik električne ali elektronske naprave, Vam zakon (v skladu z direktivo Evropske skupnosti 2012/19/EU o ravnanju z odra-bljenimi električnimi in elektronskimi napravami in državno zakonodajo držav članic Evropske skupnosti, ki so sprejele to direktivo) prepoveduje, da s tem proizvodom oz. z njenimi električnimi/elektronskimi deli ravnate kot z običajnimi hišnimi odpadki. Poslužite se predvidenih brezplačnih zbiralnih mest. Proizvod lahko pustite pri distributerju v trenutku nakupa novega proizvoda, ki je enakovreden odrabljjenemu. Če proizvod odvržete v okolju, lahko resno ogrozite naravo in človeško zdravje.

Upodobljeni simbol predstavlja kontejner za mestne smeti. Strogo je prepovedano odlagati proizvod v te kontejnerje. Neupoštevanje določb iz direktive 2012/19/EU in odlokov iz držav Evropske skupnosti se kaznuje.

BESKRIVNING OCH MONTERING

(Följ ordningen i fig. ①)

- O** Elkabel med stickpropp
- A** Lock
- B** Transporthandtag
- C** Knapp för öppning / stängning
- R** Dammbehållare
- S1** HEPA Filter (damsugare)
- S2** Filter (damsugare)
- U** Indikator för tilltäppt filter
- P** Strömbrytare
- M** Sugintag
- T** Tillbehörshållare
- D** Sugslang
- F** Sugrör
- H** Tillbehör för golv / mattor
- E** Handtag med tömningsventil
- G** Rak stång
- I** Litet munstycke
- L** Rund pensel
- Q** Mikrofiberfilterpåse att sättas på insugstussen i dammbehållaren (DAMSUGARE)
- Q1** Engångspåse att sättas på insugstussen i dammbehållaren (DAMSUGARE) (**TILLVAL**)
- N** Kolfilter

FÖRUTSEDD ANVÄNDNING

- Maskinens prestanda och användning lämpar sig för professionell användning.
- ⚠ **Denna utrustning är endast för torranvändning, använd den inte och ställ inte undan den under fuktiga förhållanden.**
- Den här maskinen är även lämplig för kommersiell användning, som till exempel på hotell, skolor, sjukhus, fabriker, affärer och kontor, utöver för användning i hemmet.

SYMBOLER**VARNING!** Viktigt råd, som ska beaktas av säkerhetsskäl.**VIKTIGT****TILLVAL : I FÖREKOMMANDE FALL****DUBBEL ISOLERING** (om sådan finns): är ett ytterligare skydd av den elektriska isoleringen.**MÄRKEFFEKT SUTURBIN****TOTALVIKT****SÄKERHET
FÖRESKRIFTER:**

- 01 **Denna utrustning är endast för torranvändning, använd den inte och ställ inte undan den under fuktiga förhållanden.**
- 02 Packningsmaterialet kan vara farligt, t.ex. plastpåsen. Låt inte barn eller andra människor och djur som inte själva förstår faran använda materialet.
- 03 Användare måste ha tillräcklig utbildning för att använda utrustningen
- 04 Att använda maskinen till annat än vad som här anges, kan vara farligt och ska undvikas.
- 06 Innan behållaren töms, stäng av maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
- 07 Kontrollera maskinen varje gång den ska användas.
- 08 När maskinen är i drift, rikta inte utblåsluften mot någon ömtålig del av kroppen, t.ex. ögon, mun eller öron.
- 09 Produkten ska inte användas av barn, personer med fysiska eller psykologiska handikap eller personer som saknar lämplig erfarenhet och kännedom om produkten förrän de har fått lämplig utbildning eller instruktioner.
- 10 Barn ska inte leka med produkten. Detta gäller även om en vuxen finns närvarande.
- 11 Före bruk av maskinen, ska alla delar vara monterade på rätt sätt.
- 12 Kontrollera att det är rätt elkontakt på kabeln.
- 13 Ta aldrig i elkabeln med våta händer.
- 14 Kontrollera att maskinen/motorns spänning är rätt innan du ansluter maskinen till eluttaget.

- 15 Sug inte upp brännbara (t.ex. aska och sot från spisen), explosiva, giftiga ämnen eller ämnen som är skadliga för hälsan.
- 16 Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är i drift.
- 17 Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget innan någon typ av ingrepp utförs på maskinen, när maskinen lämnas utan uppsikt, inom räckhåll för barn eller opålitliga personer.
- 18 Lyft eller dra aldrig maskinen i elkabeln.
- 19 Sänk aldrig ned maskinen i vatten för rengöring. Tvätta inte maskinen med vattenstråle.
- 20-17-**Det är ej tillåtet att använda apparaten i potentiellt fuktiga miljöer (till exempel badrum).**
- 21 **Kontrollera att elkabeln och elkontakten är utan skada före anslutning till eluttaget. Om någon skada finns, får maskinen ej användas innan skadan är reparerad av serviceverkstad.**
- 22 **Om matningskabeln verkar skadad måste denna bytas ut av tillverkaren, den tekniska servicen eller av kvalificerad personal för att undvika riskfyllda situationer.**
- 23 **Användes en skarvsladd, kontrollera alltid att skarvkontakten skyddas mot eventuellt vatten.**
- 27 Service och reparation får endast utföras av auktoriserad personal. Delar ska enbart bytas mot originaldelar.
- 28 Tillverkaren är ej ansvarig för någon skada av person eller del orsakad av felaktig användning eller om föreskrifterna ej har följts.

ANVÄNDNING

- Kontrollera att huvudströmbrytaren (0) står på "OFF". och anslut utrustningen till ett uttag som lämpar
- Maskinen måste upprätthållas på ett horisontellt underlag, säker och stabil.
- △ **Filtren "S1-S2" och "Q" ska alltid användas samtidigt.**

△Arbeta aldrig utan att ha monterat filter.

- Använd tillbehör lämpade för användning efter.
- Starta maskinen med strömbrytaren (-) ON.
- Efter användandet, stäng av maskinen och dra ur strömsladden (0) står på "OFF", och dra ur kontakten från eluttaget för att fränkoppla apparaten från strömtillförseln.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

(Följ ordningen i fig. ②③④⑤⑥)

Maskinen behöver inte underhållas.

△Koppla från maskinen från elnätet innan något underhålls- eller rengöringsingrepp utförs.

U -Filterindikatorn "**U**" aktiveras när luftintaget täpps till. Om indikatorn hålls konstant sänkt utan att det finns någon hinder i den flexibla slangen betyder det att filtren är tilltäppta.

S1-Filter "**S1**" ska normalt bytas ut var 5 "**Q**"-filter
N -Kolfilter :

- Kontrollera regelbundet och byt ut vid behov .
- △ Inandas inte, hantera med försiktighet .
- △ Förvaras utom räckhåll för barn .
- Rengör maskinens utsida med en torr trasa.
- Flytta bara enheten genom att dra i handtaget.
- Förvara enheten och tillbehören på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.

GARANTIVILLKOR (fig. ④)

Alla våra maskiner har genomgått noggranna provkörningar och täcks av en garanti mot tillverkningsfel i enlighet med gällande bestämmelser. Garantin gäller från försäljningsdatum.

Uteslutet från garantin är: - rörliga delar, som är utsatta för slitage - pjäs av gummidetaljer, kolborstar, filter, tillbehör och extra tillbehör. - Tillfälliga skador och skador, som förorsakats av transporter, slarv eller felaktig behandling, fel och annan än avsedd användning och installation - Garantin omfattar inte eventuellt erforderlig rengöring av fungerande delar, filter och igensatta munstycken, blockerade maskiner på grund av kalkbildning.



UNDANSKAFFANDE

Lagen förbjuder innehavare av en elektrisk eller elektronisk apparat (i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU rörande undanskaftande av elektriska och elektroniska apparaturer samt nationell lagstiftning i de EU-länder som har antagit detta direktiv) att skrota denna produkt eller dess elektriska / elektroniska tillbehör som osorterat hushållsavfall och påbjuder istället skrotning vid avsedda insamlingsställen. Det är möjligt att undanskafta produkten direkt hos distributören vid inköp av en ny produkt, likvärdig den som skrotas. Att lämna produkten i naturen kan orsaka allvarliga skador på miljön och människors hälsa.

Symbolen i figuren representerar soptunnan för kommunalt avfall och det är strängt förbjudet att lägga apparaten i dessa behållare. Att ej efterleva föreskrifterna i direktivet 2012/19/EU och gällande förordningar i de olika EU-länderna är straffbart med böter.

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИИ СБОРКИ (см.рис. ①)

- O** Електрически кабел
- A** Капак
- B** Дръжка за носене
- C** Бутон за затваряне/отваряне
- R** Резервоар
- S1** HEPA филтър (сухо почистване)
- S2** Филтър (сухо почистване)
- U** Индикатор за блокиран /задръстен филтър
- P** ON/OFF бутон за включване
- M** Вакуумен отвор вход.муфа
- T** Държач за аксесоар
- D** Гъвкав маркуч
- F** Тръба
- H** Накрайник за под/килим държач
- E** Накрайник муфа с контрол въздуха
- G** Плосък прав накрайник
- I** Малък накрайник
- L** Кръгла четка
- Q** Микрофибър ръкавен филтър торба за монтаж директно на вход. муха (сухо почистване)
- Q1** Хартиена торба за монтаж директно на вход.муха (сухо почистване)(доставян по допълнителна заявка)
- N** Карбонов филтър

ИСПОЛЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:

- Машината е предназначена и подходяща за професионална употреба.
- △ Предназначението е за сухо почистване и не трябва да се използва за мокро или съхранява навън при мокри условия.
- Тази машина също така е подходяща за комерсиална употреба, например в хотели, училища, болници, фабрики, магазини, офиси, бизнес сгради и други, при нормални нужди за поддръжка на домакинството.

СИМВОЛИ**ВНИМАНИЕ!**

Важно е да бъдете внимателни от съображения за сигурност

**ВАЖНО****ЕСЛИ ЕСТЬ, ОПЦИЯ АКО Е НАЛИЧНА**

Двойная изоляция (если имеется): служит дополнительной защитой от электрической изоляции.

**МОЩНОСТ НА ВСЕЩАЩИЯ ДВИГАТЕЛ.****ТЕГЛО****БЕЗОПАСНОСТЬ. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- △1-Предназначението е за сухо почистване и не трябва да се използва за мокро или съхранява навън при мокри условия.
- △2-Компонентите съдържащи се в опаковката (ако са от найлон) могат да бъдат опасни, пазете ги от допир на деца.
- △3-Операторът трябва да е инструктиран адекватно относно използването на машините.
- △4-Употребата на машината не по предназначение може да бъде опасна и трябва да се избягва.
- △6-Преди да изпразвате резервоара на машината изключете машината от контакта.
- △7-Винаги проверявайте уреда преди употреба.
- △8-Всмукателната тръба трябва да бъде пазена далеч от тялото, особено от деликатни части като очите, ушите и устата.
- △9-Машината не трябва да се експлоатира от деца или хора с намалени физически или психически способности или без съответните умения за употреба на машината, докато не бъдат надлежно

да бъдат обучени или инструктирани.

- △10-Да не се допуска употреба от деца, да не си играят със съоръжението.
- △11-Окомплектовката трябва да бъде правилно поставена и монтирана преди употреба.
- △12-Убедете се, че контактите са подходящи за машината.
- △13-Никога не пипайте машината с мокри или влажни ръце.
- △14-Проверете дали волтажа на машината съответства с този на електрическата мрежа.
- △15-Тази машина не е предназначена за събиране на опасен за здравето прах или възпламеняеми / запалителни вещества (като пепел и сажди).
- △16-Не оставяйте машината без надзор по време на употреба.
- △17-Никога не предприемайте каквито и да било действия по поддръжката на машината без да я изключите от захранването. И Не оставяйте машината без надзор по време на употреба или близо от деца или хора с намалени физически и психически способности.
- △18-Захранващият кабел не трябва да се използва за дърпане или вдигане на машината.
- △19-Никога не потапяйте и не пръскайте машината директно с вода, за да я почистите.
- △20-17-машината никога използвате във влажни помещения (като бани)
- △21-Периодично проверявайте кабела и машината за повреди. Ако откриете повреда не включвайте машината, а потърсете специализиран сервиз.
- △22-Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде подменен от оторизиран сервиз.
- △23-Ако се налага използването на електрически удължител го разположете

върху суха повърхност и далеч от вода.

- △27-Сервиз и поддръжка трябва да се прилага само от оторизиран сервиз. Винаги използвайте оригинални резервни части.
- △28-Производителя не носи отговорност за щети причинени от лица, животни или собственост, с извършени действия извън посочените в инструкциите.

УПОТРЕБА

Уверете се, че бутонът е на позиция (0) OFF и включете машината в контакта.

- Винаги дръжте машината в хоризонтално положение и стабилна позиция.
- △S1-S2 и Q филтри трябва да се използват едновременно.
- △Никога не оставяйте машината без филтър.
- Използвайте най-подходящия филтър според желаните употреба.
- Използвайте най-подходящия за целта накрайник.
- Включете бутона на позиция (-) ON, за да стартирате машината.
- Когато приключите работа с машината, изключете бутона на позиция (0) OFF и поставете кабела далеч от контакта.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

(см. рис. ②③④⑤⑥)

Оборудование является необслуживаемым.

△Машината трябва да се подлага на поддръжка само при изключен от захранването кабел.

И индикатора за задръстен филтър сигнализира когато вакуума е запушен, и трябва да почистите или смените филтъра – торбичката. Ако индикаторът е постоянно долу без да има запущване на тръбата или маркуча, означава че филтрите за задръстени.

S1 филтъра нормално се подменя на всеки 5 на Q филтъра -торбичката

N Карбонов филтър – проверявайте периодично и сменете ако е необходимо.

Щом почистите филтъра се уверете, че е подходящ за употреба. Ако е с нарушена цялост

го подменете с нов.

- △ Не вдигвайте, отнасяйте се с грижа на добър стопанин. Премествайте машината само чрез дръжки върху капака, не чрез дърпане за кабела или маркуча.
- △ Съхранявайте машината на сухо място, далеч от деца.
- Если оборудование будет использоваться для сбора мелкодисперсной пыли (размер менее чем 0.3 μm), то поставляемый с оборудованием фильтр будет требовать очистки более часто.

ОЧИСТКА ФИЛТРА S1

1-Снять фильтр

2-раздвигаю фильтр

- △ После очистки проверьте фильтр на предмет пригодности для дальнейшего использования. Если фильтр сломан или на нем имеются повреждения, замените его новым оригинальным фильтром.

Гаранционни условия

Всички машини с марка са подложени на строги тестове и са защитени от производствени дефекти според действащите изисквания в законовия срок. Гаранцията е валидна от деня на закупуване на машината. При необходимост от ремонт или поддръжка, приложете гаранционната карта към машината. По време на гаранционния период нашия сервиз ще поправи възникналите малфункции, при неспазване на инструкцията може да откаже гаранция. Дефектирали части се подменят с нови, като подменените остават наша собственост. Подмяната или поправката не удължава гаранционния срок. Следните части и аксесоари, който подлежат на износване и не са обект на гаранция -

- Части с нормално износване.
- Гумени части, филтри, аксесоари и аксесоари, които са опция към машината.
- Инцидентна повреда, причинена от транспорт или небрежно третиране, неправилно свързване или повредена инсталация не са предмет на гаранцията.
- Почистване, на който и да било от компонентите,

също не подлежи на гаранционно обслужване. Всички разходи по повод на извършен ремонт, при който повод за възникването му е неправилна употреба или ремонт от неоторизирани лица, и други изключващи се от гаранцията, ще бъдат фактурирани на купувача.

Рециклиране (WEEE)



Като собственик на електрически или електронен уред, законът (в съответствие директива на 2012/19/EU относно отпадъци от електрическа и електронна апаратура и в съответствие с националното законодателство на Страните членки на ЕС, които прилагат гореспоменатата директива) Ви забранява да унищожавате този продукт или неговите електрически/електронни аксесоари като твърд градски домакински отпадъци и определя задължението да унищожават такива отпадъци в предназначените центри за събиране на отпадъци. Може да се унищожава директно продукта от дистрибутора чрез покупката на нов продукт, еднакъв като този за унищожаване. Оставяйки безразборно продукта в околната среда могат да бъдат нанесени тежки щети на околната среда и на здравето на хората. Посоченият на бидона символ обозначава бидона за градски отпадъци и е строго забранено изхвърлянето на уреда в такива контейнери. Неспазването на указанията посочени в директива 2012/19/EU и на действащите директиви в отделните Страни членки води до налагане на административна санкция.

OPIS I MONTAŽA (vidi fig. ①)

O	Električni kabel s utikačem
A	Pokrov
B	Ručka za transport
C	Gumb otvaranje / zatvaranje
R	Spremnik
S1	HEPA Filter (ZA USISAVANJE PRAŠINE)
S2	Filter (ZA USISAVANJE PRAŠINE)
U	Indikator začepljen filter
P	Glavni prekidač
M	Sisaljka
T	Nosač pribora
D	Fleksibilna cijev
F	Produžna cijev
H	Dodatak za podove / tapete
E	Držak s odvodnim ventilom
G	Plosnati nastavak za usisavanje
I	Mali krajnik
L	Okrugli kist
Q	Mikrovlakana filter vrećica za usisavanje prašine (ZA USISAVANJE PRAŠINE)
Q1	Papirnati filter za usisavanje prašine (ZA USISAVANJE PRAŠINE) (OPCIJSKI)
N	Filter uglje.

PREDVIĐENA UPOTREBA

- Uređaj je namijenjen **PROFESIONALNU UPORABU**.
- △ **Ova jedinica i to samo za upotrebu u suhim, nemojte koristiti ili spremati u mokrim uvjetima.**
- Ovaj stroj je predviđen za komercijalnu upotrebu, kao što je u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama i uredima, kao i za "domaću upotrebu".

SIMBOLI

-  **OPREZ! Budite oprezni zbog sigurnosnih razloga.**
-  **VAŽNO**



NEKI MODELI (dodatna oprema)
Dvostruka izolacija (ako postoje):

je dodatna zaštita od električne izolacije.



NAZIVNA SNAGA USISNE TURBINE



UKUPNA TEŽINA UREĐAJA SPREMNOG ZA RAD



SIGURNOST
OPĆE NAPOMENE:

- △1. **Ova jedinica i to samo za upotrebu u suhim, nemojte koristiti ili spremati u mokrim uvjetima.**
- △2. Sastavni dijelovi ambalaže mogu predstavljati potencijalnu opasnost (npr. plastična vrećica) stoga ih je potrebno držati van dohvata djece i drugih osoba ili životinja koje nisu svjesne svojih postupaka.
- △3. Korisnici moraju biti adekvatno obučeni za korištenje opreme.
- △4. Svaka upotreba drugačija od one koja je prikazana u ovom priručniku može biti opasna, stoga se mora izbjegavati.
- △6. Prije ispražnjivanja bačve, obavezno ugasiti aparat i izvaditi električni utikač iz utičnice.
- △7. Prije uporabe uvijek provjeriti aparat.
- △8. Dok je aparat uključen, izbjegavati stavljanje nastavka za usisavanje blizu osjetljivih dijelova tijela kao što su oči, usta, uši.
- △9. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, dok se adekvatno ne obuču.
- △10. Djeca se ne smiju igrati uređajem čak ni ako su pod nadzorom.
- △11. Prije upotrebe aparat mora biti pravilno montiran sa svim svojim dijelovima.
- △12. Provjeriti dali je utičnica prikladna s utikačem aparata.
- △13. **Nikada ne hvatati električni utikač kabela mokrim rukama.**
- △14. **Provjeriti dali vrijednost napona**

prikazana na motoru odgovara izvoru energije na koju se želi uključiti aparat.

- △15. **Zapaljive tvari (npr. pepeo ili čađa), eksplozivne, otrovne ili tvari opasne za zdravlje ne smiju se usisavati.**
- △16. Aparat se ne smije ostaviti bez nadzora dok je uključen.
- △17. **Uvijek isključiti električni utikač iz utičnice prije bilo kakve intervencije na aparatu ili kada ostaje bez nadzora, te kad je na dohvat djece ili osoba koje nisu svjesne svojih postupaka.**
- △18. Aparat se ne smije vući ili dizati pomoću električnog kabela.
- △19. Aparat se ne smije potapljati u vodu, ni čistiti jakim mlazom vode.
- △20.17-**Uređaj se ne smije koristiti u potencijalno vlažnim prostorima (na primjer u kupatilu).**
- △21. **Temeljito provjeriti da kabel, utikač ili djelovi aparata nisu oštećeni. U slučaju oštećenja aparat se ne smije upotrebljavati, već je nužno obratiti se Servisu za asistenciju.**
- △22. **Ako je kabel za električno napajanje oštećen, isti mora biti zamijenjen od strane proizvođača, servisne službe ili kvalificiranog osoblja kako bi se izbjegle opasnosti.**
- △23. U slučaju upotrebe električnih produžetaka provjeriti da su položeni na suhu površinu, te da su zaštićeni od mogućeg prskanja vode.
- △27. Održavanje i popravke na aparatu mora izvoditi samo specijalizirano osoblje; pokvareni djelovi mogu biti zamijenjeni samo sa originalnim zamjenskim djelovima.
- △28. Proizvođač nije odgovoran za štetu nanесenu osobama, životinjama ili predmetima, u slučaju uporabe aparata nesukladno sa ovim uputama ili u slučaju nemara.

UPOTREBA

- Osigurajte da prekidač bude u položaju **(0) OFF** i priključite aparat na prikladnu električnu utičnicu.
- Aparat mora biti smješten na vodoravnu, stabilnu i sigurnu površinu.
- △**Filteri "S1-S2" i "Q" uvijek mora biti korišteni istovremeno.**
- △Ne upotrebljavati bez montaže filtera.
- Za upotrebu montirajte najprikladnije predviđen pribor.
- Postavite prekidač na **(-) ON** da biste uključili aparat.
- Kraj rada, aparat ugasisite postavljajući glavni prekidač u položaj **(0) OFF**, Izvadite utikač iz strujne utičnice.

NJEGA I ODRŽAVANJE (vidi fig. ②③④⑤⑥)

Aparat nije potrebno održavati.

- △Prije čišćenja ili održavanja potrebno je uvijek iskopčati električni kabel iz utičnice.

U-Indikator začepljen filter The **"U"** će se pokrenuti svaki put kad ga blokira ulaz zraka. Ako indikator spušten ostaje konstantno bez ikakvih prepreka na flex cijevi, znači da su filteri začepljeni.

S1-Filtar **"S1"** trebao bi biti zamijenjen obično svakih 5 filtere **"Q"**

N -Filter uglje:

- Provjerite povremeno i zamijenite ako je potrebno.
- △Ne udisati, rukovati s pažnjom.
- △Držite izvan dohvata djece.
- Učinkovitost i korištenje stroja su pogodni za profesionalnu uporabu.
- Očistite površinu stroja sa suhom krpom.
- Uređaj podignite i nosite držeći ga za ručicu za nošenje.
- Uređaj zajedno sa cjelokupnim priborom čuvajte u prostoriji zaštićenoj od mraza, u sigurnom i suhom mjestu, dalje od djece.

JAMSTVENI UVJETI

Svi naši uređaji temeljito su pregledani i testirani, te za njih vrijedi jamstvo za nedostatke u izradi sukladno sa propisima. Jamstvo traje od dana prodaje.

Iz jamstva su izuzeti: - Djelovi podložni normalnom trošenju. - Gumeni dijelovi, ugljene četkice, filteri, pribor a dodatni pribor. - Slučajna oštećenja nastala u prijevozu, nemarom ili neadekvatnim baratanjem, uporabom neispravnih ili neodgovarajućih instalacija. - Jamstvo ne pokriva čišćenje unutrašnjih komponenata, filter, što su začepljene mlaznice, uređaji blokirani zbog taloženja kamenca.



ODBACIVANJE

Budući da ste vlasnik električnog ili elektronskog aparata (zakon u skladu sa Direktivom 2012/19/EU o električnom i elektronskom otpadu te u skladu sa nacionalnim propisima zemalja članica EZ koje sprovode tu direktivu) zakon Vam zabranjuje da odbacite ovaj proizvod i njegovu električnu/elektronsku opremu kao čvrsti gradski kućanski otpad nego Vas obavezuje da ga odbacite u prikladne sabirne centre. Moguće je odbaciti proizvod u trgovini prilikom kupovanja novog proizvoda, a kupljeni proizvod treba biti ekvivalentan onome koji se odbacuje. Odbacujući proizvod u ambijent nanosi se šteta bilo ambijentu bilo zdravlju ljudi.

Simbol na slici predstavlja kantu za gradski otpad i stoga se strogo zabranjuje odbacivanje ovog aparata u te kante/kontejnere.

Nepoštivanje propisa koji se navode u direktivi 2012/19/EU te raznih dekreta zemalja članica se kažnjava administrativno.

ОПИСАНИЕ ПЫЛЕСОСА.**СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ**(см.рис. ①) **0** Сетевой кабель**A** крышка**B** Ручка для переноски**C** кнопку, чтобы открыть или закрыть**R** Бак**S1** Фильтр "HEPA" (для сухой уборки)**S2** Фильтр (для сухой уборки)**U** индикатором ди салонный воздушный фильтр засорился**P** Выключатель ON-OFF**M** Входное отверстие**T** держатели для аксессуаров**D** Гибкий шланг**F** Трубка**H** Двойная щетка (уборка ковров/влажная уборка)**G** Щелевая насадка**I** Малая щетка**L** Круглая щетка**Q** Микроволокна фильтра мешка, подключите его к Входное отверстие**Q1** Бумажный мешок, подключите его к Входное отверстие**N** фильтров уголь (**ОПЦИЯ**)**Назначение и применение**

- Производительность и простота эксплуатации аппарата рассчитаны на **ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ** использование.

△ может применяться как для сухой так уборки.

- Данный пылесос предназначен для коммерческого использования, например: для отелей, школ, больниц, заводов, магазинов, офисов.

Значения символов

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны в целях безопасности!



ВАЖНО



Optional: ПРИ НАЛИЧИИ, Комплектую-

щие, обозначенные символом являются опциональными.



Двойная изоляция (при наличии): Наличие основной и дополнительной изоляции. Дополнительная изоляция защищает от поражения электрическим током при повреждении основной изоляции.



НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕЙ



ПОЛНАЯ МАССА

**Правила по безопасности**

Общие правила:

- △ 1. может применяться как для сухой так уборки.
- △ 2. Компоненты, используемые для упаковки продукции (например, пластиковые мешки), представляют опасность. Храните их в недоступном месте для детей и животных.
- △ 3. Пользователь данного оборудования должен быть хорошо проинструктирован по правилам эксплуатации и безопасной работы.
- △ 4. Использование данного оборудования в целях, не предусмотренных данным руководством, представляет опасность. Не используйте данное оборудование не по назначению.
- △ 6. Перед очисткой и опустошением бака выключите пылесос и отсоедините сетевой кабель от питающей сети.
- △ 7. Перед каждым применением проверяйте пылесос на наличие повреждений.
- △ 8. Всасывающая насадка должна находиться на расстоянии от тела; запрещается приближать насадку к глазам, ушам и рту.
- △ 9. Данное оборудование не должно использоваться детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями; а также людьми с отсутствием необходимого опыта и знаний без должного руководства или до получения соответствующих

инструкций.

- △10. Детям запрещается играть с данным оборудованием.
- △11. Перед началом эксплуатации убедитесь, что оборудование было собрано правильно.
- △12. Убедитесь, что параметры сетевой розетки соответствуют параметрам оборудования
- △13. **Никогда не дотрагивайтесь до штепселя влажными руками!**
- △14. **Убедитесь, что напряжение электрической сети соответствует напряжению, указанному на идентификационной табличке аппарата.**
- △15. **Данное оборудование не предназначено для уборки опасной для здоровья пыли или огнеопасных/взрывоопасных веществ (таких как зола, сажа и т.д.).**
- △16. Во время работы никогда не оставляйте оборудование без присмотра.
- △17. Никогда не проводите операции по сервисному обслуживанию оборудования, предварительно не отключив его и не отсоединив от питающей сети. Не оставляйте оборудование в местах, доступных для детей или людей с ограниченными физическими или психическими возможностями.
- △18. Не тяните за сетевой кабель, чтобы поднять оборудование или сдвинуть его с места.
- △19. Данное оборудование нельзя мыть, погружая в воду, или непосредственно под струей воды.
- △20-17. **Данное оборудование не предназначено для использования во влажных помещениях (например, ванных комнатах).**
- △21. **Периодически проверяйте сетевой кабель на наличие повреждений. При обнаружении повреждений дальнейшая эксплуатация оборудования запрещается. Обратитесь в авторизованную ремонтную мастерскую.**
- △22. **Сетевой кабель должен заменяться только производителем или квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.**

△23. При необходимости использовать удлинитель убедитесь, что он расположен на сухой поверхности, вдали от воды.

△27. Сервисное обслуживание и ремонт должны проводиться только в авторизованной сервисной мастерской. Для ремонта должны использоваться только оригинальные запасные части от производителя.

△28. Производитель не берет на себя ответственность за повреждения или травмы, причиненные людям, животным или имуществу из-за неправильного использования оборудования или из-за нарушения правил эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Убедитесь, что выключатель находится в положении (0) "OFF", и подсоедините пылесос к соответствующему источнику питания.
- Пылесос должен быть устойчиво расположен на ровной горизонтальной поверхности.
- Установите соответствующие фильтры, подходящие для цели использования пылесоса.
- △ **Вы всегда устанавливаете фильтры "S1" и "Q"**
- △ **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЫЛЕСОС БЕЗ ФИЛЬТРОВ!**
- Установите необходимые аксессуары и насадки.
- Переверните выключатель в положение (–) "ON" для того, чтобы начать работу.
- По окончании работы выключите пылесос, приведя выключатель в положение (0) "OFF", и отсоедините его от источника питания.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

(см. рис. ②③④⑤⑥)

Данное оборудование не требует специального обслуживания.

△ При проведении работ по обслуживанию оборудования всегда отключайте его от источника питания **путем отсоединения штепселя от розетки.**

"U" При опускании индикатором "U", салон-

ный воздушный фильтр засорился,
замените его новым оригинальным фильтром.
"S1" Раз в 5 фильтров "Q" заменить, заме-
нить фильтр 1 "S1".

N-фильтров уголь:

- Периодически монитор, управление и возможно замените его новым оригинальным фильтром.
- △ Не вдыхать, соблюдайте осторожность.
- △ Хранить в местах в недоступном для детей.
- Протрите корпус и внешние части пылесоса сухой тканью.
- Переносите пылесос только за специальную ручку, расположенную над корпусом двигателя.
- Храните оборудование в сухом месте, недоступном для детей.
- При использовании пылесоса для уборки запыленных помещений (менее 0,3 мкм) необходимо прочищать фильтр чаще обычного.

ОЧИСТКА ФИЛЬТРА S1

1- Снять фильтр

2- трясти фильтр

- △ После очистки проверьте фильтр на предмет пригодности для дальнейшего использования. Если фильтр сломан или на нем имеются повреждения, замените его новым оригинальным фильтром.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Данное оборудование прошло все необходимые тесты в соответствии с действующими нормами на обнаружение производственных дефектов. Гарантийный срок начинается с даты продажи оборудования пользователю.

Гарантия НЕ распространяется на:

- Детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа.
- Резиновые части, угольные фильтры, аксессуары.
- Случаи повреждения оборудования в ходе транспортировки, неправильной эксплуатации, неправильной установки.
- Операции по очистке оборудования: забитые фильтры, известковый налет и т.д.
- Использо-

вание пылесоса не по назначению лишает Вас права на гарантийное.



УТИЛИЗАЦИЯ

Закон (в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EU по отходам электрического и электронного оборудования и национальных законов государств-членов ЕС, которые разработали эту директиву) запрещает владельцу электрического или электронного прибора уничтожение этого продукта или его электрических/электронных частей в качестве твердых городских бытовых отходов и обязывает его сдавать эти отходы в специализированные центры. Можно сдать продукт непосредственно дистрибьютору взамен нового эквивалентного продукта. Выброс продукта в окружающую среду может нанести серьезный ущерб самой среде и здоровью человека. На рисунке изображен контейнер для муниципальных отходов; строго запрещается выбрасывать аппарат в эти контейнеры. Несоблюдение руководящей директивы 2012/19/EU и исполнительных декретов различных стран Сообщества подлежит административному наказанию.

TANIMLAMA VE MONTAJ

(Şekiller iHin bkz. ①)

- O** Fişli elektrik kablosu
- A** Kapak
- B** Kolu taşıma için
- C** Kapak açma / kapatma düğmesi
- R** Gövde
- S1** HEPA Filtre (toz aksesuarlar)
- S2** Filtre (toz aksesuarlar)
- U** Filtre tıkalı göstergesi
- P** Şalter
- M** Emme ağzı
- T** Aksesuar taşıma
- D** Esnek hortum
- F** Uzatma borusu
- H** Kombine fırça (döşemeler/halı)
- E** Tahliye valfine sahip tutamak
- G** Düz mızrak başlık
- I** küçük fırça
- L** yuvarlak fırça
- Q** Mikro filtre torbası için uzatma borusu (toz aksesuarlar)
- Q1** kağıt filtre için uzatma borusu (toz aksesuarlar) (**İSTEĞE BAĞLI**)
- N** Karbon filtreler

DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAK

- Makine kullanımı ve performansı profesyonel kullanım için uygundur.
- △ **Kuru elektrik süpürgesi olarak kullanılabilir.** ıslak **elektrik süpürgesi olarak kullanılabilir OLMAYAN.**
- **Cihaz kuru vakum kullanımı için uygun olup dış mekanlarda yağışlı havada kullanılması uygun değildir.**
- Bu makine aynı zamanda ticari kullanım için uygundur, örneğin oteller, okullar, fabrikalar, mağazalar, kiralık işletmeler, normal ev temizliği ürünün amacı dışındadır.
- △ **Sadece iç mekan kullanımı içindir.**

SEMBOLLER**DİKKAT!** Güvenlik nedenlerinden dolayı dikkat edin.**ÖNEMLİ****Optional: MEVCUT İSE (varsa) : opsiyonel****ÇİFT (VARSA) YALITILMIŞ: Tamamlayıcı yalıtım Uygulamalı temel yalıtımı elektrik çarpması Karşı Korumak için****EMME TÜRBİNİNİN NOMİNAL GÜCÜ****TOPLAM AĞIRLIK****GÜVENLİK UYARILARI
GENEL UYARILAR**

- △ 1-Cihaz kuru vakum kullanımı için uygun olup dış mekanlarda yağışlı havada kullanılması uygun değildir.
- △ 2-I Ambalaj parçaları potansiyel tehlike oluşturabilir (örn. plastik poşetler) Dolayısıyla bunları çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan diğer kişilerle hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- △ 3-Kullanıcılar yeterince bu ekipmanın kullanılması eğitilmeli
- △ 4-Bu kılavuzda belirtilenlerin dışında bir kullanım tehlike oluşturabilir dolayısıyla bundan sakınılmalıdır.
- △ 6-Gövdeyi boşaltmadan önce makineyi kapatın ve fişi prizden çıkarın..
- △ 7-Her kullanımdan önce makineyi kontrol edin.
- △ 8-Makine çalışır durumdayken emme ağzını vücudun hassas bölgelerine yaklaştırmayın. Örn. gözler, ağız, kulaklar vb..
- △ 9-Ürün çocuklar ya da fiziksel, duyuusal veya zihinsel kapasiteleri düşük kişiler ya da tecrübesiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Kullanacak kişiler yeterli derecede eğitilmiş

ve bilgilendirilmiş olmalıdır.

- △10-Çocuklar kontrol ediliyor olsalar dahi ürünü oynamamalıdır.
- △11-Makine kullanılmadan önce tüm parçaları doğru bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- △12-Prizin makinenin fişine uygun olduğundan emin olun.
- △13**Elektrik kablusunun fişini asla ıslak ellerle tutmayın.**
- △14**Motor bloğunda belirtilen gerilim değeri ile makineyi bağlamak istediğiniz enerji kaynağının değerlerinin birbirine uyduğundan emin olun.**
- △15**Yanıcı (örn. şömine külü ve kurum), patlayıcı, toksik ve sağlığa zararlı maddeleri vakumlamayın.**
- △16Makineyi çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayın..
- △17Gözetimsiz kalacağı zaman ya da makine üzerinde müdahalede bulunmadan önce ya da çocukların ve davranışlarında bilinçsiz olan kişilerin ulaşabileceği bir yerde bırakılacağı zaman mutlaka fişi prizden çekin.
- △18Makineyi kaldırmak için ya da başka sebeple asla elektrik kablusunu çekmeyin.
- △19Temizlemek amacıyla asla makineyi suyun içine sokmayın ya da üzerine su püskürterek yıkamayın.
- △20-17-**Cihazın banyo gibi potansiyel nemli alanlarda kullanılmasına izin verilmez.**
- △21-Kablo, fiş ya da makine parçalarının zarar görmediğini dikkatle kontrol edin, eğer bir hasar tespit ederseniz makineyi kesinlikle kullanmayın ve tamir için bir Yetkili Servise başvurun.
- △22- **Eğer elektrik besleme kablosu hasarlıysa tehlikeyi önlemek amacıyla üretici tarafından ya da teknik servis tarafından ya da kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.**
- △23-Bir uzatmanın kullanılması halinde, aparatın fişi ve uzatmanın prizi su geçirmez olmalı ve kablo, Bu yüzeyler kuru olmalıdır ve su sıçramasına

karşı korumalı.

- △27-Bakım ve tamir işlemleri her zaman uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Zamanla arızalanan parçalar orijinal yedek parçalarla değiştirilir.
- △28-Bu talimatlara uyulmaması ya da makinenin mantıksız kullanımı sonucunda kişilere, hayvanlara ya da nesnelere gelecek zararlardan üretici sorumluluk kabul etmez.

Kullanımı

- Düğmenin (0) OFF konumunda ve makinenin uygun bir akım prizine bağlı olduğundan emin olunuz.
- Makina, sabit ve güvenli bir şekilde yatay bir zemin üzerine koyulmalıdır.
- △ **Dikkat: "S1-S2" ve "Q" filtreleri daima aynı anda kullanılmalıdır.**
- △Filtreleri monte etmeden asla çalışmayın.
- Öngörülen kullanıma en uygun olan aksesuarları monte ediniz.
- Makinayı açmak için düğmeyi (-) ON konum üzerine getiriniz.
- Cihazı kapatın (0) OFF işebeke kablosu prizden çıkartılmalıdır.

ÖZEN GÖSTERİLMESİ VE BAKIM

(Şekiller iHin bkz.②③④⑤⑥)

- △ Herhangi bir bakım ve temizlik işlemi yapmadan önce cihazın elektrik şebekesiyle olan bağlantısını kesin.
- U -Filtre tıkalı göstergesi "U" hava emişi her engellendiğinde devreye girer. Esnek hortumda herhangi bir tıkanıklık olmamasına karşın bu gösterge sürekli aşağı inmiş halde kalıyorsa, bu durum filtrelerin tıkalı olduğu anlamına gelir.
- S1-"S1" filtresi normalde her "Q" filtresinde bir değiştirilmelidir
- N -Karbon filtre:
 - Periyodik olarak kontrol edin, gerekirse değiştirin.
 - Solumayın, dikkatli kullanın.

Çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayın.

- Cihazın özellikle ince (boyutu 0,3 µm'nin altında) tozlar söz konusu olduğunda kullanılması ürünle birlikte gelen filtrenin temizliğinin daha sık yapılmasını gerektirir.
- Cihazı yalnızca, motor kafasının üzerinde bulunan taşıma amaçlı tutma yerinden tutarak taşıyın.
- Cihazı ve aksesuarları kuru ve çocukların erişemeyecekleri güvenli bir yerde saklayın.

hem de insan sağlığına ciddi zarar verebilir. Şekildeki sembol kentsel atık çöp bidonunu temsil etmekte olup cihazın çöpe atılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. 2012/19/EU direktifi ve farklı topluluk devletlerinin etkin kararnamelerindeki talimatlara uyulmaması idari açıdan yaptırıma tabidir

GARANTİ ŞARTLARI

Tüm aparatlarımız özenli denemelerden geçirilirler ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak fabrikasyon hatalarına karşı garanti edilirler. Garanti satın alma tarihinden itibaren başlar.

Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır: - Normal aşınmaya tabi parçalar. - Lastik parçalar, kömürler fırça, filtreler, aksesuarlar ve opsiyonel aksesuarlar. - Nakliyat, ihmal veya uygunsuz kullanım, uygun olmayan hatalı veya isabetsiz

kullanım ve montaj sebebi kazara hasarlar. - Garanti, aparatın içindeki organların olası temizliğini kapsamaz, tıkanmış nozüller ve filtreleri, kireç oluşum artıkları sebebi bloke olmuş makineler.

Makine, PROFESYONEL DEĞİL, sadece hobi amaçlı kullanıma yöneliktir: garanti, özel kullanımdan farklı kullanımı kapsamaz.



GERİ DÖNÜŞÜM (WEEE)

Elektrikli ya da elektronik bir cihaz sahibi olan kişinin bu ürünü ya da elektrikli/elektronik aksesuarlarını ayrılmamış evsel atık olarak atması kanunen yasaktır. (elektrikli ve elektronik cihazların atıkları ile ilgili 2012/19/EU direktifine ve bu direktifi yürürlüğe koyan AB üyesi devletlerin ulusal kanunlarına uygun olarak) Kişi bu ürünleri ücretsiz toplama ve yeniden değerlendirme merkezlerine göndermekle yükümlüdür. Atılacak ürüne benzer yeni bir ürün satın alarak eski ürün direk olarak dağıtıcıya teslim yoluyla elden çıkarılabilir. Ürünü çevreye atmak hem çevreye

LpA 63dB(A) K=2

LwA 76dB(A) K=2

ah = 0,1 m/s2

IT Livello pressione acustica
EN Acoustic pressure
FR Niveau de pression acoustique
DE Schalldruckpegel
ES Nivel de ruido
NL Geluidsdrukniveau
PT Nível da pressão acústica
DA Akustisk trykknivå
EL Στάθμη ηχητικής πίεσης
NO Akustisk trykknivå
FI Äänen paineen taso
PL Poziom ciśnienia akustycznego
SL Stopnja zvočnega hrupa
SV Akustisk trykknivå
BG Акустично налягане
HR Razina akustičnog pritiska
RU Уровень звукового давления
TR Ses basınç seviyesi

Livello di potenza acustica misurato
Acoustic power measured
Niveau du puissance sonore mesuré
Abgemessenes Schalleistungsniveau
Nivel de potencia acústica mesurado
Geluidsdrukniveau LwA gemeten
Nível de potencia acústica mensurada
Målt lydeffektniveau
Μετρημένη στάθμη ηχητικής ισχύος
Lydeffekt, målt
Mitattu äänitehotaso
Zmierzony poziom mocy akustycznej
Izmerjen nivo zvočne moči
Uppmätt ljudeffektnivå
Измерено ниво на мощност на звука
Izmjerena razina zvučne snage
Акустическая измеренная мощность
Ölçülen akustik güç seviyesi

IT Vibrazioni trasmesse all'utilizzatore.
EN Arm vibrations.
FR Vibrations transmises à l'utilisateur.
DE Effektivbeschleunigung Hand-Arm Vibrationswert.
ES Vibraciones transmitidas al usuario.
NL Op de gebruiker overgebrachte trillingen.
PT Aceleração efectiva, valor relativo à vibração mão-braço.
DA Effektiv acceleration hånd-arm vibrationsværdi.
EL Κραδασμοί που μεταδίδονται στο βραχίονα του χρήστη.
NO Effektiv akselerasjon hånd-arm vibrasjonsverdi.
FI Efektiivinen kiihtyvyyks, käden-käsivarren värinäarvo.
PL Wibracje przekazywane użytkownikowi.
SL Tresljaji, ki se prenešajo na uporabnika.
SV Effektiv acceleration hand-arm vibrationsvärde.
BG Вибрации, предавани на потребителя.
HR SR Prijenos vibracija na korisnika
RU Вибрации, передаваемые пользователю.
TR Kullanıcıya aktarılan titreşimler.

Values according to standard **EN 60335-2-69**

FR EN DE ES IT

  +  

Éléments en plastique
Plastic parts
Kunststoffelemente
Elementos de plástico
Elementi di plastica

 **FR**
Cet appareil, ses accessoires,
cordons et batteries
(si présent) se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !