




# TESTIERA con biadesivo



## APPLICAZIONE:


- 1 - Srotolare la testiera sopra un tavolo (o per terra) con la parte stampata rivolta verso il basso.
- 2 - Staccare la carta bianca (liscia) di supporto del biadesivo incluso
- 3 - Applicare il biadesivo sulla parte corrispondente della testiera
- 4 - Premendo bene con la spatolina che si trova nella confezione;
- 5 - Ripetere l'operazione se vi sono più parti di biadesivo, in modo da rivestire l'intera parte posteriore della testiera;
- 6 - Ora la testiera è pronta per l'applicazione a parete: è utile prendere le misure ed eventualmente fare dei segni con una matita sulla parete in modo da avere dei riferimenti per il posizionamento.
- 7 - Rimuovere la protezione trasparente di plastica ruvida dal supporto adesivo, avvicinarsi alla parete da decorare ed appoggiare la testiera con delicatezza;
- 8 - Una volta accertato che la posizione è corretta, premere sull'intera superficie.
- 9 - Per la manutenzione e la pulizia è opportuno l'uso di un detergente non abrasivo - per la rimozione, staccare con delicatezza dalla parete iniziando da un lato.



SROTOLARE




STACCARE LA CARTA



APPLICARE



PREMERE

RIMUOVERE LA  
PROTEZIONEPREMERE  
ALLA PARETE

Per ulteriori informazioni visualizza il nostro  
**Tutorial** sul canale Youtube di Crearreda  
utilizzando l'apposito QRCode

