



Placca Brain semplificata
con attivazione delle funzioni
esclusivamente in locale con
sistema touch a bordo Placca
senza utilizzo di smartphone




www.beghelli.it


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Valsamoggia loc. Monteveglio - Bologna - ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

1. CABLAGGIO

PROLUNGA OPZIONALE COD. 81311E



PROLUNGA OPZIONALE COD. 81311E



NOTA: se necessario, in fase di cablaggio può essere utilizzata la prolunga accessoria cod. 81311E (lunghezza 2 metri).

2. INSTALLAZIONE

Per effettuare il corretto accoppiamento meccanico fra le Placche "BRAIN" e gli apparecchi di comando (i cosiddetti "frutti") dell'impianto elettrico, utilizzare gli adattatori nel seguito descritti:



SERIE CIVILI COMPATIBILI	EVENTUALI DISTANZIALI DA UTILIZZARE		
	DISTANZIALE 1 SPESSORE 1,1mm	DISTANZIALE 2 SPESSORE 2,4mm	DISTANZIALE 3 SPESSORE 3,4mm
BTicino Axolute	-	-	-
BTicino Axolute AIR	-	-	SI
BTicino Living International (*)	SI	-	-
BTicino Living Light	-	-	-
BTicino Living Light AIR	-	SI	-
BTicino Light	-	-	-
Vimar Plana	-	-	-
Vimar Arkè	-	-	-
Vimar Eikon	-	-	-
Vimar Eikon EVO	SI	-	-
ABB Chiara	-	-	-
ABB Mylos	SI	-	-
Gewiss Chorus	-	-	-
AVE Sistema 44	-	-	-

SERIE CIVILI COMPATIBILI CON KIT ADATTATORE (da ordinare separatamente)	PLACCA ESTETICA FORO GRANDE	ADATTATORE A	ADATTATORE B
BTicino Living prima serie	SI	SI	-
BTicino MATIX	SI	-	SI
Vimar Idea	SI	-	-
kit adattatore da ordinare separatamente: - cod. 81236 per Placca bianca; - cod. 81237 per Placca nera			

Avvertenza: i marchi richiamati nella tabella sono registrati dai rispettivi titolari. Le serie di apparecchi citate, con le quali le Placche "BRAIN" risultano meccanicamente compatibili, dispongono delle rispettive placche originali.

(*) Nel caso in cui il modulo portafrutti esistente non permetta l'installazione si consiglia la sostituzione con l'eventuale versione più aggiornata.


Procedere con l'installazione utilizzando la placca estetica della dimensione ottimale e gli eventuali adattatori (consultare la tabella di compatibilità)



ATTENZIONE: prima di serrare a fondo le viti (fase 3) verificare la corretta centratura della placca estetica come indicato nel riquadro a destra.

3. FUNZIONAMENTO DELLA PLACCA

La Placca ha **3 aree sensibili** (touch) poste **sotto la cornice** frontale:



Tocco:
scelta tra **15 colori**
compreso il bianco

Tocco prolungato per 5 secondi:
blocco/sblocco
funzione touch
(Placca bloccata lampeggio ROSSO, Placca sbloccata lampeggio VERDE)

Tocco:
scelta intensità luminosa
Ad ogni tocco l'intensità cala di un livello. Raggiunto il livello minimo (cornice spenta), al tocco successivo la Placca torna alla massima intensità luminosa

Tocco prolungato per 2 secondi:
spegnimento/accensione
Placca

1 lampeggio conferma lo spegnimento; 2 lampeggi confermano l'accensione con impostazioni programmate in precedenza

MANUTENZIONE

- Per aprire la Placca usare l'apposita chiave in dotazione (vedere figura).
- **Pulire il prodotto con un panno umido non abrasivo evitando l'uso di sostanze aggressive che potrebbero deteriorare la superficie estetica della Placca.**

CARATTERISTICHE TECNICHE PLACCA

- Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +55°C
- Dimensioni: 126x91x11 mm
- Tensione nominale: 16.5Vdc
- Tensione minima: 15Vdc
- Corrente Max: 100mA

CARATTERISTICHE TECNICHE DRIVER

- Tensione di alimentazione IN: 230Vac 50Hz 0.2A
- Tensione nominale OUT: 16.5Vdc 1.65W

AVVERTENZE/GARANZIA


- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Se la Placca "Brain lpersenso" è utilizzata in impianti antintrusione certificati, l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

REGOLAZIONE GIORNO E NOTTE

L'intensità luminosa ed il colore della Placca dipendono dal sensore di luce (notte o giorno). Il colore deve essere scelto mediante il "touch" sinistro mentre il "touch" destro ne modifica la luminosità.


La Placca **memorizza** separatamente gli ultimi livelli di **luminosità e di colore scelti per il giorno e la notte.**

Ad esempio: per scegliere il livello di luminosità e il colore notturni occorre impostare la Placca in un ambiente buio oppure mascherare il sensore di luce posto nella parte inferiore (fig. 1) con nastro isolante nero e scegliere la luminosità e il colore desiderati; luminosità e colore impostati saranno emessi di notte dalla Placca. Lo stesso procedimento per il giorno (senza l'utilizzo del nastro isolante nero).



FUNZIONE LUCE D'EMERGENZA


L'utilizzo della **batteria opzionale** (codice 81296E) garantisce l'**accensione del LED** posto sotto la Placca in caso di blackout.



Sensore di luce e LED di emergenza

REGOLAZIONE DI FABBRICA

- **Giorno:** colore bianco alla massima intensità luminosa;
- **Notte:** colore blu scuro al 30% di intensità luminosa



CARATTERISTICHE TECNICHE E AVVERTENZE BATTERIA*

* Batteria da ordinare separatamente cod: 81296E

- Batteria al Lito-Polimeri ricaricabile
- Autonomia: >1h
- Tensione nominale: 3.7V
- Capacità: 50mAh

ATTENZIONE:

- Pericolo di esplosione se la batteria è sostituita in modo non corretto
- Non surriscaldare la batteria
- Non cortocircuitare
- Non gettare nel fuoco
- Non smontare il gruppo batteria



■ Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.

SMALTIMENTO

- Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli. I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.
- Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

