

**MANUALE DI INSTALLAZIONE
USO E MANUTENZIONE
TENDA A CADUTA CON BRACCI**

*ASSEMBLY MANUAL
USE & MAINTENANCE*

DROP AWNING WITH BRACKETS

Cod. art. T1372700/A/B/C/D/F/G/H 245x245 cm

Cod. art. T1372705/A/B/C/D/F/G/H 245x300 cm














**TENDA DA SOLE AD USO ESTERNO
*OUTDOOR DROP AWNING WITH BRACKETS***

**LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE
PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
*READ CAREFULLY THE FOLLOWING MANUAL BEFORE INSTALLING THE AWNING***


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

THE PACKAGING CONTAINS:

<p><1>  x1</p>		
<p><2>  x2</p>	<p><3>  x1</p>	<p><4>  x1</p>
<p><5>  M10X75 x4</p>	<p><6>  $\phi 10$ x4</p>	<p><7>  $\phi 14 \times 70$ x4</p>
<p><8>  M5X40 x6</p>	<p><9>  $\phi 5 \times \phi 15$ x6</p>	<p><10>  $\phi 8 \times 45$ x6</p>
<p><11>  x1</p>		


STRUMENTI NECESSARI (NON INCLUSI)

NECESSARY TOOLS (NOT INCLUDED)




- Prodotto conforme CE secondo le normative EN 13561:2004/A1:2008
- Resistenza al vento: classe 1
- Fattore solare totale Gtot: classe 0

- Products in compliance with CE regulation EN 13561:2004/A1:2008
- Wind resistance: class 1
- Solar factor Gtot: class 0



1. Misurare la lunghezza L del rullo (1) e segnare i punti di installazione delle staffe sul muro, mantenendo una distanza pari a $L + 7$ cm tra i fori esterni. Controllare l'allineamento orizzontale con una livella a bolla o laser per assicurarsi che i punti siano perfettamente in linea. Con un trapano e una punta $\varnothing 14$ mm, praticare i fori nei punti segnati, con una profondità di circa 75 mm. Inserire i tasselli (7) nei fori, quindi fissare le staffe al muro utilizzando le viti (5) e le rondelle (6). Verificare che siano ben salde e in bolla. Inserire l'estremità del rullo nei supporti già fissati, assicurandosi che sia correttamente posizionato e bloccato.


1. Measure the length L of the roller (1) and mark the installation points for the brackets on the wall, keeping a distance of $L + 7$ cm between the outer holes. Check the horizontal alignment with a spirit level or laser to ensure the points are perfectly in line. Using a drill with a $\varnothing 14$ mm bit, drill holes at the marked points to a depth of approximately 75 mm. Insert the wall plugs (7) into the holes, then fix the brackets to the wall using the screws (5) and washers (6). Check that they are firmly secured and level. Insert the end of the roller into the mounted brackets, ensuring it is correctly positioned and locked in place.



2. Segnare i punti di fissaggio sulla parete, mantenendo una distanza di 20–50 cm dai bordi del rullo (indicata come “D” in figura). Controllare l’allineamento orizzontale con una livella a bolla o laser per assicurarsi che i punti siano perfettamente in linea. Utilizzare un trapano con punta da $\varnothing 8$ mm per praticare i fori nei punti segnati, con una profondità di circa 45 mm. Inserire nei fori i tasselli in plastica $\varnothing 8 \times 45$ mm (10) fino a filo della parete. Posizionare i supporti a parete e fissarli con le viti M5x40 (8) e rondelle (9), serrando bene le viti per garantire stabilità. Una volta fissati i supporti, inserire le estremità del rullo all’interno dei supporti, assicurandosi che sia ben centrato e stabile.

2. Mark the fixing points on the wall, keeping a distance of 20–50 cm from the edges of the roller (indicated as “D” in the figure). Check the horizontal alignment with a spirit level or laser to ensure the points are perfectly in line.

Use a drill with an $\varnothing 8$ mm bit to drill holes at the marked points to a depth of approximately 45 mm. Insert the $\varnothing 8 \times 45$ mm plastic wall plugs (10) into the holes until they are flush with the wall. Position the brackets on the wall and secure them using the M5x40 screws (8) and washers (9), tightening the screws firmly to ensure stability. Once the brackets are fixed, insert the roller ends into the brackets, making sure it is well centered and stable.



3. Agganciare l'asta di manovra (11) all'occhiello del meccanismo laterale della tenda. Ruotare l'asta in senso orario o antiorario per svolgere o avvolgere il telo fino alla posizione desiderata.

4. Dopo aver svolto parzialmente il telo, portare i bracci in avanti utilizzando le manopole e fissarli nei ganci frontali per ottenere la posizione inclinata, ideale per schermare il sole mantenendo il passaggio d'aria.

In alternativa, i bracci possono essere fissati in posizione verticale, in modo che il telo cada dritto verso il basso.

Importante: agganciare i bracci solo quando il telo è già parzialmente aperto, per evitare tensioni eccessive sul meccanismo.


3. Hook the crank handle (11) onto the eyelet of the awning's side mechanism. Turn the handle clockwise or counterclockwise to extend or retract the fabric to the desired position.

4. After partially unrolling the fabric, move the arms forward using the knobs and secure them to the front hooks to achieve the inclined position, ideal for blocking the sun while allowing airflow.

Alternatively, the arms can be fixed in a vertical position so that the fabric hangs straight down.

Important: attach the arms only when the fabric is already partially open to avoid excessive tension on the mechanism.

05




IN POSIZIONE INCLINATA:

5. Utilizzare l'asta per svolgere il telo fino alla posizione desiderata. Il telo scenderà gradualmente, spingendo in avanti i bracci laterali.
Quando la tenda ha raggiunto l'inclinazione voluta, agganciare saldamente le estremità dei bracci ai ganci (indicati con A in figura).
Questo blocca il telo in posizione inclinata e lo mantiene ben teso.
Controllare che entrambi i bracci siano correttamente inseriti nei loro supporti e che la tenda risulti stabile e regolare.
Se necessario, ruotare leggermente l'asta per tendere il telo in modo uniforme e ottenere una superficie ben distesa.


INCLINED POSITION:

5. Use the crank handle to unroll the fabric to the desired position. The fabric will gradually lower, pushing the side arms forward.
When the awning has reached the desired angle, securely hook the ends of the arms to the hooks (indicated as A in the figure).
This locks the fabric in the inclined position and keeps it properly tensioned.
Check that both arms are correctly inserted into their supports and that the awning is stable and even.
If necessary, slightly turn the handle to evenly tension the fabric and obtain a smooth, well-stretched surface.

06




07



6. Ruotare l'asta in senso antiorario per allentare gradualmente la tensione del telo, quindi sganciare con cautela i bracci dagli anelli di supporto. Evitare movimenti bruschi per non danneggiare i ganci o il meccanismo.
7. Riavvolgere lentamente il telo sul rullo, mantenendo i bracci in posizione parallela alla parete per facilitare l'avvolgimento e proteggere la struttura.

6. Turn the handle counterclockwise to gradually release the fabric tension, then carefully unhook the arms from the support rings. Avoid sudden movements to prevent damage to the hooks or the mechanism.
7. Slowly roll the fabric back onto the roller, keeping the arms parallel to the wall to facilitate retraction and protect the structure.



IN POSIZIONE VERTICALE

8. Impugnare l'asta e srotolare lentamente il telo fino alla completa estensione, facendo scendere il tessuto verticalmente davanti alla finestra o al balcone. Tenendo i bracci paralleli alla parete (in verticale), agganciare con attenzione le estremità dei bracci alle staffe inferiori, come indicato nel dettaglio illustrato. Controllare che il telo sia perfettamente teso e aderente alla facciata: in questa posizione garantirà massima protezione e stabilità.

VERTICAL POSITION:

8. Hold the handle and slowly unroll the fabric until fully extended, allowing the material to hang vertically in front of the window or balcony. Keeping the arms parallel to the wall (vertically), carefully hook the ends of the arms onto the lower brackets, as shown in the illustrated detail. Ensure that the fabric is perfectly tensioned and snug against the façade: in this position, it will provide maximum protection and stability.

LA GARANZIA NON RISPONDE IN CASO DI MODIFICHE APPORTATE AL PRODOTTO PRECONFEZIONATO

E SI RITIENE VALIDA SOLAMENTE PER L'USO DOMESTICO

WARRANTY IS NOT VALID IN CASE OF MODIFICATION OF THE ORIGINAL PRODUCT

AND IT IS CONSIDERED VALID ONLY FOR DOMESTIC USE

INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

Per installare questa tenda è necessario avere una conoscenza tecnica del prodotto. Non procedete con il montaggio se:

- Non siete sicuri della posizione in cui montarla
- Non avete compreso le istruzioni
- Non avete gli attrezzi necessari
- Non avete la conoscenza tecnica necessaria

Per l'installazione sono necessarie almeno due persone, non tentare di installarlo autonomamente.

Se la tenda cade, può causare gravi danni a cose e/o persone.

- Non installare se ci sono componenti mancanti o difettose.
- Tenere i bambini lontano dall'area di lavoro.
- L'installazione è adatta su una parete o un soffitto in cemento.
- Non apportare modifiche al design e alla struttura del prodotto.
- Non operare in condizioni metereologiche avverse (gelo, neve o pioggia).
- È vietato salire sulla tenda o appendervi qualsiasi tipo di oggetto.

La tenda è una protezione dal sole, per cui è solo per uso esterno e non dev'essere utilizzata in caso di venti forti, pioggia, grandine o neve. In questi casi, chiudere immediatamente la tenda.

SAFETY INFORMATION:

Technical knowledge of the product is required to install this curtain. Do not proceed with installation if:

- *You are not sure where to install it*
- *You do not understand the instructions*
- *You do not have the necessary tools*
- *You do not have the necessary technical knowledge*

At least two people are required for installation; do not attempt to install it yourself. If the awning falls down, it can cause serious damage to property and/or people.

- *Do not install if there are missing or defective components.*
- *Keep children away from the work area.*
- *Installation is suitable on a concrete wall or ceiling.*
- *Do not make any changes to the design and structure of the product.*
- *Do not operate in adverse weather conditions (frost, snow or rain).*
- *It is forbidden to climb on the awning or hang any kind of object on it.*

The awning is a protection from the sun, so it is for outdoor use only and must not be used in high winds, rain, hail or snow. In such cases, close the awning immediately.