




# 5: CANALE MURO






FLUSSO A PARETE  
SUPPORTI A MURO

EN, FR, GE-21LA





# 5: CANALE MURO

FLUSSO A PARETE  
SUPPORTI A MURO



FRONT  
PRIMA  
DAVANTI




## OPZIONE - A OPCIÓN - UNA POSSIBILITÀ - A

PER L'OPZIONE B, SALTA E VAI ALLE PAGINE DA 29 A 34.

PER L'OPZIONE B, SALTA QUESTA SEZIONE E VEDI PAGINE 29-34.



PER L'OPZIONE B, OMETTI QUESTI PASSAGGI E VAI DIRETTAMENTE ALLE PAGINE 29 A 34.



**7: TIMBRANDE**

**PIGNONE**  
**TIMPANO**

EN, FR, GE-24LA

**OPZIONE - A OPCIÓN - UNA POSSIBILITÀ - A****ATTENZIONE:** per

evitare incidenti con il bordo tagliente, il bordo di rifinitura deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono stati posizionati.

**PRUDENZA:**

Per evitare incidenti con lo spigolo vivo del rivestimento del bordo, questo rivestimento deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono in posizione.


**ATTENZIONE:**

Per evitare incidenti, il bordo affilato del rivestimento deve rimanere sul bordo superiore del timpano finché non vengono installati i pannelli del tetto destro e sinistro.


# 8: TRAVE DEL TETTO

TRAVE DEL TETTO  
PORTAPACCHI DA TETTO

EN, FR, GE-25LA



**OPZIONE - A OPZIONE - A  
POSSIBILITA' - A**




FRONT  
PRIMA  
DAVANTI


# 9: PANNELLI DEL TETTO

PANNELLO DEL TETTO  
LASTRE TETTO


EN,FR,GE-26LA



## OPZIONE - A OPCIÓN - UNA POSSIBILITÀ - A



FRONT  
PRIMA  
DAVANTI




FRONT  
PRIMA  
DAVANTI



# 9: PANNELLI DEL TETTO

PANNELLO DEL TETTO  
LASTRE TETTO

EN, FR, GE-27LA




## OPZIONE - A OPCIÓN - UNA POSSIBILITÀ - A




# 10: RIFINITURE DEL TETTO

## RIVESTIMENTO DEL TETTO STRISCIA FINE TETTO





### OPZIONE - A OPCIÓN - UNA POSSIBILITÀ - A




# 6: INTESTAZIONE

## INCROCIO FRONTALE

BARRE DELLA PORTIERA ANTERIORE



### OPZIONE - B OPZIONE - B OPZIONE - B





FRONT  
PRIMA  
DAVANTI

**7: TIMBRANDE**

**PIGNONE**  
**TIMPANO**

EN, FR, GE-30LA

**OPZIONE - B OPZIONE - B OPZIONE - B****ATTENZIONE:** per

evitare incidenti con il bordo tagliente, il bordo di rifinitura deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono stati posizionati.

**PRUDENZA:**

Per evitare incidenti con lo spigolo vivo del rivestimento del bordo, questo rivestimento deve rimanere in posizione sul bordo superiore del timpano finché i pannelli del tetto destro e sinistro non sono in posizione.


**ATTENZIONE:**

Per evitare incidenti, il bordo affilato del rivestimento deve rimanere sul bordo superiore del timpano finché non vengono installati i pannelli del tetto destro e sinistro.





# 8: TRAVE DEL TETTO

TRAVE DEL TETTO  
PORTAPACCHI DA TETTO

EN, FR, GE-31LA



OPZIONE - B OPZIONE - B  
POSSIBILITÀ - B




Posteriore  
Indietro  
Posteriore



# 9: PANNELLI DEL TETTO

PANNELLO DEL TETTO  
LASTRE TETTO

EN,FR,GE-32LA




## OPZIONE - B OPZIONE - B OPZIONE - B





# 9: PANNELLI DEL TETTO

PANNELLO DEL TETTO  
LASTRE TETTO

EN,FR,GE-33LA





## OPZIONE - B OPZIONE - B OPZIONE - B




# 10: RIFINITURE DEL TETTO

RIVESTIMENTO DEL TETTO  
STRISCIA FINE TETTO

EN,FR,GE-34LA





## OPZIONE - B OPZIONE - B OPZIONE - B



# 11: MONTAGGIO DELLA PORTA



PORTA ASSEMBLATA  
INSTALLAZIONE DELLA PORTA



# 11: MONTAGGIO DELLA PORTA

PORTA ASSEMBLATA  
 INSTALLAZIONE DELLA PORTA

EN,FR,GE-36LA



**E - NON RICHIESTO**  
**E - non è necessario**  
**E - NON RICHIESTO**

**E**   
**(QTÀ/QTÀ/MENGE: 2)**

**F**   
**(QTÀ/QTÀ/MENGE: 2)**

**30000**   
**UN**   
**Maniglia di bloccaggio**


**C**   
**Manico-asta**

**D**   
**Fermo**








**Maniglia destra con serratura**  
**Maniglia di chiusura a destra**

**Albero della maniglia**  
**Maniglia dell'albero**

**Fermo**  
**Riegel**



# 11: MONTAGGIO DELLA PORTA PORTA ASSEMBLATA INSTALLAZIONE DELLA PORTA







# 11: MONTAGGIO DELLA PORTA


PORTA ASSEMBLATA

INSTALLAZIONE DELLA PORTA

EN,FR,GE-38LA




**E - NON RICHIESTO** <sup>30001</sup>  
**E - non è necessario**  
**E - NON RICHIESTO**

**E**   
 (QTÀ/QTÀ/MENGE: 2)

**B**   
 Maniglia sinistra


**F**   
 (QTÀ/QTÀ/MENGE: 2)

Maniglia sinistra  
 Maniglia sinistra



# 11: MONTAGGIO DELLA PORTA

PORTA ASSEMBLATA  
INSTALLAZIONE DELLA PORTA



Chiudere le porte. Regolare in modo che il fermo si innesti dietro la porta sinistra, quindi serrare la vite di fissaggio. L'unità è bloccata. Girare la chiave e rimuoverla.

Regolare in modo che la chiusura si innesti dietro la porta sinistra, quindi serrare la vite di fissaggio.

Chiudi le porte. Effettuare le regolazioni in modo che la chiusura si innesti dietro la porta sinistra, quindi serrare la vite di fissaggio. L'unità è completa. Girare la chiave ed estrarla.

**\* IMPORTANTE \***

- Se hai porte a battente, devono essere appese e oscillanti in piano prima di ancorare l'edificio. • Ancorare l'edificio questa volta in questo momento. Utilizzare una lunghezza appropriata di 1/4" (6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm) • Ancorare hardware a lunghezza minima 1/2" (38,1 mm). alle 1 1/4"
- Si prega di prendersi qualche minuto per assicurarsi che l'edificio sia installato in conformità con queste istruzioni e con tutte le normative applicabili.
- L'intera struttura del solaio DEVE essere ancorata saldamente una volta eretto l'edificio.

**\* IMPORTANTE \***

- Se il rifugio è dotato di porte incernierate, verificare che siano appese a livello e oscillanti liberamente prima di ancorare il lavoro.
- Ancora il tuo edificio in questo momento. Utilizzare una lunghezza adeguata di 1/4 pollici (6 mm) X 1 Hardware da 1/2 pollice (38,1 mm).
- Fare attenzione a garantire che il rifugio sia installato in conformità con queste istruzioni e altro tutte le normative vigenti.
- L'intero telaio del pavimento DEVE essere ancorato saldamente una volta installato il rifugio è assemblato.

**\*IMPORTANTE\***

- Se avete porte a battente, devono pendere ordinatamente e oscillare prima Il capannone è ancorato.
- Ancora il tuo edificio in questo momento. Utilizzare lunghezze adeguate di 1/4" (6 mm) X 1 1/2" (38,1 mm).
- Si prega di ricontrollare che il capannone sia conforme a queste istruzioni e alle sono state stabilite tutte le normative applicabili.
- Dopo l'installazione della rimessa per gli attrezzi, l'intero telaio del pavimento DEVE essere ancorato saldamente diventare.

